

A-Class

取扱説明書



表記と記載内容について

マーク	内容
*	オプションや仕様により異なる装備には * マークが付いています。
\wedge	警告
	重大事故や命にかかわるけが を未然に防ぐために必ず守っ ていただきたいことです。
φ	環境
	環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。
1	注意
	けがや事故、車の損傷を未然 に防ぐため、必ず守っていた だきたいことです。
1	知識
	知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこ とです。
•	操作手順などを示しています。
(▷ページ)	関連する内容が他のページに もあることを示しています。

お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をお使いになる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれ ている場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機能 や状態などについての記述があり ますが、公道を走行する際は、必ず 法定速度や制限速度を遵守してください。

- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオに関しては、別冊の「AM/ FM ラジオ & CD/DVD プレーヤー 取扱説明書」をご覧ください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店 またはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイトhttp://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

さくいん 4	各部の名称 19
はじめに	安全装備
	車両の操作 47
	日常の取り扱い 175
	万一のとき217
	サービスデータ271

ア	AUTO モードの解除・・・・・・ 145
アクティブヘッドレスト・・・・・・36	エアコンディショナーを停止する・・・・144
アシストグリップ・・・・・・173	グローブボックス送風口······· 147 コントロールパネル····· 143
アダプティブブレーキランプ・・・・・・44	送風温度を調整する・・・・・・・・145
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・204	送風口の風向き調整・・・・・・・ 147
安全のために・・・・・・・・・・・・13	送風口の開閉147
オートマチック車の取り扱い・・・・・・16	送風口を選択する・・・・・・・・・ 146
警告ラベル・・・・・・・・・・・13	送風量を調整する・・・・・・・・ 148
子供を乗せるとき・・・・・・・15	通常の使いかた・・・・・・・144
こんなことにも注意・・・・・・・ 17	デフロスター・・・・・・・・・・ 149 内気循環モード・・・・・・・ 151
走行する前に・・・・・・・13	余熱ヒーター・ベンチレーション・・・・ 150
保証の適用・・・・・・・・13	リア送風口・・・・・・・・・・・・・・・・148
インジケーター付きバッテリー・・・・・260	リアデフォッガー······ 150
インストルメントパネル・・・・・・20	エアバッグ
ウィンタータイヤ・・・・・・198	ウインドウバッグ・・・・・・34
ウォッシャー液・・・・・・・ 188、277	運転席 / 助手席エアバッグ ・・・・・ 33
ウォッシャー液を補給する・・・・・・ 188	エアバッグの作動条件・・・・・・・35
運転席のフロアマット・・・・・・・・・・173	サイドバッグ・・・・・・・・・34
運転のヒント・・・・・・・・・・・・・・・・96	エマージェンシーキー・・・・・・243
エアコンディショナー・・・・・・135	エンジンオイル・・・・・・・ 182、275
エアコンディショナーの使いかた・・・・ 136	エンジンオイルの量を点検する・・・・・ 182
エアコンディショナーの使いかた	エンジンオイル容量・・・・・・・・276
(左右独立調整式エアコンディショナー	エンジンオイルを補給する・・・・・・ 183
装備車)・・・・・・・・・・・・・・・・・・143	使用するエンジンオイル・・・・・・ 276
エアコンディショナーの取り扱い・・・・ 135	エンジンスイッチ・・・・・・・・・54
エアコンディショナーの使いかた・・・・・ 136	エンジンスイッチの位置・・・・・・ 54
AC モード · · · · · · · · 137	エンジンスイッチの位置・・・・・・・54
グローブボックス送風口‥‥‥‥ 139	タッチスタート・・・・・・・55
コントロールパネル・・・・・・136	エンジンの始動・・・・・・・87
送風温度を調整する・・・・・・・・137	シフト位置・・・・・・・ 88
送風口の開閉・・・・・・・139	エンジンの停止・・・・・・・91
送風口の風向き調整・・・・・・・139 送風口を選択する・・・・・・138	エンジン番号・・・・・・274
透風口を選択する・・・・・・・・・・ 136 通常の使いかた・・・・・・136	エンジンルーム・・・・・・・ 179、181
デフロスター・・・・・・140	ウォッシャー液・・・・・・・188
内気循環モード·············141	エンジンオイル・・・・・・182
リアデフォッガー・・・・・・・140	エンジンルーム・・・・・・181
エアコンディショナーの使いかた	ブレーキ液・・・・・・・186
(左右独立調整式エアコンディショナー	ボンネット・・・・・・・・・・・・・179
装備車)・・・・・・・・・・・・143	ボンネットを閉じる・・・・・・・ 181 冷却水・・・・・ 184
AC モード · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	エンジン冷却水温度計・・・・・・ 99
,,,, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	エンンノ 77447/四次 同・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エンジンを停止しての走行・・・・・・200	+ -
オイル・液類 / バッテリー・・・・・・ 274	リモコン機能49
ウォッシャー液277	リモコン機能の設定の切り替え‥‥‥ 49
エンジンオイル・・・・・・・275	キーの電池交換・・・・・・・246
オイル・液類に関する注意‥‥‥‥ 274	キーの電池を交換する・・・・・・・246
オートマチックトランスミッション	電池の交換手順・・・・・・・246
オイル・・・・・・・276	救急セット・・・・・・220
燃料	クルーズコントロール・・・・・・ 124
バッテリー・・・・・・・277 ブレーキ液・・・・・・277	クルーズコントロールの使いかた・・・・ 126
カカス・・・・・・・・・・・・・・・・ 276	車を運搬する・・・・・・266
オイル・液類に関する注意・・・・・・274	警告ラベル・・・・・・ 13
応急用スペアタイヤ・・・・・・221	けん引・・・・・・263
オートマチック車の取り扱い・・・・・・16	車を運搬する266
	けん引時の注意・・・・・・・263
オートマチックトランスミッション	けん引する・・・・・・・265
(オートトロニック)・・・・・・・・・92	けん引フックの取り付け / 取り外し・265
運転のヒント・・・・・・・・96	前後輪をつり上げないで
シフト位置の選択・・・・・・ 92 走行モード・・・・・・ 94	けん引するとき・・・・・・・・266 前輪をつり上げてけん引するとき・・・・265
マニュアルシフト・・・・・・・・95	
オートマチックトランスミッション	けん引時の注意・・・・・・・263
オイル・・・・・・・・・276	けん引する・・・・・・265
オープン / クローズ · · · · · · · · 48	けん引フックの取り付け・・・・・・265
車速感応ドアロック・・・・・・・・・・52	コーナリングランプ・・・・・・ 78
ドア・・・・・・・・・・・50	故障 / 警告メッセージ ・・・・・・・221
ドアロックスイッチ・・・・・・ 52	イラストメッセージ・・・・・・・227
ロケイターライティング・・・・・・50	文字メッセージ・・・・・・・・223
オプションコードプレート・・・・・・274	子供を乗せるとき・・・・・・・ 15、37
	ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート
カ	固定装置・・・・・・・・・・・・・・・・・39 チャイルドセーフティシート・・・・・・・37
	テザーアンカー・・・・・・・・・・・39
カップホルダー·····158	小物入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・156
センターコンソールのカップホルダー・159	グローブボックス・・・・・・・156
リアアームレストのカップホルダー・・159	フロントアームレスト後部の
可変スピードリミッター・・・・・・128	小物入れ・・・・・・157
可変スピードリミッターの使いかた・・129	フロントアームレストの小物入れ・・・・ 157
環境保護について・・・・・・・13	ラゲッジルームの小物入れ・・・・・・158
寒冷時の取り扱い・・・・・・196	こんなことにも注意・・・・・・・17
ウィンタータイヤ・・・・・・198	コンビニエンスオープニング機能・・・・・ 85
スノーチェーン・・・・・・ 199	コンビニエンスクロージング機能・・・・・ 86
雪道や凍結路面の走行····· 199	

Ħ	車台番号・・・・・・273
サンバイザー・・・・・・170	車両に保存されるデータ・・・・・・・18
バニティミラー・・・・・・170	故障データ・・・・・・・18
シート・・・・・・・・・・・・・・・・・55	データが保存されるその他の装備・・・・ 18
シートヒーター・・・・・・・・・61	収納ネット・・・・・・159
手動式シートの調整・・・・・・・・56	助手席足元の収納ネット・・・・・・159
電動式シートの調整······ 57	フロントシート背面の収納ネット・・・・ 160
フロントアームレスト・・・・・・59	手動式シートの調整・・・・・・ 56
ランバーサポート・・・・・・・59	シートクッションの角度を調整する・・・ 56
リアアームレスト・・・・・・・・60	シートの前後位置を調整する・・・・・・56
リアヘッドレストの調整・・・・・・・60	シートの高さを調整する‥‥‥ 56
シートヒーター・・・・・・・・・・・・61	バックレストの角度を調整する・・・・・・ 57
	ヘッドレストの角度を調整する‥‥‥ 57
シートベルト・・・・・・・・・・・・・・・・・ 67 ミノート ※川 ト 美田 敬生 40	ヘッドレストの高さを調整する 57
シートベルト着用警告······69 シートベルトの高さ調整·····70	ヘッドレストを取り付ける‥‥‥ 57
シートベルトの着て調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ヘッドレストを取り外す・・・・・・57
正しい運転姿勢・・・・・・・・・ 71	純正部品 / 純正アクセサリー ・・・・・ 272
シートベルト着用警告・・・・・・・・69	乗員安全装備・・・・・・・・・・28
	SRS (乗員保護補助装置)29
シートベルトの高さ調整70	アクティブヘッドレスト・・・・・・36
シートベルトの着用・・・・・・・・・ 67	子供を乗せるとき・・・・・・・・37
事故・故障のとき・・・・・・218	乗員保護装置28
室内装備170	ステアコントロール・・・・・・・46
12V 電源ソケット ‥‥‥‥ 172	ステアリング・・・・・・・・・・・63
アシストグリップ・・・・・・・173	スノーチェーン・・・・・・199
運転席のフロアマット・・・・・・ 173	スピードメーター・・・・・・100
サンバイザー・・・・・・170	
灰皿······170	スルーローディング・・・・・・・・160
ライター・・・・・ 171	スルーローディングを閉じる・・・・・・ 160
シフト位置の選択・・・・・・92	スルーローディングを開く・・・・・・ 160
シフト位置・・・・・・・93	リアアームレストを取り付ける····· 161 リアアームレストを取り外す····· 161
シフト位置表示・・・・・・・・ 93	
車載工具219	積載荷物の制限重量・・・・・・・・278
車載品の収納場所・・・・・・・・218	施錠時のドアミラーの格納・・・・・・・66
救急セット・・・・・・・220	ドアミラーのリセット・・・・・・・66
事故・故障のとき 218	前席上方の操作部・・・・・・・25
車載工具	センターコンソール・・・・・・24
ジャッキ・・・・・・ 219	走行安全装備・・・・・・・42
停止表示220	ABS42
非常信号用具219	BAS · · · · · · 44
輪止め220	ESP®44
車速感応ドアロック・・・・・・52	アダプティブブレーキランプ・・・・・・ 44
	ステアコントロール・・・・・・・46

走行時の注意・・・・・・200	パーキングブレーキ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 91
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・・204	駐停車するとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エンジンを停止しての走行・・・・・・ 200	停止表示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
走行するとき・・・・・・201		
走行中に異常を感じたら203	テールゲート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タイヤのグリップについて 201	テールゲートの開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
駐停車するとき203	テールゲートを開いたときの高さ・・・・・	278
ブレーキ・・・・・・200	電球の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	248
走行するとき・・・・・・201	テールランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
走行する前に・・・・・・・ 13	バイキセノンヘッドランプ装着車・・・・	
走行装備・・・・・・・124	ハロゲンヘッドランプ装着車・・・・・・	248
正行表順・・・・・・124 可変スピードリミッター・・・・・128	ライセンスランプ・・・・・・・・	
り変えとートリミッター・・・・・・128 クルーズコントロール・・・・・・ 124	電動式シートの調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 57
パークトロニック・・・・・・131	シートを調整する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ヘッドレストの角度を調整する・・・・・・	
走行中に異常を感じたら・・・・・・203	ヘッドレストを取り付ける・・・・・・・・	
走行と停車・・・・・・・87	ヘッドレストを取り外す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エンジンの始動‥‥‥‥‥ 87	ドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エンジンの停止・・・・・・・91	ドアごとに解錠 / 施錠する ・・・・・・・・・	
駐車90	ドアの開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
発進89		
走行モード・・・・・・・94	ドアウインドウの開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	挟み込み防止機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
9		86
タ タイヤ空気圧警告システム・・・・・ 193	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 86 · 26
9	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 86 · 26 · 65
タ タイヤ空気圧警告システム・・・・・ 193	ドアウインドウのリセット・・・・・・・ドアの操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65
タ タイヤ空気圧警告システム・・・・・193 タイヤ空気圧ラベル・・・・191 タイヤ交換の前に・・・・252	ド アウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65
タ タイヤ空気圧警告システム・・・・・・ 193 タイヤ空気圧ラベル・・・・・ 191	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65 • 66
タ タイヤ空気圧警告システム・・・・・193 タイヤ空気圧ラベル・・・・・191 タイヤ交換の前に・・・・・252 タイヤとホイール・・・・・189、279	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65 • 66 • 52
タ タイヤ空気圧警告システム・・・193 タイヤ空気圧ラベル・・・191 タイヤ交換の前に・・・252 タイヤとホイール・・・189、279 ウィンタータイヤ・・・280 応急用スペアタイヤ・・・280 走行時の注意・・・190	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· 86 · 26 · 65 · 65 · 52 100
夕タイヤ空気圧警告システム・・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤ交換の前に・・・252タイヤとホイール・・・189、279ウィンタータイヤ・・・・280応急用スペアタイヤ・・・280走行時の注意・・・・190タイヤ空気圧警告システム・・193	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 66 • 52 100 232
タ タイヤ空気圧警告システム・・・193 タイヤ空気圧ラベル・・・191 タイヤ交換の前に・・・252 タイヤとホイール・・・189、279 ウィンタータイヤ・・・280 応急用スペアタイヤ・・・280 走行時の注意・・・・190 タイヤ空気圧警告システム・・193 タイヤ空気圧ラベル・・・191	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 66 • 52 1100 232 241 237
夕タイヤ空気圧警告システム・・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤ交換の前に・・・252タイヤとホイール・・・189、279ウィンタータイヤ・・・280応急用スペアタイヤ・・・280走行時の注意・・・・190タイヤ空気圧警告システム・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤの回転方向について・・191	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65 • 52 100 232 241 237 239
夕タイヤ空気圧警告システム・・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤ交換の前に・・・252タイヤとホイール・・・189、279ウィンタータイヤ・・・280応急用スペアタイヤ・・・280走行時の注意・・・190タイヤ空気圧警告システム・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤの回転方向について・・191タイヤの点検・・・・190	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65 • 52 100 232 241 237 239 241
夕タイヤ空気圧警告システム・・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤ交換の前に・・・252タイヤとホイール・・・189、279ウィンタータイヤ・・・280応急用スペアタイヤ・・・280走行時の注意・・・190タイヤ空気圧警告システム・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤの回転方向について・・191タイヤの点検・・・190タイヤローテーション・・・195	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65 • 66 • 52 100 232 241 237 241 242
夕タイヤ空気圧警告システム・・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤ交換の前に・・・252タイヤとホイール・・・189、279ウィンタータイヤ・・・280応急用スペアタイヤ・・・280走行時の注意・・・190タイヤ空気圧警告システム・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤの回転方向について・・191タイヤの点検・・・・190タイヤローテーション・・195タイヤを清掃するとき・・191	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65 • 52 100 232 241 237 242 242 236
夕タイヤ空気圧警告システム・・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤ交換の前に・・・252タイヤとホイール・・・189、279ウィンタータイヤ・・・280応急用スペアタイヤ・・・280走行時の注意・・・190タイヤ空気圧警告システム・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤの回転方向について・・191タイヤの点検・・・・190タイヤローテーション・・・195タイヤを清掃するとき・・・191標準タイヤ・・・・279	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65 • 52 100 232 241 237 241 242 236 236
夕タイヤ空気圧警告システム・・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤ交換の前に・・・252タイヤとホイール・・・189、279ウィンタータイヤ・・・280応急用スペアタイヤ・・・280走行時の注意・・・190タイヤ空気圧警告システム・・193タイヤ空気圧ラベル・・・191タイヤの回転方向について・・191タイヤの点検・・・・190タイヤローテーション・・・195タイヤを清掃するとき・・・191標準タイヤ・・・・279	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65 • 52 100 232 241 237 241 242 236 236 236
タイヤ空気圧警告システム・・・193 タイヤ空気圧ラベル・・・191 タイヤ交換の前に・・・252 タイヤとホイール・・・189、279 ウィンタータイヤ・・・280 応急用スペアタイヤ・・・280 走行時の注意・・・190 タイヤ空気圧警告システム・・193 タイヤ空気圧管告システム・・193 タイヤ空気圧可ベル・・・191 タイヤの回転方向について・・191 タイヤの点検・・・190 タイヤローテーション・・195 タイヤを清掃するとき・・・191 標準タイヤ・・・279	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 66 • 52 100 232 241 237 242 236 236 236 232 241
タイヤ空気圧警告システム・ 193 タイヤ空気圧ラベル・ 191 タイヤ交換の前に・ 252 タイヤとホイール・ 189、279 ウィンタータイヤ・ 280 応急用スペアタイヤ・ 280 走行時の注意・ 190 タイヤ空気圧警告システム・ 193 タイヤ空気圧警告システム・ 193 タイヤ空気圧であい・ 191 タイヤの回転方向について・ 191 タイヤの点検・ 190 タイヤローテーション・ 195 タイヤを清掃するとき・ 191 標準タイヤ・ 279 タコメーター 100 正しい運転姿勢・ 71	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65 • 66 • 52 241 237 242 236 236 236 237 241 241 237
タイヤ空気圧警告システム・・・193 タイヤ空気圧ラベル・・・191 タイヤ交換の前に・・・252 タイヤとホイール・・・189、279 ウィンタータイヤ・・・280 応急用スペアタイヤ・・・280 走行時の注意・・・190 タイヤ空気圧警告システム・・193 タイヤ空気圧管告システム・・193 タイヤ空気圧可ベル・・・191 タイヤの回転方向について・・191 タイヤの点検・・・190 タイヤローテーション・・195 タイヤを清掃するとき・・・191 標準タイヤ・・・279	ドアウインドウのリセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• 86 • 26 • 65 • 65 • 62 • 52 100 232 241 237 242 236 236 232 241 237 239

ワイパー・・・・・・・240	燃料残量警告灯・・・・・・99
+	燃料の給油・・・・・ 177
†	燃料を給油する‥‥‥‥ 177
慣らし運転・・・・・・ 176	Л
日常の手入れ・・・・・・208	
外装208	パーキングブレーキ・・・・・・・・91
ウインドウの手入れ・・・・・・・ 211	パーキングロックの解除244
高圧式スプレーガンの使用・・・・・・210	パークトロニック・・・・・・・131
自動洗車機の使用・・・・・・209	インジケーター / 作動表示灯 ‥‥‥ 133
パークトロニックセンサーの 手入れ・・・・・・・212	センサーの感知範囲・・・・・・・132
マットペイント塗装車の取り扱い・・210	パークトロニックオフスイッチ・・・・・ 134
マフラーの手入れ・・・・・・・・ 212	パークトロニックセンサー・・・・・ 131
ランプ類の手入れ・・・・・・・211	パークトロニックの作動・・・・・・134
ワイパーブレードの手入れ・・・・・・ 211	パークトロニックの作動条件・・・・・ 133
車内・・・・・・・・・・・・・・・・・214	灰皿170
ウッドトリムの清掃・・・・・・・ 215	フロントの灰皿・・・・・・170
シートの清掃・・・・・・・・・・215	リアの灰皿・・・・・・ 171
シートベルトの清掃・・・・・・215	バッグホルダー・・・・・・167
ディスプレイの清掃‥‥‥‥‥ 214	発進・・・・・・89
プラスチックトリムの清掃‥‥‥ 215	ヒルスタートアシストの作動90
ルーフアンテナの取り扱い・・・・・・212	バッテリー・・・・・・258、277
荷物の固定	インジケーター付きバッテリー・・・・ 260
荷物固定用リング・・・・・・ 165	車載バッテリーの電圧 / 容量 277
荷物の積みかた / 小物入れ ・・・・・・ 155	バッテリー取り扱いの一般的な注意・258
カップホルダー・・・・・・158	バッテリーの位置・・・・・・・260
小物入れ156	バッテリーがあがったとき・・・・・・261
収納ネット・・・・・・159	始動の方法262
スルーローディング・・・・・・160	バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・258
荷物の固定・・・・・・・・・・165	バッテリーの位置・・・・・・260
荷物を積むときの注意点・・・・・・ 155	
バッグホルダー・・・・・・・・167 ラゲッジフロアボード下の	パノラミックラメラールーフ・・・・・・ 153 最前列のパノラミックラメラールーフを
収納スペース・・・・・・・167	チルトアップ / チルトダウンする … 154
ラゲッジルームカバー・・・・・・166	サンシェード・・・・・・154
リアシートの折りたたみ・・・・・・162	パノラミックラメラール一フを
ルーフラック・・・・・・・・・・169	開閉する・・・・・・154
ニューカープレート・・・・・・273	パワーウインドウ・・・・・・・83
燃料275	コンビニエンスオープニング機能・・・・85
燃料消費について・・・・・・275	コンビニエンスクロージング機能・・・・86
燃料タンク容量························275	ドアウインドウの開閉・・・・・・・83
燃料給油フラップの施錠・・・・・・・245	ドアウインドウのリセット・・・・・・86
燃料計・・・・・・・・・・・・・・・・・99	パンクしたタイヤを交換する・・・・・253

応急用スペアタイヤの取り付け・・・・・ 256	(ティップ機能)・・・・・・・・・・・・82
ジャッキアップ・・・・・・・・254	ヘッドランプウォッシャー・・・・・ 78
ジャッキダウンする・・・・・・257	ヘッドランプ下向き / 上向きの
タイヤ交換の準備・・・・・・・253 ホイールカバー装着時の注意・・・・・258	切り替え······75
パンクしたとき・・・・・・252	ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル・・・・77
タイヤ交換の前に・・・・・・252	方向指示・・・・・・ 76
パンクしたタイヤを交換する・・・・・253	
ビークルデータ・・・・・・278	ボンネット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
積載荷物の制限重量・・・・・ 278	ボンネットを開く・・・・・・・100
	マ
ビークルプレート・・・・・・273 エンジン番号・・・・・・274	
エフシフ留号・・・・・・・・・・ 274 オプションコードプレート・・・・・ 274	マニュアルシフト・・・・・・95
車台番号・・・・・・274	オートマチックシフトに戻す 96
ニューカープレート・・・・・・273	マニュアルシフトを選択する 95
	マルチファンクションステアリング・23、101
非常時の解錠 / 施錠・・・・・・・・・243 エマージェンシーキー・・・・・ 243	マルチファンクションディスプレイ・・・・ 101
エマージェンシーキーでの	オーディオ・・・・・・105
重転席ドアの解錠······243	DVD ビデオのチャプターを
燃料給油フラップの施錠····· 245	選択する・・・・・・107
パーキングロックの解除・・・・・・244	音楽を選曲する・・・・・・・ 106
非常時の車の施錠・・・・・・・244	テレビ局を選局する106
	ラジオ局を選択する105
非常時の車の施錠・・・・・・・244	各種設定109
非常信号用具219	各種設定項目の初期化・・・・・・ 110
非常点滅灯・・・・・・ 76	各種設定メイン画面····· 109
ヒューズ・・・・・・・・267	コンフォート・・・・・・・119
ヒューズ一覧268	ジコク / ヒヅケ ・・・・・・・・・ 113
ヒューズ交換についての注意・・・・・ 267	シャリョウ・・・・・・・・・・ 118
ヒューズの位置267	設定グループ選択画面・・・・・・ 110
ヒューズを交換する268	メーター・・・・・・・・111
ブレーキ・・・・・200	ライト・・・・・・ 115 故障表示・・・・・・ 108
ブレーキ警告灯・・・・・・・・・201	故障表示のリセット····· 109
ブレーキ液・・・・・・・186、277	車両情報・・・・・・103
ブレーキ液の交換・・・・・・・187	車両情報サブ画面・・・・・・・103
ブレーキ液の量を点検する・・・・・・186	車両情報メイン画面・・・・・・・ 103
フロントアームレスト・・・・・・59	走行速度 / 外気温度表示画面 · · · · · 104
フロントワイパー・・・・・・・・・・・ 81、250	電話123
フロントウインドウウォッシャーを	着信した電話を受ける・・・・・・123
噴射する・・・・・・・・・・82	通話を終える(電話を切る)・・・・・ 123
ワイパーブレードを取り付ける・・・・・ 251	電話画面を表示する 123
ワイパーブレードを取り外す250	電話帳から電話を発信する 123
ワイパーを 1 回だけ作動させる	発信履歴から電話を発信する・・・・・ 124
	トロップコンピューター・・・・・・・120

エンジン始動時からの	ラゲッジフロアボードを閉じる・・・・・ 169
情報表示画面 · · · · · · · · 120	ラゲッジフロアボードを開く 168
瞬間燃費表示画面······122	ラゲッジルームカバー・・・・・・166
走行可能距離画面・・・・・・・・ 122 リセット時からの情報表示画面・・・・ 121	ラゲッジルームカバー収納リールを
ナビ・・・・・・107	取り付ける・・・・・・・167
ルート案内を行なっていないとき・・107	ラゲッジルームカバー収納リールを
ルート案内を行なっているとき・・・・108	取り外す・・・・・・・・・・・・・・・・166
マルチファンクションステアリング・・101	ラゲッジルームカバーを収納する・・・・166
メイン画面一覧・・・・・・・102	ラゲッジルームカバーを使用する・・・・ 166
マルチファンクションディスプレイの	ランバーサポート・・・・・・59
	ランプ・・・・・ 72
表示98	コーナリングランプ・・・・・・ 78
25	車外ランプ消灯遅延機能・・・・・・・ 76
施錠時のドアミラーの格納・・・・・・・66	非常点滅灯・・・・・・ 76
ドアミラー・・・・・・・65	ヘッドランプウォッシャー・・・・・・78
ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・64	ヘッドランプ下向き / 上向きの 切り替え・・・・・・75
メーターパネル・・・・・・・ 21、98	ペッドランプ照射角度調整ダイヤル··· 77
エンジン冷却水温度計・・・・・・・99	方向指示・・・・・・ 76
外気温度表示・・・・・・100	ランプスイッチ······72
スピードメーター・・・・・・100	ルームランプ・・・・・・79
タコメーター······100 時計·····100	ランプスイッチ・・・・・・ 72
燃料計99	パーキングランプ・・・・・・ 75
燃料残量警告灯·····99	フォグランプ······ 74
表示灯 / 警告灯 · · · · · · · · 22	ヘッドランプ······73
マルチファンクションディスプレイの	リアシートの折りたたみ・・・・・・・162
表示98	リアシートクッションを取り付ける・・164
メーターパネル照度調整ボタン・・・・・ 99	リアシートクッションを取り外す・・・・ 164
リセットボタン・・・・・・・99	リアシートを折りたたむ・・・・・・162
メーターパネル照度調整ボタン・・・・・・99	リアシートを元に戻す・・・・・・・163
メーターパネルの照度を調整する・・・・・ 99	リアヘッドレストの調整・・・・・・・60
メンテナンス・・・・・・205	ヘッドレストの角度を調整する・・・・・・60
	ヘッドレストの高さを調整する・・・・・・60
ヤ	リアヘッドレストの脱着・・・・・・61
	リアワイパー・・・・・・・ 82、251
雪道や凍結路面の走行・・・・・・199	ワイパーブレードを取り付ける・・・・・・ 251
	ワイパーブレードを取り外す‥‥‥ 251
ラ	リセットボタン・・・・・・99
ライター・・・・・ 171	ルーフアンテナの取り扱い・・・・・・212
ラゲッジフロアボード下の	ルーフラック·······169
収納スペース・・・・・・ 167	
ラゲッジフロアボードの	ルームミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高さを変える・・・・・・・・168	目期的

ルームミラーの手動防眩・・・・64 ルームランプ・・・79 乗降用ランプ / 赤色ランプ・・80 非常時の自動点灯・・・79 フロント読書灯・・・80 リアルームランプの点灯 / 消灯・・80 ルームランプの点灯モードの選択・・79 冷却水・・・184、276 オーバーヒートしたとき・・・186 不凍液の濃度・・・276 冷却水の量を点検する・・・184 冷却水を補給する・・・185	シートベルトテンショナー / ベルトフォースリミッター・・・・・30 シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動・・・・・29 数字 12V 電源ソケット・・・・172
フイパー・・・80 フロントワイパー・・・81 リアワイパー・・・82 ワイパーブレードの交換・・・250 ウォッシャーノズルの調整・・・252 フロントワイパー・・・250 リアワイパー・・・251 輪止め・・・220	
ABS 42 ABS が作動したとき 43 ABS 警告灯 43 BBAS 44	
E ESP®	
S SRS (乗員保護補助装置) 29 SRS 警告灯 29 エアバッグ・・・・・・31	

環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えることで、燃料の余分な消費を抑えられます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしない でください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で適切な時期に点検整備を受けて ください。
- エンジン始動時は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

♀ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導 入しています。

安全のために

警告ラベル

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。警告ラベルは絶対にはがさないでください。

保証の適用

車両の操作を行なうときや車両に損傷が発生したときは、必ず本書に記載されている指示に従ってください。指示に従わないで発生した車両の損傷については、保証の対象外になります。

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かないでください。ペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。
- フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車したままでの暖機運転は必要ありません。 エンジンの始動後は、急加速を避けて車をウォーミングアップしてください。

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけラゲッジルームに 積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。急 ブレーキ時などに荷物が放り出され、乗員がけがをするおそれがあります。
- ラゲッジルームカバーの上に荷物を 置かないでください。急ブレーキ時 などに荷物が放り出され、乗員がけ がをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストより高く積み上げないでください。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶などを積まないでください。 万一のときに引火や爆発のおそれがあります。

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていることを大人が確認してください。正しくシートベルトが着用できない小さな子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に乗せて走行しないでください。急ブレーキ時や事故のとき、大人と車の間に挟まれて重大なけがをするおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6 歳未満の子供にはチャイルドセーフ ティシート (▷37 ページ) を使用する ことが法律で義務付けられています。

子供は後席に

- 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置に触れるなど、運転の妨げになることがあります。
- チャイルドセーフティシートは、必ず後席に装着してください。ただし、 後ろ向きに装着するときは、中央後席に装着しないでください。

やむを得ず助手席に装着するときは 前向きに装着し、助手席をもっとも 後ろでもっとも高い位置にしてくだ さい。 子供を助手席に座らせるときは、 シートをもっとも後ろの位置にしてください。エアバッグの作動時に大きな衝撃を受けるおそれがあります。

子供には操作させない

- ドアやドアウインドウは大人が開閉 してください。子供が操作すると、 身体を挟んだり、けがをするおそれ があります。
- リアドアのチャイルドプルーフロック(▷41ページ)やリアドアウインドウのセーフティスイッチ(▷41ページ)を活用してください。

ドアウインドウやパノラミックラメ ラールーフ * の開口部から身体を出さ ない

子供がドアウインドウやパノラミック ラメラールーフの開口部から身体を出 さないように注意してください。けが をするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「オートマチックトランスミッション(オートトロニック)」もあわせてお読みください(▷92ページ)。

オートマチック車の特性

クリープ現象: エンジンがかかっているとき、セレクターレバーが **P**、 **N** 以外に入っていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン:走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低い変速比(ギア)に切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作してください。不慣れな左足で操作すると、事故を起こすおそれがあります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

エンジンの始動

セレクターレバーが P に入っている ことを確認して、ブレーキペダルを確 実に踏んでエンジンを始動します。ア クセルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回転 数になっていることを確認してくだ さい。
- セレクターレバーを D、R に 入れるときは、必ずブレーキペダル を十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

走行中

- 走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止しないでく ださい。エンジンブレーキが効かな くなったり、ブレーキやステアリン グの操作に非常に大きな力が必要に なります。また、安全装備が作動し なくなるおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが走行位置に入ると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂などでは、アクセルペダルの踏み加減によって停止状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。
- 完全に停車する前に、セレクターレバーを P に入れないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずセレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにセレクターレバーを P か N に戻すように心がけてください。R に入っていることを忘れてアクセルペダルを踏み込み、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付けないでください。吸盤がレンズの働きをして、火災が発生するおそれがあります。
- メガネやサングラスを車内に放置 しないでください。炎天下では車 内が高温になるため、レンズやフ レームが変形したり、ひび割れす るおそれがあります。

ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物入れなどに入れたままにしたり、 車内に落としたままにしないでください。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。
- 燃料やオイルの添加剤などは一切使用しないでください。故障の原因になります。

 無線機やオーディオなどの電装品を 取り付けたり取り外すときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に おたずねください。

自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

オーディオの操作

オーディオの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中にディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうごとが必要になります。

車両に保存されるデータ

故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備などが 作動するとき、または故障や異常の原 因の特定、車両開発などに使用され ます。

データを使用して、車両の動きをさかのぼって調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。

データが保存されるその他の装備


AM / FM ラジオ & CD / DVD プレーヤーでは、ナビゲーション * や電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「AM / FM ラジオ & CD / DVD プレーヤー取扱説明書」をご覧ください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

インストルメントパネル	20
メーターパネル	21
マルチファンクションステアリン会	ブ
	23
センターコンソール	24
前席上方の操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
ドアの操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	26



インストルメントパネル




	名称	ページ
1	前席上方の操作部	25
2	パークトロニックイン ジケーター / 作動表示 灯 *	133
3	コンビネーションレバー	
	(ヘッドランプ / 方向指	75
	示 / フロントワイパー / リアワイパー)	76
		81
		82
4	クルーズコントロール	126
	レバー / 可変スピード リミッターレバー	129
5	メーターパネル	98
6	ボンネットロック解除 レバー	180
7	ランプスイッチ	72

	名称	ページ
8	ヘッドランプ照射角度 調整ダイヤル *	77
9	エンジンスイッチ	54
10	ステアリングロック解 除ハンドル	63
11)	エアコンディショナー コントロールパネル	136 143

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


メーターパネル

メーターパネル



	名称	ページ
1	スピードメーター	100
2	マルチファンクション ディスプレイ	101
3	タコメーター	100
4	燃料計	99
5	メーターパネル照度調 整ボタン / リセットボ タン	99
6	エンジン冷却水温度計	99

表示灯 / 警告灯



	名称	ページ
1	可変スピードリミッター 表示灯	130
2	ESP® 表示灯	46
34	方向指示表示灯	76 77
5	ABS 警告灯	43
6	SRS 警告灯	29
7	エンジン警告灯	234
8	燃料残量警告灯	99
9	ハイビーム表示灯	75
10	ヘッドランプ表示灯	73

	名称	ページ
11)	シートベルト警告灯	69
12	ブレーキ警告灯	234


マルチファンクションステアリング



	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	101
2	AM/FM ラジオ & CD/ DVD プレーヤー	別冊
3	キ ー 設定スイッチ / 音量ス イッチ	101
4	☑通話開始 / 終了スイッチ(電話)	101
5	□ □□ □□□	101
6	表示切り替えスイッチ	101

センターコンソール





	名称	ページ
1	非常点滅灯スイッチ	76
2	AM/FM ラジオ & CD/ DVD プレーヤー	別冊
3	シートヒータースイッ チ *(運転席)	61
4	パークトロニックオフ スイッチ *	134
5	シートヒータースイッ チ *(助手席)	61

	名称	ページ
6	灰皿	170
	ライター	171
7	セレクターレバー	88
		92
8	走行モード選択スイッチ	94
9	パーキングブレーキレ バー	91
10	フロントアームレスト	59
11)	フロントアームレスト の小物入れ	157
12	カップホルダー	158

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


前席上方の操作部



	名称	ページ
1	リアルームランプス イッチ	79
2	点灯モード選択スイッチ	79
3	パノラミックラメラー ルーフスイッチ *	154
4	フロント読書灯(右側) スイッチ	79
5	ルームミラー	64
6	フロント読書灯(左側) スイッチ	79
7	フロントルームランプ スイッチ	79

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドアの操作部



	名称	ページ
1	ドアミラー調整スイッチ	64
2	運転席側ドアミラー選択 スイッチ	64
3	ドアレバー	50
		51
4	ドアロックスイッチ (解錠)	52
5	ドアロックスイッチ (施錠)	52
6	リアウインドウのチャイ ルドプルーフロックス イッチ	41

	名称	ページ
7	ドアウインドウスイッチ (リア)	84
8	ドアウインドウスイッチ (フロント)	84
9	助手席側ドアミラー選択 スイッチ	64
10	ドアミラー格納 / 展開 スイッチ	65

乗員安全装備	28
走行安全装備	42



乗員安全装備

乗員保護装置

シートベルトやシートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグは、効果を高めるために補い合い連携する乗員保護装置です。

これらは、想定される事故の状況に おいて、乗員が負傷する可能性を最小 限に抑えて安全性を高めます。

シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置を適切に機能させるため、以下のことに注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置 に調整してください(▷56~58、60 ページ)。
- シートベルトを正しく着用してくだ さい(▷67ページ)。
- エアバッグの作動が妨げられていないことを確認してください。(▷31ページ)
- ステアリングを正しい位置に調整してください。
- 乗員保護装置を改造しないでください。

また、エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。状況によっては、乗員が正しくシートベルトを着用している場合は、エアバッグが作動しても乗員保護効果が高まらないことがあります。

以下の理由から、エアバッグはシートベルトを正しく着用している場合にのみ、シートベルトの保護機能を高めることができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、 正面からの衝突のときなどに乗員 が前方に投げ出されるのを防ぐこ とができます。

↑ 事故やけがのおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門 知識と専用工具を備えたメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なうこ とをお勧めします。特に安全に関わ る整備については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。不適切な作業を行なうと、 事故や故障の原因になります。

⚠ けがのおそれがあります

乗員保護装置を取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでくだ さい。また、車の電子制御部品やソ フトウェアを改造しないでください。 誤作動でけがをしたり、事故のとき などに、正常に作動しなくなるおそ れがあります。

SRS (乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- エアバッグ
- エアバッグコントロールユニット (クラッシュセンサーを含む)
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター

SRS 警告灯

エンジンスイッチを 1 の位置にすると 点灯し、数秒後に消灯します。

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し、エンジン始動後に消灯します。 エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ときは、一定間隔で自己診断を行ない、

↑ けがのおそれがあります

SRS の異常を検出します。

以下のようなときは、SRS に異常が発生しています。衝撃を受けてもエアバッグやシートベルトテンショナーが作動しないおそれや、不意に作動するおそれがあります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にしたときに SRS 警告灯が点灯し ないとき
- エンジンスイッチを1の位置にしたときは数秒後に、エンジンスイッチを2の位置にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯が点灯したとき

シートベルトテンショナーと運転席 / 助手席エアバッグの作動

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動は、衝撃の強さによって変わ ります。

衝突などで衝撃が発生した際、センサーは衝撃の強さや方向などを検知し、シートベルトテンショナーを作動させる必要があるか判断します。

さらに前方から一定以上の衝撃を検知 したときに、運転席 / 助手席エアバッ グが作動します。

事故の状況によってはエアバッグが作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作動するわけではありません。

各工アバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初の段階において検知された衝撃 の強さや方向などに基づいて作動 します。

- 前方からの衝突
- 側面からの衝突
- † センサーが検知する衝撃の強さや 方向は、以下の要素によって決ま ります。
 - 衝撃の集中度 / 分散度
 - 衝撃の角度
 - 車体の変形度合い
 - 衝突物の特性

シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

シートベルトテンショナー

シートベルトテンショナーは、車の前後方向から大きな衝撃を受けたときに シートベルトを引き込み、シートベル トの効果を高める装置です。

フロントシートベルトと左右のリア シートベルトに装備されています。

シートベルトテンショナーは、以下のときに作動します。

- エンジンスイッチが 2 の位置のとき
- SRS に異常がないとき
- フロントのシートベルトテンショナーは、シートベルトが正しくバックルに差し込まれているとき

リアシートのシートベルトテンショナーは、シートベルトの着用に関わらず作動します。

シートベルトテンショナーは、事故の 状況や衝撃の強さが以下のようなとき に作動します。

- 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 縦方向に急激に一定以上の衝撃を検 知したとき
- 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 横方向に急激に一定以上の衝撃を検 知したとき

ベルトフォースリミッター

ベルトフォースリミッターは、シート ベルトに一定以上の荷重がかかったと きに作動し、乗員の胸にかかる力を分 散・軽減します。

フロントシートベルトと左右のリア シートベルトに装備されています。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、運転席 / 助手席エアバッグと連動しており、乗員にかかる力を分散・軽減します。

⚠ けがのおそれがあります

シートベルトテンショナーの作動 時にわずかに白煙が発生すること がありますが、火災の心配はあり ません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

- ! バックル部分に作動の妨げになる ようなものがないことを確認してく ださい。
- シートベルトに強く締め付けられている状態でシートベルトを外すときは、シートベルトのプレートを確実につかみながらバックルの解除ボタンを押してください。シートベルトの張力により、解除したプレートが跳ね返り、けがをするおそれがあります。
- シートベルトテンショナーの作動 時に聞こえる爆発音は、ごくまれに 聴力に影響することがあります。
- シートベルトテンショナーは、 シート位置が不適切なときや、シートベルトが正しく着用されていない ときは、効果を発揮できません。
- シートベルトテンショナーは、 バックレストに乗員の身体を密着さ せるためのものではありません。
- シートベルトテンショナーが作動すると、SRS 警告灯が点灯します。
- ドアロックスイッチや車速感応ドアロックなどにより車が施錠されていても、シートベルトテンショナーやエアバッグが作動すると、車は自動的に解錠されます。

エアバッグ

⚠ けがのおそれがあります

エアバッグの乗員保護機能を正しく 発揮するため、以下の点に注意して ください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく 着用し、バックレストをできるだ け垂直の位置にしてください。
 - ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイ ルドセーフティシートを使用して 確実に身体を固定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後 部に動かし、エアバッグとの間隔 を確保してください。間隔が狭す ぎると、エアバッグが作動する衝 撃でけがをするおそれがあります。
- やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。
- 運転中はステアリングのパッド部を持ったり、身体をステアリングやダッシュボードにのせないでください。エアバッグの作動が妨げられるおそれや、エアバッグが作動したときにけがをするおそれがあります。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。サイドバッグやウインドウバッグが作動する衝撃でけがをするおそれがあります。

- ドアなどの内張りに寄りかから ないでください。
- 衣服のポケットなどに重い物や鋭 利な物を入れないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に ペットや荷物を置かないでくだ さい。
- エアバッグ収納部やその近くに物 を置かないでください。
- アシストグリップやコートフック にかたい物や鋭利な物をかけない でください。
- ウインドウやピラーの周囲にアクセサリーなどを取り付けないでください。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでく ださい。誤作動でけがをしたり、 正しく作動しなくなります。

⚠ けがのおそれがあります

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- フロントシートのバックレスト側面

エアバッグの作動

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。

これにより、乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

- エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。
- エアバッグの作動時に聞こえる爆発音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。
- 1 エアバッグが作動すると、SRS 警告灯が点灯します。
- ドアロックスイッチや車速感応ドアロックなどにより車が施錠されていても、シートベルトテンショナーやエアバッグが作動すると、車は自動的に解錠されます。

↑ 火傷やけがのおそれがあります

- エアバッグの関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。
- エアバッグの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、 火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。


作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のエアバッグを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場、または専門業者に依頼して ください。

エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席 エアバッグ	ステアリング パッド部
助手席 エアバッグ	助手席ダッシュ ボードパネル部
サイドバッグ	フロントシート のバックレスト 側面
ウインドウ バッグ	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部

運転席/助手席エアバッグ



運転席エアバッグ①/助手席エアバッグ②は、前方からの強い衝撃を受けると作動し、運転席/助手席乗員の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減します。

運転席/助手席エアバッグは、他のエアバッグの作動に関わらず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、車両の縦方向 に急激に一定以上の衝撃を検知した とき
- 運転席/助手席エアバッグの作動が、シートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断したとき
- シートベルトを正しく着用している とき
- 助手席に重い荷物を置かないでください。システムが助手席に乗員がいると判断し、事故のときに助手席エアバッグが作動することがあります。

サイドバッグ

⚠ けがのおそれがあります


フロントシートに市販のシートカ バーを使用しないでください。サイ ドバッグの作動が妨げられるおそれ があります。



横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のサイドバッグ ① が作動し、乗員の胸部への衝撃を分散・軽減します。

サイドバッグは、シートベルトの着用 や運転席/助手席エアバッグの作動、 シートベルトテンショナーの作動に関 わらず、衝突の最初の段階で、横方向 から一定以上の衝撃を検知したときに 作動します。

ウインドウバッグ



横方向からの強い衝撃を受けると、 衝撃を受けた側のウインドウバッグ ①が作動し、頭部への衝撃を分散・ 軽減します。

ウインドウバッグは、助手席乗員の有無、シートベルトの着用、運転席/助手席エアバッグの作動に関わらず、衝突の最初の段階で、横方向から一定以上の衝撃を検知したときに作動します。

エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグが作動するとき





サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動するとき



運転席 / 助手席エアバッグが作動しないとき





運転席 / 助手席エアバッグが作動しない場合があるとき







サイドバッグ / ウインドウバッグが 作動しない場合があるとき





いずれかのエアバッグが作動する場合 があるとき









アクティブヘッドレスト

アクティブヘッドレストは、追突など 後方からの衝撃を受けたときに、フロ ントシートのヘッドレストが前方に動 くことにより、乗員の頭部や頸部をよ り効果的に支持します。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、アクティブヘッドレストが 作動しないことがあります。

⚠ けがのおそれがあります

フロントシートのヘッドレストの支 柱にハンガーやアクセサリーなど物 をかけないでください。アクティブ ヘッドレストの作動が妨げられるお それがあります。

子供を乗せるとき

シートベルトは身長 150cm 以上の 乗員が使用することを前提にしてい ます。

シートベルトが正しく着用できない 体格の子供などは、適切なチャイル ドセーフティシートを使用してくだ さい。

↑ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシートを使用 している場合でも、子供だけを車内 に残して車から離れないでください。

- 運転装置に触れてけがをするおそ れがあります。
- 誤ってドアを開き、事故の原因に なります。
- 炎天下では車内が高温になり、熱中 症を起こすおそれがあります。
- 寒冷時には車内が低温になり、命 にかかわるおそれがあります。

重い物やかたい物を積載するときは、 確実に固定してください。

荷物が固定されていなかったり適切 な位置に置かれていないと、以下の ような場合に子供がけがをする危険 性が増加します。

- 急ブレーキ
- 急な進路変更
- 事故

荷物を積むときの注意点や荷物の固 定について、詳しくは(▷155ページ) をご覧ください。

チャイルドセーフティシート

⚠ けがのおそれがあります

- シートベルトが正しく着用でき ない体格の子供などは、チャイル ドヤーフティシートを使用しない と、急ブレーキ時や急な進路変更 時、事故のときなどに身体を車内 に激しくぶつけたり、車外に投げ 出されて、致命的なけがをするお それがあります。
- シートベルトが正しく着用でき ない体格の子供が、そのままシー トベルトを着用すると、首を締め 付けたり、腹部を強く圧迫したり して致命的なけがをするおそれが あります。
- 6歳未満の子供を乗車させるとき は、チャイルドセーフティシート を使用することが法律で義務付け られています。
- 6歳以上の子供でも、シートベル トが正しく着用できない子供は、 チャイルドセーフティシートを使 用してください。
- 身長 150cm 未満の子供はチャイ ルドセーフティシートを使用して 確実に身体を固定してください。
- 子供の体格に適合したチャイルド セーフティシートを使用し、子供 を正しい姿勢で座らせ、身体をシー トベルトで確実に固定してくだ さい。
- 子供を膝の上に乗せて走行しない でください。急ブレーキ時や急な 進路変更時、事故のときなどに身 体を車内に激しくぶつけたり、車 外に投げ出されて、致命的なけが をするおそれがあります。

- チャイルドセーフティシートは、 後席に装着してください。
- リアアームレスト装備車は、後席 中央に後ろ向きに装着するタイプ のチャイルドセーフティシートを 装着しないでください。
- やむを得ずチャイルドセーフティシートを助手席に装着するときは、 必ず前向きに装着して、助手席を もっとも後ろでもっとも高い位置 にしてください。
- 助手席には後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、サンバイザーに貼付されています。
- チャイルドセーフティシートが損傷しているときは新品と交換してください。大きな衝撃を受けたり、損傷したものは子供を保護できません。
- チャイルドセーフティシートは確実に装着してください。急ブレーキ時などに、チャイルドセーフティシートが投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。チャイルドセーフティシートが確実に装着されないおそれがあります。

- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- チャイルドセーフティシートの取り扱いや装着方法については、製品に添付されている取扱説明書をお読みください。

純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢 に応じた純正チャイルドセーフティ シートを用意しています。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビー セーフ プラス	約 10kg以下 または 約 13kg以下	新生児〜 9 カ月位 または 18 カ月位
デュオ プラス	9 ∼ 18kg	8 力月~ 4 歳位
キッド	15 ∼ 36kg	3 歳半~ 12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート固定装置



左右の後席に、ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート用の固定装置①を装備しています。

↑ けがのおそれがあります

この固定装置は、体重 22kg 以下の子供を乗せるときに使用してください。体重 22kg 以上の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを後席のシートベルトで装着してください。

↑ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシートは、必ず製品の取扱説明書の指示に従い、左右の固定装置に装着してください。装着方法を誤ると、急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに、十分な効果が得られなかったり、チャイルドセーフティシートが外れて子供や他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ けがのおそれがあります。

チャイルドセーフティシートや固定 装置が事故で損傷したり強い衝撃を 受けた場合は、必ず新品に交換して ください。

チャイルドセーフティシートを装着するときは、後席中央のシートベルトを挟み込まないように注意してください。

テザーアンカー

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートの上部を固定することにより、 事故のときなどにチャイルドセーフ ティシートの前方への移動を抑えることができます。



左右の後席バックレストの背面にテ ザーアンカー ④ を装備しています。

- ▶ リアヘッドレスト ③ をいっぱいまで上げます。
- ▶ 後席のバックレスト ① のロックを 解除して、前方に少し傾けます。



P9130-2246-3

- ▶ リアヘッドレスト ③ の 2 本の支柱 の間にテザーベルト ⑥ を通します。
- ▶ テザーフック⑤ をテザーアンカー ④ にかけます。このとき、テザー ベルト⑥ が後席のバックレスト① とラゲッジルームカバー②の間を 通るようにします。
- ▶ テザーベルト ⑥ がねじれていない ことを確認します。
- ▶製品に付属の取扱説明書の指示に従い、テザーベルトと ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを取り付けます。また、テザーベルト⑥が締め付けられていることを確認します。
- ▶ 後席のバックレスト ① を元の位置 に戻して確実にロックします。

バックレストのロックインジケー ター(▷163ページ)が見えてい ないことを確認します。

⚠ けがのおそれがあります

後席のバックレストを元の位置に戻したときは、確実にロックされていることを確認してください。バックレストのロックインジケーターが見えているときはバックレストがロックされていないため、事故のときなどにラゲッジルームの荷物が前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

▶ 必要であれば、リアヘッドレスト ③ を下げます。

テザーベルト ⑥ の動きが妨げられ ていないことを確認します。

▶ チャイルドセーフティシートの取扱 説明書に従い、テザーベルト ⑥ に ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ シートを装着します。

テザーベルトに緩みがないことを確 認します。

チャイルドプルーフロック

子供が後席に乗車するときは、以下の チャイルドプルーフロックを使用して ください。

- リアドアのチャイルドプルーフ ロック
- リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック


↑ 事故やけがのおそれがあります

子供が後席に乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。子供がリアドアやリアドアウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。

↑ けがのおそれがあります

- チャイルドセーフティシートに子供を乗車させているときも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。事故の原因になったり、運転装置に触れてけがをするおそれがあります。また、車内が高温または低温になった状態では、命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- 子供がリアドアを開くと、事故やけがの原因になります。

リアドアのチャイルドプルーフロック



リアドアのチャイルドプルーフロックを設定すると、車内のドアレバーを引いてもリアドアが開かなくなります。

- ▶ 設定するときは、レバーを設定側② に操作します。
- ▶ 車内のドアレバーを引いて、ドアが 開かないことを確認します。

▶ 解除するときは、レバーを解除側① に操作します。

リアドアウインドウのチャイルドプ ルーフロック



リアドアのスイッチによるリアドアウ インドウの開閉ができなくなります。

- ▶ セーフティスイッチ ① を押して、 スイッチが押された状態にします。 リアドアのスイッチではリアドアウ インドウが操作できなくなります。
- ▶ 解除するときは、再度セーフティス イッチ ① を押して、スイッチが押 されていない状態にします。
- リアドアウインドウのチャイルド プルーフロックの設定 / 解除にか かわらず、運転席ドアのスイッチ ではリアドアウインドウを操作で きます。

走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあります。

- ABS (アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP® (エレクトロニック・スタビ リティ・プログラム)
- ステアコントロール

↑ 事故のおそれがあります

走行安全装備が適切に作動しても、 車両操縦性や走行安定性の確保、制 動距離の短縮には限界があります。 常に道路や天候の状況に注意し、十 分な車間距離を保って運転してくだ さい。

また、タイヤのグリップが失われた 状況では、走行安全装備は効果を発 揮しません。

 雪道や凍結路を走行するときは、 ウィンタータイヤやスノーチェーン の装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、走行安全装備の効果が発揮されます。

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行速度が約 8km/h を超えると作動できるようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでも ABS は作動します。

↑ 事故のおそれがあります

ポンピングブレーキは行なわないでください。制動力が減少して制動距離が長くなり、停車しきれずに事故を起こすおそれがあります。ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをスムーズにしっかりと踏み込んでください。

↑ 事故のおそれがあります

ABS はブレーキ操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

• ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。

- ↓ ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - 雪の積もった路面や凍結した 路面
 - 砂利道などの荒れた路面
 - 石だたみのように摩擦係数が連続して変化する路面
 - スノーチェーン装着時
- ▼ルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷223、224ページ)をご覧ください。
- (1) ABS に異常があると、ESP® に関する故障 / 警告メッセージが表示されることがあります。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧が回復すると、機能も元に戻ります。

ABS が作動したとき

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。そのままペダルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なときは、ブレー キペダルをいっぱいまで踏み込んで ください。

↑ 事故のおそれがあります

- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- 故障により、ABS の機能が解除されたときは、BAS と ESP® の機能も解除されます。常に道路や天候の状況に注意し、十分な車間距離を保って運転してください。
- 1 エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。

_ ● BS 警告灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

エンジン始動後に消灯しないときやエンジンがかかっているときに点灯したときは、ABSに異常があります。

通常のブレーキは作動しますが、 ABS、BAS、ESP®は作動しません。

いつもより慎重に運転し、すみやかに メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

企 事故のおそれがあります

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。 BAS が作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキ は通常通り作動しますが、緊急ブレーキ時には制動距離が長くなる おそれがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- ▼ルチファンクションディスプレイに ABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは BAS は作動しません。詳しくは(▷223、224ページ)をご覧ください。
- **(1)** BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。

- (1) BAS に異常があるときは、マルチファンクションディスプレイにABS に関する故障 / 警告メッセージが表示されますが、ブレーキは通常通り作動します。
- バッテリー電圧が低下すると BAS が一時的に機能を停止します。電圧が回復すると機能も元に戻ります。

アダプティブブレーキランプ

約 50km/h 以上からの急ブレーキ時に BAS が作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約 10km/h以上になると、自動的に消灯します。

ESP®

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、車輪の空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、個別の車輪に独立してブレーキを効かせたり、エンジン出力を制限することによって、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

発進時または走行中に ESP® 表示灯 が点滅したときは、ESP® が作動しています。

介 事故のおそれがあります

ESP® は車両操縦性や走行安定性を高 めるシステムで、無謀な運転からの事 故を防ぐものではありません。ESP® が作動しても、車両操縦性や走行安定 性の確保には限界があります。また、 タイヤのグリップが失われた状況では 効果を発揮しません。

ESP® 作動時の安全確保や危険回避に ついては運転者に全責任があります。

- 【 マルチファンクションディスプ レイに ESP® に関する故障 / 警 告メッセージが表示されたときは (▷223~225ページ)をご覧く ださい。
- ダイナモメーターを使用してパー キングブレーキをテストするとき や、車輪を上げてけん引されると きは、エンジンスイッチを2の位 置にしないでください。ESP® が作 動し、接地している車輪にブレー キがかかります。また、ブレーキ システムを損傷するおそれがあり ます。
- ESP® が故障すると、マルチファ ンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示され、エン ジンの出力が低下することがあり ます。走行が困難なときは、すみや かに安全な場所に停車し、メルヤデ ス・ベンツ指定サービス工場に連絡 してください。

 エンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のアプ ローチを走行しているときなどに、 マルチファンクションディスプレイ に ESP® に関する故障 / 警告メッ セージが表示されたり、ESP®表示 灯や ABS 警告灯が点灯することが あります。

このようなときは、安全な場所に停 車して、エンジンスイッチを**0**の 位置に戻し、エンジンを再始動して ください。しばらく走行すると、故 障 / 警告メッセージや表示灯、警 告灯は消灯します。

- 🚹 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、ESP®が 作動することがあります(走行中に ESP® 表示灯が点滅したままになり ます)。
- 🚹 ABS 警告灯 🔘 が点灯していると きや ABS に故障や異常が発生した ときは、ESP® も作動しません。メ ルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

♠ ESP® 表示灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

⚠ 事故のおそれがあります

ESP®表示灯が点滅したときは、車輪が空転しているか、車が横滑りしています。アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。また、慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ

ステアコントロール

ステアコントロールは、タイヤの横滑り時や左右輪で路面状況が異なる路面での急加速およびブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、ステアリングを振動させることで運転者に不安定な状況を伝えるとともにステアリング操作を自動的に補正し、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

介 事故のおそれがあります

- ステアコントロールは車両操縦性 や走行安定性を高めるシステムで、 無謀な運転からの事故を防ぐもの ではありません。ステアコントロー ルが作動しても、車両操縦性や走 行安定性の確保には限界があり ます。また、タイヤのグリップが 失われた状況では効果を発揮しま
- ステアコントロール作動時の安全 確保や危険回避については運転者 に全責任があります。
- ESP® に異常があるときは、ステアコントロールも作動しませんが、ステアリングは通常通り操作できます。

+	48
ドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
テールゲート	53
エンジンスイッチ	54
シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
ステアリング	63
ミラー	64
シートベルト	67
ランプ	72
ワイパー	80
パワーウインドウ	83
走行と停車	87
オートマチックトランスミッション	,
(オートトロニック)	92
メーターパネル	98
マルチファンクション	
ディスプレイ	101
走行装備	
エアコンディショナー	135
パノラミックラメラールーフ 1	153
荷物の積みかた/小物入れ	155
室内装備・・・・・・・・・・・	170



+-

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキーを収納しています。

↑ 事故のおそれがあります

- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内のドアレバーを引いてドアを開いたり、運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
- 短時間でも、車内にキーを残した まま車から離れないでください。 事故や盗難のおそれがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し込むときは、重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして使用しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ↓ 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- まーは衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ! キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の おそれがあります。

- ルーフアンテナを必ず取り付けてください(▷212ページ)。ルーフアンテナが取り付けられていないと、リモコンの感度が低下し、リモコンが作動しなくなるおそれがあります。
- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

リモコン機能



- ① 施錠ボタン
- ② 解錠ボタン

エンジンスイッチにキーを差し込ん でいないときに以下の操作ができ ます。

- ドア、テールゲート、燃料給油フラップの解錠 / 施錠
- コンビニエンスオープニング機能と コンビニエンスクロージング機能の 操作(▷85、86ページ)

操作時にキーの表示灯が1回点滅し ます。

解錠する

▶ 解錠ボタン②を押すと、ドア、テールゲート、燃料給油フラップが解錠され、非常点滅灯が1回点滅します。

施錠する

▶ 施錠ボタン ① を押すと、ドア、テールゲート、燃料給油フラップが施錠され、非常点滅灯が3回点滅します。

↓ リモコン操作で施錠したときは、 非常点滅灯が3回点滅したこと、 ドア、テールゲート、燃料給油フラップが確実に施錠されたことを確認してください。

リモコン機能の設定の切り替え

リモコン操作での解錠時に、運転席ドアと燃料給油フラップだけを解錠するように設定することができます。

リモコン機能の設定を切り替える

▶ 解錠ボタン②と施錠ボタン①を 同時に約6秒間押し続けます。

キーの表示灯が2回点滅し、設定が切り替わります。

この状態では以下のように作動します。

- 解錠ボタン②を1回押すと、 運転席ドアと燃料給油フラップ のみが解錠されます。
- 続けて約 40 秒以内に解錠ボタン②を押すと、助手席ドア、リアドア、テールゲートが解錠されます。

リモコン機能の設定を元に戻す

- ▶ 再度、解錠ボタン②と施錠ボタン ①を同時に約6秒間押し続けます。 キーの表示灯が2回点滅し、元の 設定に戻ります。
- ① リモコン操作での解錠後約 40 秒 以内に、以下のいずれかの操作を行 なわないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - テールゲートを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
- 十一の電池が消耗すると操作時に キーの表示灯が点灯せず、リモコン 操作ができなくなりますが、エンジンは始動できます。


ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で解錠すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯します。点灯したランプは、運転席ドアを開いたとき、または約40秒後に消灯します。

この機能の設定と解除については (b116ページ) をご覧ください。

ドア

ドアの開閉




車外から開く

▶ ドアハンドル ① を引きます。

車外から閉じる

▶ ドアハンドル ① を持って確実に閉じます。



車内から開く

▶ ドアレバー ② を矢印の方向に引きます。

ドアが施錠されているときは、ロックノブ ④ が上がり、解錠されます。

車内から閉じる


▶ インナーグリップ ③ を持って確実 に閉じます。

※ ロケイターライティングは、日本仕様には装備されません。

⚠ 事故のおそれがあります

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じかたが不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を 十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険がないことを運転者が確認してください。
- 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ず施錠してください。
- ドアを閉じるときは、身体や物を 挟まないように注意してください。 車の周りに子供がいるときは、特に 注意してください。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マル チファンクションディスプレイに 警告マークが表示されます(▷227 ページ)。
- ドアロックスイッチや車速感応ドアロックなどにより車が施錠されていても、シートベルトテンショナーやエアバッグが作動すると、ドアは自動的に解錠されます。
- 1 各ドアのドアポケットにボトルホルダーが装備されています。

ドアごとに解錠 / 施錠する



ドアを解錠する


▶ ドアレバー ① を矢印の方向に引きます。

このときドアも開きます。

ドアを施錠する

- ▶ ロックノブ ② を押し込みます。
- ! ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。
- 助手席ドアとリアドアは、開いているときにロックノブを押し込んでから閉じると施錠されます。

ドアロックスイッチ



車内から、スイッチ操作ですべてのドアとテールゲートを解錠 / 施錠することができます。

解錠する

▶ ドアロックスイッチ(解錠)②を 押します。

施錠する

▶ ドアロックスイッチ(施錠)①を 押します。

企 事故のおそれがあります

子供だけを残して車から離れないでください。ロックノブが下がっていても、車内のドアレバーを引くとドアは開きます。

- リモコン操作で施錠しているとき は、ドアロックスイッチで解錠する ことはできません。
- ドアロックスイッチで施錠して も、燃料給油フラップは施錠されま せん。
- 動手席ドアが開いているときは、 ドアロックスイッチで施錠すること はできません。

運転席ドアが開いているときにドアロックスイッチ(施錠)①または(解錠)②を押すと、他のドアとテールゲートが施錠/解錠します。

車速感応ドアロック

走行速度が約 15km/h 以上になると、 ドアとテールゲートを自動的に施錠し ます。

この機能の設定と解除については (▷119 ページ) をご覧ください。

- ↓ 車速感応ドアロックを設定した状態で、車を押したり、ダイナモメーター上でテストを行なうときは、エンジンスイッチを 0 の位置にしてください。車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- 車速感応ドアロックで施錠された ドアをドアロックスイッチで解錠す ると、ドアを開くかエンジンを再始 動するまで、車速感応ドアロックは 作動しません。

テールゲート

小 中毒のおそれがあります


エンジンをかけた状態でテールゲー トを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明に なったり、中毒死するおそれがあり ます。



↑ けがのおそれがあります

ラゲッジルームに乗車しないでくだ さい。事故のとき、けがをするおそ れがあります。

テールゲートの開閉



テールゲートを開く

テールゲートは車が解錠されていると きのみ開くことができます。

- ▶ キーの解錠ボタンを押します。
- ▶ テールゲートハンドル ① を引き ます。

テールゲートのロックが解除され、 テールゲートが少し開きます。

▶ テールゲートを開きます。



テールゲートを閉じる

♪ けがのおそれがあります

テールゲートを閉じるときは、身体 や物を挟まないように十分注意して ください。車の周りに子供がいると きは、特に注意してください。

- ▶ 凹部② に手をかけてテールゲート を引き下げ、次に外側からテール ゲートを軽く押さえます。
- テールゲートを開くときは、後方 や上方に十分な空間があることを確 認してください。
- 強風のときにテールゲートを開く と、風にあおられ、テールゲートが 不意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。

また、テールゲートに雪が積もっ ているときも同様に注意してくだ さい。

■ テールゲートを開くときは、ルー フアンテナがテールゲートと接触し ないようにルーフアンテナの角度を 調整してください。ルーフアンテナ やテールゲートを損傷するおそれが あります。

- テールゲートを閉じたときは、 テールゲートが確実に閉じていることを確認してください。
- テールゲートが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。

エンジンスイッチ

エンジンスイッチの位置



作動内容

- 0 0: キーを差し込む / 抜く位置
- 1: エンジンを停止したまま電 気装備の一部を使用すると きの位置
- 2: 走行するときの位置 すべての電気装備が使用できます。
- 3: エンジンを始動する位置 エンジンスイッチを3の 位置までまわして手を放す と、自動的にスターターが 作動し続け、エンジンが始 動します。

火災や事故のおそれがあります

ごく短時間でも、車から離れるときはエンジンスイッチからキーを抜いてください。また、子供だけを残して車から離れないでください。いたずらから車の発進、火災などの事故が発生するおそれがあります。また、炎天下では車内が非常に高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

- 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- 車のバッテリーあがりを防止する ために、駐車時は必ずエンジンス イッチからキーを抜いてください。
- 1 セレクターレバーが P に入っていないときはエンジンスイッチからキーを抜くことができません。
- エンジンスイッチからキーを抜かずにのの位置で長時間放置していると、キーがまわせなくなることがあります。このときは、キーをいったん抜き、再度差してからまわしてください。
- 1 キーの発信部が覆われていたり汚れていると、エンジンを始動できなくなります。
- 異なる車両のキーを差し込んだときも、エンジンスイッチをまわせることがありますが、エンジンスイッチ位置の選択や、エンジンの始動はできません。

タッチスタート

エンジンスイッチを 3 の位置までまわすと、手を放しても自動的にスターターが作動し続け、エンジンが始動します。

シート

小 事故のおそれがあります

運転席シートは、必ず停車しているときに調整してください。走行中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

⚠ けがのおそれがあります

シートを調整するときは、身体や物などが挟まれないように注意してください。

シートを調整するときは、エアバッグ に関する注意もお読みください(▷31 ページ)。

↑ けがのおそれがあります

ヘッドレストは、ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整してください。事故などのときに、重大なけがをするおそれがあります。

↑ けがのおそれがあります


シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

- !! シートやシートヒーター * の損傷 を防ぐため、以下の点に注意してく ださい。
 - 長時間、シートに液体が付着したままにしないでください。
 - シートカバーが濡れたときは、 シートを乾燥させるためにシートヒーター * を使用しないでく ださい。
 - シートの上に重い物を載せない でください。また、シートクッ ションの上にナイフやくぎ、工 具などの鋭利な物を置かないで ください。
 - シートは、できるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
 - シートヒーター*の使用中は、 カバーやコート、バッグ、シートカバー、チャイルドセーフティ シートなどにより、シートを覆 わないでください。

手動式シート*の調整

⚠ けがのおそれがあります

- シートの高さを不用意に調整する と、けがをするおそれがあります。
- シートを調整している間は、シート調整レバーの下やシートの可動 部分に手を入れないでください。
- 子供が乗車するときは、シート調整レバーの下やシートの可動部分に手を入れないように注意してください。



左側フロントシート

シートの前後位置を調整する

▶ レバー ① を上方に引いたままシートを前後に動かします。

シートクッションの角度を調整する

▶ ダイヤル ② をまわします。

シートの高さを調整する

シートを上げる

▶ レバー ③ を繰り返し上げます。

シートを下げる

▶ レバー ③ を繰り返し下げます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

バックレストの角度を調整する

▶ ダイヤル ④ をまわします。

ヘッドレストの高さを調整する



- ▶上げるときはそのまま引き上げます。
- ▶下げるときはロック解除ノブ⑤ を押しながらヘッドレストを下げます。

ヘッドレストの角度を調整する



▶ ヘッドレストの上側を押して/引い て調整します。

ヘッドレストを取り外す

▶ ロック解除ノブ⑤ を押しながら ヘッドレストを引き抜きます。

ヘッドレストがルーフ内張りに接触するときは、シートの高さを下げ、バックレストを前後いずれかの方向に傾けてください。

ヘッドレストを取り付ける

▶ 切り欠きのある支柱が左側になる ようにして、ヘッドレストの支柱 を取り付け穴に差し込んでロック します。

↑ けがのおそれがあります

乗車するときは、必ずヘッドレストを取り付けてください。事故のときに、重大なけがをするおそれがあります。

電動式シート*の調整


↑ けがのおそれがあります

子供だけを車内に残して車から離れないでください。シート調整スイッチに触れるとシートが動き出し、けがをするおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

⚠ けがのおそれがあります

- シートの高さを不用意に調整すると、けがをするおそれがあります。特に子供は、シート調整スイッチを不用意に操作してけがをするおそれがあるため、以下のことに注意してください。
- シートを調整している間は、シートの下やシートの可動部分に手を 入れないでください。
- 子供が乗車するときは、シートの下やシートの可動部分に手を入れないように注意してください。



左側フロントシート

- ① ヘッドレストの高さ
- ② バックレストの角度
- ③ シートの前後位置
- ④ シートクッションの角度
- ⑤ シートの高さ

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに操作できます。

エンジンスイッチを 0 の位置にするかエンジンスイッチからキーを抜いてから、またはフロントドアを開いてから約 5 分間はシートの調整ができます。

シートを調整する

▶ スイッチを矢印 ① ~ ⑤ の方向に 操作します。

ヘッドレストの角度を調整する



▶ ヘッドレストの上側を押して / 引い て調整します。

ヘッドレストを取り外す

▶ スイッチでヘッドレストをいっぱい まで上げてから、ヘッドレストの支 柱を持ち、引き上げます。

ヘッドレストがルーフ内張りに接触するときは、シートの高さを下げ、バックレストを前後いずれかの方向に傾けてください。

ヘッドレストを取り付ける

► ヘッドレストの前後の向きに注意 して、ヘッドレストの支柱を取り 付け穴に差し込み、ロックされる まで押し込みます。

⚠ けがのおそれがあります

乗車するときは、必ずヘッドレスト を取り付けてください。事故のとき に、重大なけがをするおそれがあり ます。

フロントアームレスト



アームレストを前方に移動する

▶ アームレスト ① 全体を前方にスライドさせます。

アームレストを後方に移動する

▶ アームレスト ① 全体を後方にスライドさせます。

↑ けがのおそれがあります

アームレストを移動するときは、身体が挟まれないように注意してください。

 アームレストを前方に移動させる と、フロントアームレスト後部の小 物入れ(▷157ページ)が使用できます。

ランバーサポート



バックレストの形状を調整することが できます。

ランバーサポートを強くする

▶ レバー ① を下方へ操作します。

ランバーサポートを弱くする

▶ レバー ① を上方へ操作します。

リアアームレスト



リアアームレストを使用する

▶ リアアームレスト ① を矢印の方向 に引き出します。

収納するときは押し込みます。

- リアアームレストにはカップホルダーが装備されています。
- アームレストの上に座ったり、体重をかけないでください。アームレストを損傷するおそれがあります。
- リアアームレストを収納するときは、カップホルダーを収納してください。カップホルダーを損傷するおそれがあります。

リアヘッドレストの調整

ヘッドレストの高さを調整する



- ▶ 上げるときはそのまま引き上げます。
- ▶下げるときはロック解除ノブ① を押しながらヘッドレストを下げます。

ヘッドレストの中央が目の高さになるように調整します。

ヘッドレストの角度を調整する



左右のリアヘッドレストは角度を調整することができます。

► ヘッドレストの下側を押して/引い て調整します。

リアヘッドレストの脱着

↑ けがのおそれがあります

乗車するときは、必ずヘッドレスト を取り付けてください。事故のとき に、重大なけがをするおそれがあり ます。




リアヘッドレストを取り外す

- ▶バックレストを前方に傾けます (▷163ページ)。
- ▶ ロック解除ノブ①を押しながら ヘッドレストを引き抜きます。

リアヘッドレストを取り付ける

▶ 切り欠きのある支柱が左側になる ようにして、ヘッドレストの支柱 を取り付け穴に差し込んでロック します。

シートヒーター*



エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ときに使用できます。

シートヒーターを使用する

▶ シートヒータースイッチ ① を押し ます。

シートヒータースイッチを押すごと に点灯する表示灯 ② の数が変わり、 シートヒーターの作動が切り替わり ます。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ ① を押し て、表示灯 ② を消灯させます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

表示灯の 点灯数	作動内容
3	シートヒーターが強で 作動します。
	約5分後に自動的に中 に切り替わります。
2	シートヒーターが中で 作動します。
	約10分後に自動的に 弱に切り替わります。
1	シートヒーターが弱で 作動します。
	約 20 分後に自動的に 停止します。
0	停止しています。

// 火傷のおそれがあります

シートヒーターを強で連続して使用 しないでください。また、コートや厚 手の衣服などを着用している状態や、 毛布などの保温性の高いものをシー トにかけた状態でシートヒーターを 使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水ぶくれ)を起こしたり、シートヒーターが故障するおそれがあります。


- 以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。
 - 乳幼児、お年寄り、病人、身体が不自由な方
 - 皮膚の弱い方
 - 疲労の激しい方
 - 眠気をさそう薬を服用された方
 - 飲酒した方
- シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。

ステアリング

ステアリングの調整は、必ず運転前に 行なってください。また、ステアリン グが確実にロックされていないときは 走行しないでください。ステアリング がロックされていない状態で走行する と、車のコントロールを失い、事故を 起こすおそれがあります。

⚠ けがのおそれがあります

- 運転中はステアリングのパッド部を持たないでください。万一のとき、エアバッグの作動を妨げるおそれがあります。
- ステアリングのパッド部にカバーをしたり、バッジ、ステッカー、オーディオのリモコンなどを貼り付けないでください。エアバッグの作動を妨げたり、作動時にけがをするおそれがあります。
- ステアリングをいっぱいまでまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。
- 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。



① ロック解除ハンドル

ステアリング位置を調整する

- ▶ ステアリング下のロック解除ハンドル ① を手前に引きます。
- ▶ ステアリングを前後上下に動かして 正しい位置に調整します。
- ▶ ロック解除ハンドル ① を前方に押してロックします。
- ▶ ステアリングが確実にロックされていることを確認します。

ミラー

↑ 事故のおそれがあります

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こす おそれがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角 があります。車線変更をするときは、 必ずルームミラーおよびドアミラー で後方を確認してください。また、 肩ごしに直接斜め後方を確認してく ださい。

Ⅲ ルームミラーやドアミラーの汚れ を取るときにガラスクリーナーを使 用するときは、必ずメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場にご相談くだ さい。ガラスクリーナーによっては、 ルームミラーやドアミラーが変色す るおそれがあります。

ルームミラー



ルームミラーの角度調整

角度を調整する

▶ 手でルームミラーの角度を調整し ます。

ルームミラーの手動防眩

ルームミラーを防眩にする

▶ ノブ ① を前後に動かします。

自動防眩機能



周囲が暗くエンジンスイッチが 1か 2 の位置のとき、ルームミラーのセン サー①が後続車のライトを感知する と、自動的にルームミラーの色の濃度 が変わり眩しさを防止します。

小 事故のおそれがあります

荷物を高く積み上げているときなど、 ルームミラーのセンサーが後続車の ライトに照射されないときは、自動 防眩機能は作動しません。このとき は、ライトに眩惑され、周囲の交通 状況を把握できずに事故を起こすお それがあります。ルームミラーの角 度を調整して、眩しさを防いでくだ さい。

■ ルームミラーのガラスが損傷する と、液体が漏れ出すことがあります。 この液体は物を腐食させる性質があ りますので、目や皮膚に直接触れ ないよう注意してください。

※ 自動防眩機能付ルームミラーは、日本仕様には装備されません。

- 万一、液体が目に入ったときや皮 **膚に付着したときは、ただちに清潔** な水で十分に洗い流し、医師の診断 を受けてください。
- 液体が車の塗装面に付着したとき は、ただちに水を湿らせた布などで 拭き取ってください。塗装面を損 傷するおそれがあります。
- **们** セレクターレバーが **R** に入っ ているときやフロントルームランプ が点灯しているときは自動防眩機能 が解除されます。

ドアミラー

小 事故のおそれがあります

ドアミラーに写った像は実際よりも 遠くにあるように見えます。車線変 更をするときなどは、肩ごしに直接 斜め後方を確認してください。

- ドアミラーには死角があります。 車線変更をするときは、必ずルー ムミラーでも後方を確認してくだ さい。また、肩ごしに直接斜め後方 を確認してください。
- ドアミラーは車体の側面から突き 出ています。すれ違いや車庫入れの とき、また、歩行者などに十分注意 してください。

- ドアミラーにはヒーターが装備さ れています。以下のときには自動的 に温められ、凍結を防ぎます。
 - リアデフォッガー(▷140、150 ページ)を使用しているとき
 - エンジンがかかっていて、外気 温度が低いとき

ドアミラーの角度調整



ドアミラーの角度を調整する

- ▶ エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。
- ▶ 調整する側のドアミラー選択スイッ チ①または②を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。 何も操作を行なわないと、表示灯は 約15秒後に消灯します。
- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー 調整スイッチ ③ を操作してドアミ ラーの角度を調整します。

ドアミラーの格納 / 展開



エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに操作することができます。

ドアミラーを格納する

▶ 格納 / 展開スイッチ ④ を押します。

ドアミラーを展開する

- ▶ 再度、格納 / 展開スイッチ ④ を押します。
- ドアミラーは手で格納したり、展開しないでください。ドアミラーを 損傷するおそれがあります。
- 走行するときはドアミラーを展開 してください。
- ↓ ドアミラーを格納 / 展開している ときは、身体や物が挟まれないよう に注意してください。車の周りに子 供がいるときは、特に注意してくだ さい。
- ! 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。

ドアミラーのリセット

バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、施錠時のドアミラー格納が作動しないことがあります。このときは、ドアミラーをリセットしてください。

- ▶ エンジンスイッチを 1 の位置にします。
- ▶ 格納 / 展開スイッチ ④ を押します。

施錠時のドアミラーの格納

リモコン操作で施錠するときにドア ミラーも併せて格納することができ ます。

格納されたドアミラーは、フロントド アを開くと展開します。

この機能の設定と解除については (b120ページ) をご覧ください。

ドアミラー格納 / 展開スイッチでドアミラーを格納してから施錠したときは、フロントドアを開いても、ドアミラーは展開しません。

シートベルト

シートベルトの着用

↑ けがのおそれがあります

- シートベルトを正しく着用してい なかったり、シートベルトがバック ルに確実に差し込まれていないと、 シートベルトの機能が十分に発揮 されません。事故のときなどに致命 的なけがをするおそれがあります。
- 着用前に、シートベルトやバック ルに損傷や汚れがないことを確認 してください。
- 乗員全員が、常にシートベルトを 正しく着用していることを確認し てください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを 着用してください。
- 子供を膝の上に座らせて走行し ないでください。急な進路変更時 や急ブレーキ時、事故のときなど に子供を保護することができず、 子供と他の乗員が致命的なけが をするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員または 12 歳未満の子供は、シートベルトを 正しく着用することができません。 必ずチャイルドセーフティシート を適切なシートに装着して、子供 の安全を確保してください。

詳しくは(▷37ページ)をご覧く ださい。

子供がシートベルトを着用すると きは、着用状態を運転者が確認し てください。また、正しく着用で きない体格の子供は適切なチャイ ルドセーフティシートを使用して ください。

♪ けがのおそれがあります

シートベルトの機能が十分発揮でき るように、以下の点に注意して正し く着用してください。

- シートベルトは身体に密着させて、 ねじれのないように着用してくだ さい。
- コートなどの厚手の衣類は着用し ないでください。
- 肩を诵るベルトは肩の中央にかけ てください。絶対に首や脇の下に は通さないでください。また、シー トベルトを引き上げて胸に密着さ せてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだ け低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケットに 入れたとがった物やこわれやすい 物にシートベルトをかけないでくだ さい。
- シートベルトクリップなどを使用 してシートベルトにたるみをつけ ないでください。
- 1本のシートベルトを2人以上で 共用したり、シートベルトと身体 の間にバッグなどを挟み込まない でください。

↑ けがのおそれがあります

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。


走行する前に、シートベルトを正しく着用していて、バックレストができるだけ垂直に近い位置になっていることを確認してください。

⚠ けがのおそれがあります

- シートベルトが以下のようなときは、シートベルトの機能が十分に発揮されません。事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。
 - ◇ シートベルトが損傷しているとき
 - ◇ 事故などでシートベルトに大き な負荷がかかったとき
 - ◇ シートベルトを改造・分解した とき
- 鋭利な部分の上にシートベルトを 通さないでください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- シートベルトを使用して、重い荷物などを固定しないでください。
- シートベルトがドアやシートレールに挟まれていないことを確認してください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- シートベルトを改造したり分解しないでください。

- 衝突後やシートベルトに大きな負荷がかかったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。
- シートベルトの強度が低下し、乗 員保護機能が損なわれるため、清 掃するときは以下の点に注意して ください。
 - ◇ 強い酸性やアルカリ性洗剤、有機溶剤などを使用しない
 - ◇ 乾燥時にドライヤーや直射日光 を当てない
 - ◇ シートベルトを漂白したり、染 色しない
- シートベルトに損傷がないか、定期的に点検してください。

シートベルトを着用する



- ▶ フロントシートは、シートを調整 し、バックレストをできるだけ垂直 に近い角度にします。
- ▶ シートベルトをベルトアンカー ① からゆっくりと引き出します。

シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。

- ▶ シートベルトにねじれがないことを確認して、肩を通るベルトが肩の中央に、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにします。
- ▶ プレート② の先端をバックル③
 に差し込みます。
- ▶ 必要であれば、肩を通るベルトを上 方に引き上げて、ベルトにたるみが ないように身体に密着させます。

シートベルトを外す

- ▶ 手でプレートを持ち、バックル ③ の解除ボタン ④ を押し、シートベ ルトをゆっくり巻き取らせます。
- シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。 シートベルトやプレートがドアやシートに挟まれて、ドアや内張り、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは乗員保護効果を十分に発揮できないため、交換する必要があります。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

シートベルト着用警告

& シートベルト警告灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し、数秒後に消灯します。点灯し ないときは警告灯の異常ですので、す みやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンスイッチが 2 の位置のときに 運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないときは、シート ベルト警告灯が点灯します。

シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用しないでエンジンスイッチを 2 の位置にするかエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。ただしシートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約 25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

動手席に重い荷物などを積んでいると、エンジンがかかっているときにシートベルト警告が行なわれることがあります。

シートベルトの高さ調整



フロントシートベルトは、高さを調整できます。

シートベルトが首にかかったり、肩から外れたりしないように高さを調整します。

高さは5段階に調整できます。

シートベルトの高さを調整する

- ▶ 上げるときは、アンカー②を持ち そのまま押し上げます。
- ▶ 下げるときはロック解除ボタン ① を押しながら下げます。

調整後は確実にロックしていること を確認してください。

正しい運転姿勢

⚠ けがのおそれがあります

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、 けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。 急ブレーキ時や衝突時などに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの力が腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。

↑ 事故のおそれがあります

運転席の乗員は必ず運転前に自分の 運転姿勢に合った正しいシート位置 に調整してください。運転中に調整 して操作を誤ると、車のコントロー ルを失い、事故を起こすおそれがあ ります。



正しい運転姿勢になるようにシート を調整してください。

- ▶以下のことに注意して、シート ③ とヘッドレストを調整します。
 - 運転席エアバッグとの間隔を、 できるだけ確保する
 - バックレストはできるだけ垂直に して、正しい姿勢で着座する
 - シートベルトが正しく着用できる
 - 大腿部がシートクッションに軽く 支えられている
 - ペダルが楽に踏み込める
 - ヘッドレストの中央が目の高さに 調整され、後頭部がヘッドレスト に支えられている

- ▶ 以下のことに注意して、ステアリング ① を調整します。
 - ステアリングを握ったときに、 腕に適度な余裕がある
 - 足を十分に動かせる
 - メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯や表示灯を確認できる
- ▶ 以下のことに注意して、シートベルト② を装着します。
 - シートベルトが身体に密着している
 - 肩を通るベルトが肩の中央を 通っている
 - 腰を通るベルトが腰骨のできる だけ低い位置を通っている
- ▶ 走行する前に、道路や交通状況が十 分確認できるようにルームミラーと ドアミラーを調整します。

ランプ

ランプスイッチ



フロントフォグランプ装備車

- ① ランプスイッチ
- ② フロントフォグランプ表示灯*
- ③ リアフォグランプ表示灯

位置	作動内容
0	すべてのランプが消灯
AUTO	周囲の明るさに応じて自動 的に点灯 / 消灯
- 500 -	車幅灯、テールランプ、ライセンスランプやスイッチ などの照明が点灯
1	車幅灯などに加え、ヘッド ランプが点灯
P≒→	右側パーキングランプが 点灯
+P €	左側パーキングランプが 点灯

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ↓ ランプスイッチが ②底 の位置で、 エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときは、運転席ドアを開くと警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに " ライト ショウトウ " と表示されます。
- バッテリーあがりを防ぐため、車から離れるときは、車幅灯とパーキングランプを消灯してください。

ヘッドランプ

ヘッドランプは手動または自動で点灯 / 消灯することができます。

ヘッドランプを手動で点灯する

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ ランプスイッチ ① を ② の位置に 合わせます。

ヘッドランプが点灯し、メーターパネルのヘッドランプ表示灯 **1** が 点灯します。

ヘッドランプを自動で点灯する

▶ ランプスイッチ ① を AUTO の位置に 合わせます。

周囲が暗いとき、エンジンスイッチを 1 の位置にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスランプが自動的に点灯します。

エンジンを始動すると、上記に加えてヘッドランプも自動的に点灯し、メーターパネルのヘッドランプ表示灯「◐」が点灯します。

⚠ 事故のおそれがあります

- ランプの点灯/消灯に関する 責任は運転者にあります。ラン プの自動点灯機能は運転者を支 援する機能です。
- ランプスイッチを Auro から の の位置にするときは、必ず停車 してください。ランプが一瞬消 灯して事故を起こすおそれがあ ります。
- 以下のような状況ではランプは 自動的に点灯しなかったり、点 灯していたランプが消灯して事 故を起こすおそれがあります。 このときは、手動でランプを点 灯してください。
 - ◇ 霧の中を走行するとき
 - ◇ 対向車のランプなどにより、 センサーが正常に作動しない とき

ヘッドランプが点灯しているときに、エンジンを停止するか、エンジンスイッチを1の位置にすると、ヘッドランプは消灯します。

さらにエンジンスイッチを 0 の位置にして運転席ドアを開くか、エンジンスイッチからキーを抜くと、車幅灯なども消灯します。

フォグランプ(フロントフォグランプ 非装備車)

リアフォグランプを点灯する

▶ エンジンスイッチが 2 の位置でランプスイッチ ① の位置が ② のときに、ランプスイッチ ① を引きます。

リアフォグランプが点灯し、リアフォグランプ表示灯 ③ が点灯します。

リアフォグランプを消灯する

▶ ランプスイッチ ① を押します。 リアフォグランプが消灯し、リアフォグランプ表示灯 ③ が消灯します。

フォグランプ (フロントフォグランプ 装備車)

フロントフォグランプを点灯する

▶ エンジンスイッチが 2 の位置でランプスイッチ ① の位置が [205] または ② のときに、ランプスイッチ ① を 1 段引きます。

フロントフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯 ② が点灯します。

フロント / リアフォグランプを点 灯する

▶ エンジンスイッチが 2 の位置でランプスイッチ ① の位置が ∞ または ② のときに、ランプスイッチ ① を 2 段階引きます。

フロントフォグランプとリアフォグランプが点灯し、フロントフォグランプ表示灯②とリアフォグランプ表示灯③が点灯します。

フロント / リアフォグランプを消 灯する

▶ ランプスイッチ ① を 2 段階押します。

フロントフォグランプとリアフォグランプが消灯し、フロントフォグランプ表示灯 ② とリアフォグランプ表示灯 ③ が消灯します。

⚠ 事故のおそれがあります

ランプスイッチが Auto の位置のときは、フォグランプを点灯することができません。

霧の中を走行するときは、あらか じめランプスイッチを ஹ の位置 にしてヘッドランプを点灯してく ださい。

▼フォグランプは、霧などの悪天候で、十分な視界が確保できないとき以外には使用しないでください。対向車や後続車の迷惑になります。


パーキングランプ

パーキングランプは、暗がりでの駐車時に後続車などに車の存在を知らせるため、片側の車幅灯とテールランプだけを点灯します。

パーキングランプを点灯する

エンジンスイッチが **0** か **1** の位置の とき、またはキーを差し込んでいない ときに点灯させることができます。

ヘッドランプ上向き / 下向きの切り替え



ヘッドランプを上向きにする

▶ コンビネーションスイッチを②の 位置にします。

ヘッドランプが上向きになり、メーターパネルのハイビーム表示灯 ID が点灯します。

対向車があるときや市街地を走 行するときは、ヘッドランプを上向 きにしないでください。

ヘッドランプを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします。

ヘッドランプが下向きになります。

パッシング

▶ エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときに、コンビネーションスイッ チを ③ の方向に引きます。

引いている間ヘッドランプが上向き で点灯し、メーターパネルのハイ ビーム表示灯 ஹ が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を放すと①の位置に戻ります。

車外ランプ消灯遅延機能


周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。

この機能の設定と解除については (▷117ページ)をご覧ください。

車外ランプ消灯遅延機能を一時的に解 除する

- ▶ エンジンを停止した後、エンジンス イッチを 2 の位置にします。
- エンジンを停止してからドアや テールゲートを閉じたままにする か、開いてそのままにしてから約 60 秒後に、点灯したランプは消灯 します。

方向指示



エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに点滅させることができます。

右側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを ① の 方向に操作します。

左側の方向指示灯を点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②の 方向に操作します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

- ① コンビネーションスイッチを ① または ② の方向に軽く操作すると、 方向指示灯が 3 回点滅します。
- (i) 方向指示灯を使用しているときに 非常点滅灯スイッチを押すと、非常 点滅灯が点滅します。再度、非常点 滅灯スイッチを押すと、方向指示灯 に切り替わります。

非常点滅灯



故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

非常点滅灯は、イグニッション位置が0のときやエンジンスイッチからキーを抜いているときも点滅させることができます。


非常点滅灯を使用する

- ▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。 すべての方向指示灯が点滅し、ス イッチと、メーターパネルの方向指 示表示灯も同時に点滅します。
- ▶ 再度、非常点滅灯スイッチ ① を押す と、非常点滅灯が消灯します。
- ・非常点滅灯を使用しているときに 方向指示の操作をすると、その方 向の方向指示灯の点滅に切り替わり ます。方向指示灯が消灯すると、再 び非常点滅灯に切り替わります。
- エアバッグが作動すると、非常点 滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯を消 灯するときは、非常点滅灯スイッチ を押します。

前 約70km/h以上の走行中に急ブレーキを効かせて停車したときは、非常点滅灯が自動的に点滅します。 自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約10km/h以上になると消灯します。

ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル*



乗員数が増えたり荷物を積載してヘッドランプの照射角度が変わったときに 調整します。

エンジンがかかっているときに調整で きます。

ヘッドランプ照射角度を調整する

▶ ヘッドランプ照射角度調整ダイヤル① をまわして、0~3に合わせます。

位置	作動内容
0	1 名乗車時(運転席) または 2 名乗車時(運転席と助手席)。
1~3	乗員数および荷物の積載量 に応じて調整します。

対向車に迷惑がかからないように 注意しながら調整してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ヘッドランプウォッシャー*

エンジンがかかっていてヘッドランプが点灯しているときに、フロントウインドウウォッシャーを約5回操作すると、ヘッドランプウォッシャーが自動的に作動します。

- ヘッドランプには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。
- エンジンを停止すると、ヘッドランプウォッシャー作動のためのフロントウインドウウォッシャー作動回数はリセットされます。

コーナリングランプ*



以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、コーナリングランプが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- エンジンがかかっているとき
- ヘッドランプを点灯しているとき

方向指示灯の点滅との連動

走行速度が約 40km/h 以下のときに 方向指示灯を点滅させると、点滅させ た側のコーナリングランプが点灯し ます。

セレクターレバーが **R** に入っているときは、コーナリングランプは点灯しません。

ステアリング操作との連動


走行速度が約 70km/h 以下のときにステアリングを操作すると、操作した側のコーナリングランプが点灯します。

セレクターレバーが R に入っているときは、ステアリングを操作した方向と逆側のコーナリングランプが点灯します。

- 前点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のコーナ リングランプが点灯します。
- **1** コーナリングランプはゆっくり消灯するため、一時的に左右両側のコーナリングランプが点灯することがあります。
- 前点灯したコーナリングランプは、 約3分後に自動的に消灯します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ルームランプ



パノラミックラメラール一フ装備車

- ① リアルームランプスイッチ
- ② 点灯モード選択スイッチ
- ③ フロント読書灯(右側)スイッチ
- ④ フロント読書灯 (左側) スイッチ
- ⑤ フロントルームランプスイッチ

ルームランプの点灯モードの選択

自動点灯モードにする

▶ スイッチ②が押されていない状態 にします。

周囲が暗いときに以下の操作をすると ルームランプが点灯 / 消灯します。

- フロントドアを開くとフロントルームランプが点灯し、リアドアを開く とリアルームランプが点灯します。
 - ◇ エンジンスイッチが 2 の位置の ときは、ドアを閉じるとただち に消灯します。

ドアを開いたままのときは消灯しません。

◇ エンジンスイッチが 0 か 1 の位置のとき、またはキーが抜いてあるときは、ドアを閉じると約10 秒後に消灯します。

ドアを開いたままのときは約5 分後に消灯します。

- エンジンスイッチからキーを抜くと 点灯し、約10秒後に消灯します。
 ルームランプ消灯遅延機能(▷117 ページ)がオフのときは点灯しま
- せん。リモコン操作で解錠すると点灯し、 約 30 秒後に消灯します。
- 車を施錠したときは、ルームランプが消灯することを確認してください。

常時消灯モードにする

▶ スイッチ②が押された状態にします。

周囲が暗いときに以下のいずれかの 操作をしても、ルームランプは点灯 しません。

- ドアを開く
- エンジンスイッチからキーを抜く
- リモコン操作で解錠する

非常時の自動点灯

ルームランプが自動点灯モードのときは、シートベルトテンショナーやエアバッグが作動すると、ルームランプが自動的に点灯します。また、このときは非常点滅灯も点滅します。

自動的に点灯したルームランプを消 灯する

▶ 非常点滅灯スイッチを押します。

または

▶ リモコン操作で施錠した後、解錠します。

ルームランプの点灯 / 消灯

フロントルームランプを手動で点灯 / 消灯する

▶ スイッチ ⑤ を押します。 フロントルームランプが点灯 / 消 灯します。

リアルームランプを手動で点灯 / 消 灯する

▶ スイッチ ① を押します。 リアルームランプが点灯 / 消灯します。

フロント読書灯

フロント読書灯を点灯 / 消灯する

- ▶ スイッチ ③④ を押します。 フロント読書灯が点灯 / 消灯します。
- うフロント読書灯を点灯させたまま リモコン操作で車を施錠すると、フロント読書灯は消灯します。

乗降用ランプ */ 赤色ランプ *

乗降用ランプ / 赤色ランプはフロントドアの下部にあります。

乗降時に足元を照らし、後続車や歩行 者に注意を促します。

ドアを開いたままのときは約 5 分後に 消灯します。

ワイパー


ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取れず、視界を妨げて事故の原因に なります。

ワイパーブレードは年に 2 回の目安 で交換してください。

- □ ワイパーやウォッシャーを使用するときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。
- エンジンを停止するときは、必ず ワイパー作動モードのマークを 0 (停止)の位置に戻してください。 0以外の位置のままエンジンスイッ チを 1の位置にすると、ワイパー が作動し、ウインドウが濡れてい ないときは傷が付くおそれがあり ます。
- ▶ 寒冷時にはワイパーがガラスに貼り付くことがあります。作動させる前に貼り付いていないことを確認してください。貼り付いたままワイパーを操作すると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを操作してください。作業の際には、安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

フロントワイパー



① ティップ機能 / ウォッシャーの噴射 ② ワイパー作動モードのマーク

ワイパーを作動させる

► エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときにコンビネーションスイッチ をまわして、ワイパー作動モードの マーク ② を 1 ~ III の位置に合わせ ます。

位置	作動内容
0	停止
I	間欠モード
II	低速モード
III	高速モード

▼ フロントウインドウを拭くときな どは、必ずワイパー作動モードの マークを 0 (停止)の位置にしてく ださい。ワイパーが動き、けがをす るおそれがあります。

- 目動洗車機で洗車した後、ワイパーを作動させたときにウインドウに油汚れが付着しているときは、ワックスや洗浄液が付着しています。自動洗車機で洗車した後は、ウォッシャー液を噴射して油汚れを取り除いてください。
- フロントウインドウが汚れている 場合は、必ずウォッシャー液を噴射 してから使用してください。
- **う** ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。
- ・ 停車時およびごく低速での走行時には、ワイパーの作動が自動的に以下のように切り替わります。
 - 間欠モードのとき 作動間隔が長くなります。
 - 低速モードのとき 間欠作動になります。
 - 高速モードのとき 低速作動になります。

走行速度を上げると元の作動に戻ります。

1 エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときは、ワイパー作動モードの マークを 0 から | の位置にすると ワイパーが 1 回作動します。

- ワイパー作動モードのマークが I の位置のとき、停車時にフロント ドアを開くとワイパーは作動しま せん。ワイパーは以下のときに作動 を再開します。
 - セレクターレバーが P または N に入っているときは、フロントドアを閉じてセレクターレバーを D か R に入れたとき
 - セレクターレバーが D または R に入っているときは、フロントドアを閉じたとき

ワイパーを 1 回だけ作動させる (ティップ機能)

▶ エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のとき、コンビネーションスイッチ を矢印 ① の方向に軽く押します。

ウォッシャー液が噴射せずに、ワイ パーが 1 回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れているときだけ使用してください。


フロントウインドウウォッシャーを噴 射する

▶ エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のとき、コンビネーションスイッチ を矢印 ① の方向にいっぱいまで押 して保持します。

その間ウォッシャー液が噴射し、ワ イパーも作動します。

- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- エンジンがかかっていてヘッドランプが点灯しているときに、フロントウインドウウォッシャーを約5回操作すると、ヘッドランプウォッシャー*が自動的に作動します。

リアワイパー



- ① ノブ
- ② リアワイパー作動モードのマーク
- ③ リアワイパー作動位置
- ④⑤ テールゲートウインドウウォッシャー作動位置

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リアワイパーを作動させる

▶ エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときにノブ ① をまわして、リア ワイパー作動モードのマーク ② を ③の位置に合わせます。

リアワイパーが間欠で作動します。

マルチファンクションディスプレ イにリアワイパーインジケーター □ が表示されます。

- **们** エンジンスイッチが **2** の位置でフ ロントワイパーが作動しているとき にセレクターレバーを \mathbf{R} に入れ ると、リアワイパーが以下のように 作動します。
 - フロントワイパーが間欠作動の とき

間欠で作動します。

• フロントワイパーが低速あるい は高速作動のとき 低速で作動します。

テールゲートウインドウウォッシャー を噴射させる

▶ エンジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときにノブ ① をまわして、リア ワイパー作動モードのマーク ② を ④ または ⑤ の位置に合わせます。

テールゲートウインドウウォッ シャーが噴射され、リアワイパーが 数回作動します。

パワーウインドウ

ドアウインドウの開閉

↑ けがのおそれがあります

- ドアウインドウを開くときは、ド アウインドウに触れたり、身体を 寄りかけないでください。ドアウ インドウとドアフレームとの間に 身体が引き込まれて、けがをする おそれがあります。
- ドアウインドウを閉じるときは、身 体や物が挟まれないように注意して ください。挟まれそうになったとき は、ただちにドアウインドウスイッ チを操作してドアウインドウを開い てください。
- 子供だけを車内に残して車から離 れないでください。運転装置に触 れてけがをしたり、事故の原因に なります。

また、車内が高温または低温になる と、命に関わるおそれがあります。

• 子供が車内からドアやドアウイン ドウを開くと、事故やけがの原因 になります。

子供を乗せるときは、リアドアやリ アドアウインドウのチャイルドプ ルーフロックを使用してください。



運転席ドアのスイッチ

- ① 助手席ドアウインドウスイッチ
- ② 運転席ドアウインドウスイッチ
- ③ 左側リアドアウインドウスイッチ
- ④ 右側リアドアウインドウスイッチ



右側リアドアのスイッチ

⑤ 右側リアドアウインドウスイッチ

ドアウインドウスイッチは各ドアにあ ります。

運転席ドアには、すべてのドアウイン ドウのスイッチがあります。

エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ときに、ドアウインドウを開閉でき ます。

ドアウインドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。

押している間だけ開きます。

スイッチをいっぱいまで押すと、自 動で開きます。

ドアウインドウを閉じる

▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。

スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。

- ドアウインドウが自動で開閉しているときに、スイッチを操作すると、その位置で停止します。
- エンジンスイッチを 0 の位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから約 5 分間は、ドアウインドウを開閉することができます。その間にフロントドアを開くと、ドアウインドウの開閉はできなくなります。
- 運転席ドアのスイッチで助手席ドアやリアドアのドアウインドウを開閉しているときは、開閉しているドアウインドウのドアのスイッチでドアウインドウを操作することはできません。

挟み込み防止機能

↑ けがのおそれがあります

挟み込み防止機能が作動しない状態 でドアウインドウを閉じるときは十 分注意してください。ドアウインド ウに身体が挟まれると、致命的なけ がをするおそれがあります。

■ 挟み込み防止機能には挟み込みを 感知しない範囲があります。ドアウ インドウを閉じるときは十分注意し てください。

スイッチを引き続けてドアウインドウ を閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウ インドウはただちに停止します。ス イッチから指を放すと、その位置から 少し下降します。

その状態からただちにスイッチを引 き続けてドアウインドウを閉じると、 ドアウインドウはより強い力で閉じ ます。このときに挟み込みなどの抵抗 があると、ドアウインドウはただちに 停止して、スイッチから指を放すと、 その位置から少し下降します。

さらに、この状態からただちにスイッ チを引き続けてドアウインドウを閉じ ると、ドアウインドウは挟み込み防止 機能が作動しない状態で閉じます。

自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ただ ちに停止して、その位置から少し開 きます。

ただし、2度連続して挟み込み防止機 能が作動してから約3秒以内に、再度 ドアウインドウを閉じたときは、ドア ウインドウは自動で閉じなくなり、挟 み込み防止機能も作動しません。

コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗 車する前に車内の空気を換気したいと きは、リモコン操作により、車の解錠 に併せて、ドアウインドウとパノラ ミックラメラールーフ*を開くことが できます。

- ♠ 操作は運転席ドアハンドルの近く から行なってください。
- ▶ キーの発信部を運転席ドアのドアハ ンドルに向けます。
- ▶ 解錠ボタン(▷49ページ)を押し 続けます。

ドアウインドウが開き、最前列のパ ノラミックラメラールーフ*がチ ルトアップします。

▶ 解錠ボタンから一度指を放し、再 度、解錠ボタンを押し続けると、パ ノラミックラメラールーフ*が開 きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

コンビニエンスオープニング機能を中 断する

- ▶ 解錠ボタンから指を放します。 作動中のドアウインドウやパノラ ミックラメラールーフ*はその位 置で停止します。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- **1** エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは操作できません。

コンビニエンスクロージング機能

車から降りた後に、リモコン操作でドアウインドウとパノラミックラメラールーフ*を閉じることができます。

- **1** 操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。
- ▶ キーの発信部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ 施錠ボタン(▷49 ページ)を押し 続けます。

ドアウインドウとパノラミックラメ ラールーフ * が閉じます。

コンビニエンスクロージング機能を中 断する

▶ 施錠ボタンから指を放します。 作動中のドアウインドウやパノラ ミックラメラールーフ*はその位 置で停止します。

⚠ けがのおそれがあります

リモコン操作でドアウインドウやパ ノラミックラメラールーフ * を閉じ ているときは、身体や物が挟まれない ように注意してください。

挟まれそうになったときは、ただちに施錠ボタンから指を放し、解錠ボタンを押し続けて、ドアウインドウとパノラミックラメラールーフ*を開いてください。

- 車から離れる前に、すべてのドア ウインドウとパノラミックラメラー ルーフ * が閉じていることを確認 してください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは操作できません。

ドアウインドウのリセット

以下のときは、ドアウインドウのリセット作業を行なってください。

- バッテリーの接続が断たれたときや バッテリーがあがったとき
- ドアウインドウが全開しなかったり 全閉しないとき
- ドアウインドウが全閉した後、わずかに開くとき

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドアウインドウのリセット作業を行 なう

- ► エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ リセットするドアウインドウのス イッチを引いて全閉します。
- ► そのままの状態で約1秒間保持します。

それでもドアウインドウがわずかに 開くときは

- ▶ ただちにドアウインドウスイッチを引いて、ドアウインドウを完全に閉じます。
- ► そのままの状態で約1秒間保持します。

ドアウインドウのスイッチから指 を放したときにドアウインドウが 開かなければ、ドアウインドウの リセットが完了しています。

ドアウインドウがわずかに開くときは、上記の作業を再度行なってください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

走行と停車

エンジンの始動

▲ 事故のおそれがあります

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。

↑ 事故のおそれがあります


少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

↑ 中毒のおそれがあります

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が 付かないうちに吸い込んでいるおそ れがあります。

シフト位置



シフト 作動内容 位置 Р パーキング位置 駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。 完全に停車していないと きは、**P** にしないでく ださい。 シフト位置が [P] のとき にのみ、キーを抜くこと ができます。シフト位置 が **P** のときは、セレク ターレバーがロックされ ます。 R リバース位置 後退するときの位置です。

完全に停車していないと

きは、**R** にしないでく

ださい。

ニュートラル位置

N

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。

走行中はシフト位置を N にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

D ドライブ位置

路面状況やアクセルペダルの踏み加減、走行モードや走行速度などに応じて、自動的に最適な変速比(ギア)が無段階に設定されます。

エンジンを始動する

- ▶ パーキングブレーキが確実に効いていることを確認します。
- ▶ セレクターレバーが **P** に入っていることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込み、アクセルペダルを踏まずに3の位置までまわして手を放します。

エンジンが始動します。

↓ エンジンを始動するときは、アク セルペダルを踏まないでください。

発進

- セレクターレバーを R に入れるときは、完全に停車してください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- ↓ エンジンが暖まっていないときは、エンジン保護のため、必要以上にエンジン回転数を上げないでください。
- ↓ 滑りやすい路面で発進するときは、車輪を空転させないように注意してください。駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- ・ 車速感応ドアロックが設定されているときは、走行速度が約15km/h以上になると自動的に車が施錠されます。

車速感応ドアロックで施錠されているときも、車内のドアレバーを引いてドアを開くことができます。

車速感応ドアロックの設定 / 解除については(▷119 ページ)をご覧ください。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、セレクターレバーを D または R に入れます。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。

⚠ 事故のおそれがあります

アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進したり、オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

急な坂道で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままブレーキペダルから足を放し、アクセルペダルをゆっくりと踏んで、車が動き出す感触を確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

また、坂道で発進するときは、ヒルスタートアシストも作動します。

 エンジンが冷えているときは、 より高いエンジン回転数でシフト アップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。

ヒルスタートアシストの作動

坂道での発進時に車が後退または前 進するのを防ぎ、発進を容易にします。

▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。

↑ 事故のおそれがあります

- ヒルスタートアシストはパーキングブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキングブレーキを確実に効かせ、セレクターレバーを P に入れてください。
- ヒルスタートアシストが作動して 車が停止していても、絶対に車から離れないでください。約1秒後にはヒルスタートは解除され、車が動き出すおそれがあります。
- ヒルスタートアシストの機能は解除できません。
- ヒルスタートアシストは以下のときには作動しません。
 - 傾斜していない路面や下り坂で 発進するとき
 - セレクターレバーが N に入っているとき
 - パーキングブレーキが効いてい るとき
 - ESP® が故障しているとき

駐車

⚠ 火災のおそれがあります

マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。

↑ 事故のおそれがあります

- 停車する前にエンジンを停止しないでください。ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- 駐車時や車を離れるときは、セレクターレバーを「P」に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。
- 短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやパノラミックラメ ラールーフ*を閉じて、車を施錠 してください。

確実に駐車するために、以下のことを 確認してください。

- パーキングブレーキが確実に効い ていること
- セレクターレバーが P に入っていて、エンジンスイッチからキーが抜かれていること
- 坂道で駐車するときは、前輪が歩道 方向に向いていること

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

パーキングブレーキ

/ / 火災のおそれがあります

パーキングブレーキを効かせたまま 走行しないでください。パーキングブ レーキが過熱して効かなくなったり、 火災が発生するおそれがあります。



パーキングブレーキを解除する

▶ パーキングブレーキレバー ① を少 し引き上げ、ノブ②をいっぱい まで押し込んでからレバーを下げ ます。

メーターパネルのブレーキ警告灯が 消灯します。

パーキングブレーキを効かせる

▶ パーキングブレーキレバー ① を確 実に引き上げます。

メーターパネルのブレーキ警告灯が 点灯します。

- パーキングブレーキは完全に停車 _ してから効かせてください。
- ↑ パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 メッセージが表示されます。

エンジンの停止

↑ 事故のおそれがあります

走行中にエンジンを停止しないでく ださい。エンジンブレーキが効かな くなります。また、ブレーキやステ アリングの操作に非常に大きな力が 必要になります。

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、パー キングブレーキを確実に引き、セレ クターレバーを \mathbf{P} に入れます。
- ↑ セレクターレバーが P 以外に 入っているときもエンジンを停止で きますが、必ずパーキングブレーキ を効かせて、セレクターレバーを **P** に入れてください。
- ▶ エンジンスイッチを 0 の位置にし ます。
- ▶ ブレーキペダルから足をゆっくり放 します。

オートマチックトランスミッション (オートトロニック)

⚠ 事故のおそれがあります

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットは純正品のみを正しく 使用してください。車に合ったもの を使用しないと、ペダル操作ができ なくなるおそれがあります。

運転席のフロアマットを重ねて使用 しないでください。

停車中は、必ずパーキングブレーキ を効かせてください。


子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

オートマチックトランスミッションは、 運転スタイルや走行状態に合わせて自 動的に変速比(ギア)を設定します。

運転スタイルや走行状態が変わったと きは、それに合わせて変速制御を行 ないます。

シフト位置の選択



- ▶ セレクターレバーを動かして、シフト位置を選択します。
- シフト位置を選択するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを 踏んでください。
- ▼ セレクターレバーを P に入れるときは、完全に停車してください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- エンジンスイッチが2の位置で、 ブレーキペダルを踏んでいるとき に、セレクターレバーをPから 動かすことができます。

シフト位置

シフト 作動内容 位置 Р パーキング位置 駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。 完全に停車していないと きは、**P** にしないでく ださい。 シフト位置が P のとき にのみ、キーを抜くこと ができます。シフト位置 が P のときは、セレク ターレバーがロックされ ます。 R リバース位置 後退するときの位置です。 完全に停車していないと きは、**R** にしないでく ださい。 N ニュートラル位置 動力が伝わらない位置 です。 押したり、けん引しても らうことで、車を移動で きます。 走行中はシフト位置を **N** にしないでください。 トランスミッションを損 傷するおそれがあります。 D ドライブ位置

路面状況やアクセルペダ ルの踏み加減、走行モー ドや走行速度などに応じ て、自動的に最適な変速 比(ギア)が無段階に設

定されます。

小 事故のおそれがあります

走行中はセレクターレバーを **N** に 入れないでください。エンジンブレー キが効かないため、事故を起こすお それがあります。また、駆動系部品 を損傷するおそれがあります。

シフト位置表示



② シフト位置表示 (**D** に入っている状態)

エンジンスイッチを2の位置にする と、マルチファンクションディスプレ イ下部に、シフト位置表示② が表示 されます。

選択されているシフト位置は、反転し て表示されます。


走行モード



①走行モード表示

路面の状況や運転に合わせてオートマ チックトランスミッションの走行モー ドを切り替えることができます。

選択された走行モードはマルチファン クションディスプレイの走行モード表 示 ① に表示されます。



② 走行モード選択スイッチ

走行モードを選択する

▶ 走行モード選択スイッチ ② を押します。

C モード→Sモード→ C モードと 切り替わります。

走行モード	
Cモード	快適性と経済性を重視した走行に適しています。
Sモード	スポーティな走行に 適しています。

走行モードがCモードのときは、以下のようになります。

- 快適性を重視したエンジン制御になります。
- シフトアップが早めに行なわれるため、燃料の余分な消費が抑えられます。
- 前進・後退ともに、アクセルペダル をいっぱいまで踏み込まないとき は、穏やかに発進します。
- 滑りやすい路面などでの車両操縦性や走行安定性が向上します。
- シフトアップが早めに行なわれるため、低いエンジン回転で走行でき、 駆動輪が空転しにくくなります。

走行モードが S モードのときは、以下 のようになります。

- スポーツ性を重視したエンジン制御 になります。
- 1速で発進します。
- オートマチックトランスミッション が遅めにシフトアップします。
- シフトアップが遅めに行なわれるた C = F + S = F + C = F +

マニュアルシフト

7 速マニュアルトランスミッションと して使用することができます。

↑ 事故のおそれがあります

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、シフトダウンによってエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失うおそれがあります。ギアをシフトするときは十分注意してください。また、滑りやすい路面状況で駆動輪を空転させると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。



マニュアルシフトを選択すると、マルチファンクションディスプレイの走行モード表示()に "M" が表示されます。

また、選択された変速比(ギア)が変速比(ギア)表示② に反転して表示されます。

マニュアルシフトを選択する



▶ セレクターレバーが D に入っているときにセレクターレバーを ③ 側に操作します。

そのときの走行速度やエンジン回転 数に応じて、自動的に変速比(ギア) が選択されます。

または

▶ セレクターレバーを ④ 側に操作します。

そのときの変速比 (ギア) のままで、 マニュアルシフトになります。

シフトアップする

▶ セレクターレバーを ④ 側に操作します。

1 段上の変速比(ギア) にシフトアップします。

シフトダウンする

▶ セレクターレバーを ③ 側に操作します。

1 段下の変速比(ギア)にシフトダウンします。

または

▶ セレクターレバーを③側に操作して保持します。

加速や減速に最も適した変速比(ギア)にシフトダウンします。

- 停車すると、変速比(ギア)は1 速になります。

オートマチックシフトに戻す

▶ セレクターレバーを ④ 側に操作して保持するか、素早く2度操作します。

マニュアルシフトを選択する前の走行モードに戻ります。

または

- ▶ 走行モード選択スイッチ(▷94ページ) を押します。

運転のヒント

アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 自動的に最適な変速比(ギア)が無段 階に設定されます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップするタイミングが遅くなります。

キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

自動的に低い変速比(ギア)に切り 替わり、エンジンの回転数が上がっ て素早く加速します。

- ▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。
- ↓ キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくだ さい。事故を起こすおそれがあり ます。

诵常走行

通常はセレクターレバーを **D** に入れて走行します。路面状況やアクセルペダルの踏み加減、走行モードや走行速度などに応じて、自動的に最適な変速比(ギア)が無段階に設定されます。

↑ 事故のおそれがあります

走行中はセレクターレバーを **N** に入れないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故の原因になったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

- エンジンが冷えているときは、より高いエンジン回転数でシフトアップが行なわれます。これにより、排気ガスを浄化する触媒がより早く適正温度に達します。
- オートマチックトランスミッションは、運転者の運転の仕方に合わせて、自動的に変速のタイミングを制御します。運転者や運転スタイル、運転状況が変わったときは、変速タイミングもそれに合わせて変化します。

下り坂での走行

下り坂を **D** で走行すると、エンジンブレーキの効きが弱く、速度が出すぎることがあります。

▶ 坂の勾配などに応じてマニュアルシフトで低い変速比(ギア)を選択します。

エンジンブレーキの効きが強くなり ます。

↑ 事故のおそれがあります

- 長い下り坂や急な下り坂では必ず エンジンブレーキを併用してくだ さい。ブレーキペダルを踏み続け たり、急ブレーキを繰り返すと、 ブレーキが効かなくなるおそれが あります。
- 急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、 事故を起こすおそれがあります。

滑りやすい路面での走行

走行モード(▷94 ページ)を C モードに切り替え、急加速や急減速を避けた運転を心がけてください。

↑ 事故のおそれがあります

滑りやすい路面では、低い変速比(ギア)を選択することによる急激なエンジンブレーキを効かせないでください。車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

↓ エンジンの許容回転数を超えるお それがある場合は、シフトダウンす ることはできません。このときは、 ブレーキペダルを踏んで減速してか ら再度操作し、速度に応じたエンジ ンブレーキを効かせてください。

狭い場所で転回するとき

- ▶ ブレーキペダルを踏みながら、走行 速度を調整します。
- ▶ 後方など周囲の安全を確認し、ゆっくりと転回します。

停車する

- ▶ 一時的に停車するときは、セレクターレバーを D に入れたままブレーキペダルを踏みます。
- ▶ やむを得ず停車が長くなるときは、 パーキングブレーキを確実に効か せ、セレクターレバーを P に入 れます。

↑ 事故のおそれがあります

停車中は空ぶかしをしないでください。万一、セレクターレバーが **D**か **R**に入ると、車が急発進して重大な事故を起こすおそれがあります。

- 急な上り坂などではアクセルペダルの踏み加減によって停車状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。

メーターパネル

メーターパネルの各部の名称については(▷21、22ページ)をご覧ください。

↑ 事故のおそれがあります

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、車両の状態や速度、外気温度、故障 / 警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。十分注意して走行してください。また、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

マルチファンクションディスプレイ の表示

マルチファンクションディスプレイは以下のときに表示されます。

- エンジンスイッチを1か2の位置 にしたとき
 - **0** の位置にしてから約 30 秒後に表示が消えます。
- パーキングランプ以外の車外ランプ が点灯したとき

車外ランプが消灯してから約30秒後に表示が消えます。

また、以下のときに表示されて約30 秒後に表示が消えます。

- 運転席ドアを開いたとき
- 開いている運転席ドアを閉じたとき

メーターパネル照度調整ボタン / リセットボタン



①メーターパネル照度調整ボタン / リセットボタン

メーターパネル照度調整ボタン

メーターパネルが点灯しているとき に、メーターパネルの照度を調整でき ます。

周囲が暗いときは、マルチファンクションディスプレイの照度も連動して調整されます。

▶ メーターパネル照度調整ボタン① を時計回りまたは反時計回りにまわします。

リセットボタン

トリップメーターや各種設定などをリセットするときに使用します。

エンジン冷却水温度計

メーターパネルの左側にあります。エ ンジン冷却水の温度を表示します。

指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。

暑い日や上り坂が続くときなどに、冷却水温度の表示が 120℃付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されない限り、故障ではありません。

燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約54リットルです。

給油のときはエンジンを停止してください。

燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。 警告灯が点灯したときの残量は約6 リットルです。

 走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や 自動車専用道路などでの燃料切れは 道路交通法違反になります。

時計

マルチファンクションディスプレイ で時刻の設定ができます(▷113 ペー ジ)。

HDD ナビゲーション装備車は、時計をオーディオの時刻に連動させることができます。

オーディオの時刻の設定については、 別冊「AM/FM ラジオ &CD/DVD プ レーヤー 取扱説明書」をご覧くだ さい。

スピードメーター

車の走行速度を km/h で表示します。

タコメーター

1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。

指針がエンジンの許容回転数を超えて、レッドゾーンに入らないようにしてください。エンジンを損傷するおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超えると、エンジン保護のため、燃料供給が行なわれなくなります。

♀ 環境

必要以上にエンジン回転数を上げて 走行しないでください。燃料を不必 要に消費し、大気汚染の原因になり ます。

外気温度表示

外気温度を表示します。

外気温度の上昇や下降は、少し遅れて 表示に反映されます。

外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。 したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。

↑ 事故のおそれがあります

外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行に は十分注意してください。

マルチファンクションディスプレイ

マルチファンクションステアリング



マルチファンクションディスプレイ は、故障 / 警告メッセージや各種情 報などを表示・設定するシステムです。 マルチファンクションディスプレイの 操作は、ステアリングのスイッチで行 ないます。

小 事故のおそれがあります

マルチファンクションディスプレイ を操作するときは、常に周囲の状況 に注意してください。

↑ 事故のおそれがあります

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。

名称

- (1) マルチファンクションディス プレイ
- 2 + -
 - 各種設定の設定グループ選 択画面でのグループの選択
 - 設定項目画面での数値や設 定の変更、機能のオン / オ フの選択
 - 各メイン画面やオーディオ 画面表示中の音量の調節
- (3)

電話の保留 / 切断


電話の発信 / 受信 発信履歴の表示

- 4
 - メイン画面の選択
- (5)
 - 選択したメイン画面内での 画面の切り替え
 - オーディオ画面でのトラッ クの選曲、ラジオ局 / テレ ビ局*の選局、DVDビデオ のチャプターの選択
 - 電話画面での電話帳や発信 履歴のスクロール
- ステアリングスイッチでの操作に ついては、別冊「AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤー 取扱説明 書」もご覧ください。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

メイン画面一覧



1	車両情報	103
2	オーディオ	105
3	ナビ*	107
4	故障表示	108
5	各種設定	109
6	トリップコンピューター	120
7	電話	123

[※] ナビ画面は、販売店オプションの HDD ナビゲーションシステム装着車に表示されます。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。


^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

車両情報

「車両情報」には以下の画面があり ます。

- 車両情報メイン画面(トリップメーター、オドメーター)
- 車両情報サブ画面(リアワイパーインジケーター、外気温度 / 走行速度表示、時刻表示、シフト位置 / 変速比(ギア)表示、走行モード表示)
- タイヤ空気圧警告システム画面 (▷194ページ)
- 走行速度 / 外気温度表示画面
- メンテナンスインジケーター画面 (▷206ページ)

車両情報メイン画面(トリップメーター、オドメーター)



- ① トリップメーター
- ② オドメーター

車両情報メイン画面を表示させる

▶ (三) または (二) を押して、車両情報メイン画面を表示させます。

トリップメーター ①

リセット後の走行距離を表示します。


トリップメーターをリセットする(0.0 に戻す)

▶ リセットボタン(▷99ページ)を、 表示が 0.0 になるまで押し続け ます。

オドメーター ②

これまでに走行した距離の総合計を表示します。

車両情報サブ画面



- ① リアワイパーインジケーター
- ② 外気温度 / 走行速度表示
- ③ 時刻表示
- ④ シフト位置 / 変速比 (ギア) 表示
- ⑤走行モード表示

リアワイパーインジケーター

リアワイパーが作動しているときに表示されます (▷82 ページ)。

外気温度 / 走行速度表示

外気温度または走行速度を表示します。 表示の切り替えは各種設定の"メーター"の"車両情報サブ画面の表示設 定画面"(▷112ページ)で行ないます。

※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

時刻表示

時刻を表示します。

HDD ナビゲーションシステム装備車は、オーディオの時刻に連動させることができます(▷113 ページ)。

オーディオの時刻の設定については、 別冊「AM/FM ラジオ &CD/DVD プ レーヤー 取扱説明書」をご覧くだ さい。

シフト位置/変速比(ギア)表示


オートマチックトランスミッションの シフト位置を表示します(▷93ペー ジ)。


また、マニュアルシフトを選択した ときの変速比 (ギア) を表示します (▷95ページ)。

走行モード表示

オートマチックトランスミッションの 走行モードを表示します(▷94ページ)。

走行速度 / 外気温度表示画面





- ①走行速度表示
- ② 外気温度表示

走行速度または外気温度を表示します。

各種設定の "メーター" の "車両情報 サブ画面の表示設定画面"(▷112ページ)で "ガイキオン"を選択すると、 この画面は走行速度表示になります。

" 車両情報サブ画面の表示設定画面 " で " ソクド " を選択すると、この画面は外 気温度表示になります。

走行速度 / 外気温度表示画面を表示させる

- ▶ (重) または (重) を押して、車両情報メイン画面を表示させます。
- ▶ △ または を押して、走行速度 / 外気温度表示画面を表示させます。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

↑ 事故のおそれがあります


外気温度表示が 0℃以上でも、路面が 凍結していることがあります。走行 には十分注意してください。

- ↓ 外気温度の上昇や下降は、少し遅れて表示に反映されます。
- 外気温度をフロントバンパー付近で測定しているため、外気温度表示は路面からの輻射熱などの影響を受けます。したがって、外気温度表示が実際の外気温度と異なることがあります。
- ① マルチファンクションディスプレイの走行速度の表示単位を km/hまたは mph に切り替えることができます (▷111 ページ)。

オーディオ

AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤーを使用しているときに、オーディオ、テレビ *、DVD ビデオの各機能を操作できます。

ラジオ局を選択する



- ① "FM1" または "FM2" "AM1" または "AM2"
- ②プリセット番号/周波数

ラジオを受信しているときに表示・選 局できます。

▶ ② または ② を押して、オーディオ画面を表示させます。

ラジオ局をプリセット選局する

▶ ② または ② を押します。 次または前のプリセット番号の放送 局に移動します。

ラジオ局を自動選局する

▶ △ または ▽ を押して保持します。


受信周波数が移動して、次に受信できる放送局(周波数)で停止します。

詳細については、別冊「AM/FM ラジオ& CD/DVD プレーヤー 取 扱説明書」をご覧ください。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

音楽を選曲する



- ①音楽ソース表示 ("DISC"/"M.CARD"/ "HDD"/"MEDIA"/"AUX")
- ② トラック番号

AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤーで再生している音楽ソース(ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター *、メディアインターフェース *、外部入力)が音楽ソース表示① に表示されます。

▶ (三) または (三) を押して、オーディ オ画面を表示させます。


トラックを選曲する

ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター*、メディアインターフェース*のいずれかを再生しているときは選曲を行なうことができます。

- ▶ ☆ または ☆ を押します。
 次または前のトラックが選曲されます。
- i 詳細については、別冊「AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤー 取 扱説明書」をご覧ください。

ミュージックレジスターは、販売店オプションの HDD ナビゲーションシステムを装着することにより使用できます。詳しくは、お買い上げの販売店またはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

テレビ局を選局する *



- ① "TV1" または "TV2"
- ②プリセット番号 / チャンネル番号

テレビを受信しているときに表示・選 局できます。

▶ ⑤ または ⑥ を押して、オーディ オ画面を表示させます。

テレビ局をプリセット選局する

▶ □ または □ を押します。
次または前のプリセット番号のテレビ局に移動します。

テレビ局を自動選局する


▶ △ または ○ を押して保持します。

受信チャンネルが移動して、次に受信できるチャンネルで停止します。

- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

- i 詳細については、別冊「AM/FM ラジオ& CD/DVD プレーヤー 取 扱説明書」をご覧ください。

DVD ビデオのチャプターを選択する



①チャプター番号

DVD ビデオを再生しているときに表示・選択できます。

▶ (三) または (三) を押して、オーディ オ画面を表示させます。

チャプターを選択する

- ▶ ② または ② を押します。 次または前のチャプターが選択されます。
- 詳細については、別冊「AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤー 取 扱説明書」をご覧ください。


ナビ*

HDD ナビゲーションシステム装備車は、マルチファンクションディスプレイにナビ画面を表示できます。

ナビ画面を表示させる

- ▶ ⑤ または ⑥ を押して、ナビ画面を表示させます。
- ► AM/FM ラジオ& CD/DVD プレーヤーの電源をオンにします。

ルート案内を行なっていないとき




① 進行方向の方位表示

ルート案内を行なっていないときは、 マルチファンクションディスプレイに 進行方向の方位① が表示されます。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ルート案内を行なっているとき




- ①目的地までの距離
- ② 交差点(分岐点)での進行方向
- ③ 交差点(分岐点)までの距離

ルート案内を行なっているときは、マルチファンクションディスプレイに、目的地までの距離 ① や交差点(分岐点)での進行方向 ②、交差点(分岐点)までの距離 ③ などが表示されます。

- 詳細については、別冊「AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤー 取 扱説明書」をご覧ください。
- ナビは、販売店オプションの HDD ナビゲーションシステムを装 着することにより使用できます。詳 しくは、お買い上げの販売店または メルセデス・ベンツ指定サービス工 場におたずねください。

故障表示



故障表示画面

- 故障件数画面 (この例では、1 件故障があります)
- ② 故障 / 警告メッセージ画面の例

故障や異常が発生したとき、車の状況 をメッセージで表示します。

i 故障や異常がないときは、故障表 示画面は表示されません。

自動表示機能

エンジンがかかっているときに故障 や異常が発生したときは、故障 / 警 告メッセージ画面が自動的に表示さ れます。

ステアリングの (重) (1) や (4) (立) 、 またはリセットボタンを押すと、故障 / 警告メッセージが消えます。

故障 / 警告メッセージを手動で確 認する

エンジンスイッチが **1** か **2** の位置のときに表示できます。

▶ (三) または (二) を押して、故障件 数画面 (1) を表示させます。

故障件数が数字で表示されます。

▶ ② または ② を押して、故障 / 警告メッセージ画面 ② を順番に表示させます。すべて表示されると、故障件数画面 ① に戻ります。

故障表示のリセット

マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されているときは、エンジンスイッチを 0 の位置にすると、故障 / 警告メッセージの表示が消えます。

ただし、故障や異常の状況が変わらない場合は、次にエンジンを始動したとき、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

- ↓表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障や異常の表示は運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。
- 故障 / 警告メッセージが表示されたときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- 】表示される故障 / 警告メッセージ については(▷223 ページ~)をご 覧ください。

各種設定

「各種設定」には以下の画面があり ます。

- 各種設定メイン画面
- 設定グループ選択画面
- 各種設定項目の初期化画面
- 各種設定項目の初期化完了画面
- 設定の変更は必ず停車中に操作してください。
- **(1)** 安全のため、走行中は設定を変更できない項目があります。

各種設定メイン画面



各種設定メイン画面を表示させる

▶ ⑤ または ⑥ を押して、各種設定メイン画面を表示させます。

設定グループ選択画面



設定グループ選択画面を表示させる

▶ 各種設定メイン画面表示中に △ を押して、設定グループ選択画面を表示させます。

設定グループを選択する

▶ ★ または ★ を押して、設定 グループを選択します。

設定項目画面を表示する

- ▶ 選択したグループ名を確認して、 ⑤ を押すと、選択したグループ 内の最初の設定項目画面が表示されます。
- ▶ △ または ▽ を押して、設定項目画面を選択します。

設定項目画面の数値や設定を変更する 機能のオン / オフを選択する

► ★ または 一 を押して、設定項目の数値や設定を選択したり、機能のオン / オフを選択します。 選択した設定が記憶されます。

各種設定項目の初期化

各種設定のすべての項目を工場出荷時 の設定に初期化する(戻す)ことがで きます。

各種設定項目を初期化する

- ▶ ② または ② を押して、各種設 定メイン画面を表示させます。
- ▶ リセットボタン (▷99 ページ) を 約3秒間押し続けます。



初期化画面

初期化画面が表示されます。

▶ 初期化画面の表示中(約5秒以内) に、リセットボタンを押します。



初期化完了画面

初期化が実行され、初期化完了画 面が表示されます。

※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

- 前 初期化画面が表示されてから約5 秒間リセットボタンを押さずにいる と、各種設定メイン画面に切り替わ ります。

メーター

「メーター」では、以下の画面での設定を行なうことができます。

- 速度·距離単位設定画面
- ディスプレイ言語設定画面
- 車両情報サブ画面の表示設定画面

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷109 ページ)。
- ▶ ② を押して、設定グループ選択 画面を表示させます(▷110ペー ジ)。

設定グループを選択する

▶ (+) または (-) を押して、"メーター"を選択します。

設定項目画面を表示させる

▶ △ を押します。

メーターの最初の設定項目画面が表示されます。

速度・距離単位設定画面



マルチファンクションディスプレイの 速度と走行距離などの表示単位の設定 ができます。

表示	設定内容
km	表示が km/h、km になり ます。
マイル	表示が mph、マイル、mi になります。

- 1mph は約 1.6km/h です。表示単位がマイルになっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず表示単位を km にしてください。
- **i** マイルに設定するとトリップメーターやトリップコンピューターなどもマイル表示になります。

ディスプレイ言語設定画面



ディスプレイに表示する言語の設定ができます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
English	英語表示になります。
ニホンゴ	日本語表示になります。

車両情報サブ画面の表示設定画面



車両情報サブ画面に表示する項目の設定ができます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
ソクド	車両情報サブ画面の 表示が走行速度にな ります。
ガイキオン	車両情報サブ画面の 表示が外気温度にな ります。

ジコク / ヒヅケ

「ジコク / ヒヅケ」では、以下の画面 での設定を行なうことができます。

- 時刻の設定方法選択画面 *
- 時刻の設定画面(時)
- 時刻の設定画面(分)
- 日付の設定画面(日)
- 日付の設定画面(月)
- 日付の設定画面(年)

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷111ページ)。
- ▶ ② を押して、設定グループ選択 画面を表示させます(▷112ページ)。

設定グループを選択する

▶ (+) または (-) を押して、" ジコク / ヒヅケ " を選択します。

設定項目画面を表示させる

▶ ○ を押します。

ジコク / ヒヅケの最初の設定項目 画面が表示されます。

時刻の設定方法選択画面 *



車両情報サブ画面に表示される時刻をオーディオの時刻に連動させることができます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	車両情報サブ画面に表示 される時刻がオーディオ の時刻に連動します。
オフ	車両情報サブ画面に表示 される時刻などを手動で 設定します。

- (i) オンを選択した場合、時刻の設定 画面(時)~(年)は表示されません。
- (i) 各種設定項目を初期化しても、 時刻は工場出荷時の設定になりません。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

時刻の設定画面(時)



車両情報サブ画面の時刻表示の「時 日付の「日 を設定します。 を設定します。

▶ (+) または (-) を押して、反転部 分の数字を修正します。

時刻の設定画面(分)



車両情報サブ画面の時刻表示の「分」 を設定します。

▶ + または - を押して、反転部 分の数字を修正します。

日付の設定画面(日)



▶ 「+ または - を押して、反転部 分の数字を修正します。

日付の設定画面(月)



日付の「月」を設定します。

▶ (+) または (-) を押して、反転部 分の数字を修正します。

日付の設定画面(年)



日付の「年」を設定します。

▶ ★ または → を押して、反転部分の数字を修正します。

ライト

「ライト」では、以下の画面での設定 を行なうことができます。

- ヘッドランプ点灯モード設定画面
- ロケイターライティング設定画面
- 車外ランプ消灯遅延機能設定画面
- ルームランプ消灯遅延機能設定画面

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷109ページ)。
- ▶ ② を押して、設定グループ選択 画面を表示させます(▷110ページ)。

設定グループを選択する

設定項目画面を表示させる

▶ ② を押します。

ライトの最初の設定項目画面が表示されます。

ヘッドランプ点灯モード設定画面



ヘッドランプの点灯モードの設定ができます。

▶ ★ または ━ を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
ツネニ	常時点灯モードです。
オン	ランプスイッチを ① か Auto の位置に しているときに、エ ンジンを始動すると、 ヘッドランプなどが 常に点灯します。
マニュアル	手動点灯モードです。 ヘッドランプなどを 点灯するときはラン プスイッチを操作し ます。 日本ではこのモード に設定してください。

- 常時点灯モードは、走行中の昼間 点灯が義務付けられている諸国に 対応しています。日本では手動点 灯モードに設定して使用してくだ さい。
- 常時点灯モードで自動的に点灯す るランプは、ヘッドランプ、車幅 灯、テールランプ、ライセンスラン プです。ヘッドランプを上向きにし ときは、各スイッチを操作してください。 さい。
- 走行しているときは、常時点灯 モードから手動点灯モードにするこ とはできません。

ロケイターライティング設定画面



周囲が暗いときにリモコン操作で解 錠すると車外ランプが点灯する機能の 設定ができます。

▶ (+) または (-) を押して、反転表 示を移動します。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときに、リモコン操作で解錠すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯します。
オフ	ロケイターライティング は作動しません。

たり、フォグランプなどを点灯する 詳しくは(▷50ページ)をご覧くだ

- ※ ロケイターライティングは、日本仕様には装備されません。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

車外ランプ消灯遅延機能設定画面



周囲が暗いときにエンジンを停止する と車外ランプが点灯する機能の設定が できます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	周囲が暗いときにエンジンを停止すると、車幅灯、フロントフォグランプ、テールランプ、ライセンスランプが点灯し、ドアやテールゲートを開いて閉じた後、約15秒後に消灯します。
オフ	車外ランプ消灯遅延機能 は作動しません。

詳しくは(▷76ページ)をご覧ください。

ルームランプ消灯遅延機能設定画面



ルームランプが自動点灯モードで周囲が暗いときにエンジンスイッチから キーを抜くと、ルームランプが点灯す る機能の設定ができます。

▶ (+) または (-) を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	ルームランプが自動点灯モードで周囲が暗いときにエンジンスイッチからキーを抜くと、ルームランプが約 10 秒間点灯します。
オフ	ルームランプ消灯遅延機 能は作動しません。

詳しくは (⊳79 ページ) をご覧ください。

- ※ 車外ランプ消灯遅延機能は、日本仕様には装備されません。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

シャリョウ

「シャリョウ」では、以下の画面での 設定を行なうことができます。

- ウィンタータイヤスピードリミッター設定画面
- 車速感応ドアロック設定画面

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ (□) または (□) を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷109ページ)。
- ▶ ② を押して、設定グループ選択 画面を表示させます(▷110ページ)。

設定グループを選択する

- ▶ ★ または → を押して、"シャリョウ"を選択します。
- ▶ を押します。

シャリョウの最初の設定項目画面が表示されます。

ウィンタータイヤスピードリミッター 設定画面



最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

▶ ★ または → を押して、設定内容を選択します。

表示	設定内容
オフ	ウィンタータイヤス ピードリミッターは 作動しません。
230km/h 220km/h 210km/h 200km/h 190km/h 180km/h 170km/h	最高速度がそれぞれの 速度に設定されます。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッター (▷128ページ)で設定できる制限速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度となります。

車速感応ドアロック設定画面



走行速度が約 15km/h 以上になった ときに、ドアとテールゲートを自動 的に施錠する機能の設定ができます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	車速感応ドアロックが作 動します。
オフ	車速感応ドアロックは作 動しません。

詳しくは(⊳52ページ)をご覧くだ さい。

コンフォート

「コンフォート」では、以下の画面での設定を行なうことができます。

• 施錠時のドアミラー格納設定画面

設定グループ選択画面を表示させる

- ▶ ② または ③ を押して、各種 設定メイン画面を表示させます (▷109ページ)。
- ▶ ② を押して、設定グループ選択 画面を表示させます (▷110ペー ジ)。

設定グループを選択する

設定項目画面を表示させる

▶ 公 を押します。

コンフォートの設定項目画面が表示されます。

施錠時のドアミラー格納設定画面



リモコン操作での施錠時にドアミラー を格納する機能の設定ができます。

▶ ★ または → を押して、反転表示を移動します。

表示	設定内容
オン	リモコン操作での施錠時に ドアミラーが格納されます。
オフ	リモコン操作での施錠時にド アミラーは格納されません。

詳しくは(⊳66 ページ)をご覧くだ さい。


トリップコンピューター

「トリップコンピューター」には以下 の画面があります。

- エンジン始動時からの情報表示画面
- リセット時からの情報表示画面
- 走行可能距離画面
- 瞬間燃費表示画面
- ※ 瞬間燃費表示画面は、日本仕様では表示され ない場合があります。

トリップコンピューターでは、エンジンスイッチを 0 の位置にするかエンジンスイッチからキーを抜いた後、次にエンジンスイッチを 1 の位置にしたときや、他のメイン画面に切り替えてから再度トリップコンピューターにしたときは、前回表示していた画面が表示されます。

エンジン始動時からの情報表示画面



- ① エンジン始動からの走行距離(km)
- ② エンジン始動からの経過時間(h)
- ③ エンジン始動からの平均速度(km/h)
- ④ エンジン始動からの平均燃費(km/l)

エンジンを始動したときを起点とした 情報を表示します。

エンジンスイッチを 0 の位置にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 4 時間経過すると、自動的にリセットされます。約 4 時間以内にエンジンスイッチを 1 か 2 の位置にしたときは、前回の情報が継続して表示されます。このときは、999 時間経過後、または 9,999km/ マイル走行後に自動的にリセットされます。

エンジン始動時からの情報表示画面を 表示させる

- ▶ (重) または (重) を押して、トリップコンピューターのいずれかの画面を表示させます。
- ▶ ② または ② を押して、エンジン始動時からの情報表示画面を表示させます。

エンジン始動時からの情報表示画面を 手動でリセットする

エンジン始動時からの情報表示画面は 手動でもリセットできます。

► エンジン始動時からの情報表示画面が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン(▷99ページ)を押し続けて、表示をリセットします。

リセット時からの情報表示画面



- ① リセットからの走行距離 (km)
- ② リセットからの経過時間(h)
- ③ リセットからの平均速度(km/h)
- ④ リセットからの平均燃費 (km/l)

リセットしたときを起点とした情報 を表示します。

リセット時からの情報表示画面を表示 させる

- ▶ **□** または **□** を押して、トリップコンピューターのいずれかの画面を表示させます。
- ▶ ② または ② を押して、リセット時からの情報表示画面を表示させます。

リセット時からの情報表示画面をリ セットする

- ▶ リセット時からの情報表示画面が表示されているときに、メーターパネルのリセットボタン(▷99ページ)を押し続けて、表示をリセットします。
- リセット後は、9,999 時間経過後、または99,999km/99,999 マイル走行後に自動的にリセットされます。

走行可能距離画面



現在の燃料残量で走行可能なおよその距離を計算し、予測値として表示します。

走行可能距離画面を表示させる

- ► エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ (三) または (二) を押して、トリップコンピューターのいずれかの画面を表示させます。
- ▶ ② または ② を押して、走行可 能距離画面を表示させます。
- 走行可能距離は、現在までの平均 燃費と燃料残量から計算した予測値 です。今後の走行状況に応じて大き く変動することがありますので、燃 料計を確認して、早めに給油してく ださい。

i)燃料残量が少ないときは、走行可能距離の代わりに ■ が表示されます。最寄りのガソリンスタンドですみやかに給油してください。

瞬間燃費表示画面



そのときの瞬間燃費を km/l で表示します。エンジンがかかっているときに表示されます。

瞬間燃費表示画面を表示させる

- ▶ (三) または (二) を押して、トリップコンピューターのいずれかの画面を表示させます。
- ▶ △ または ▽ を押して、瞬間燃 費表示画面を表示させます。
- ※ 瞬間燃費表示画面は、日本仕様では表示され ない場合があります。

雷話



AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤーの電話機能を操作できます。

↑ 事故のおそれがあります

安全のため、運転者は走行中の携帯 電話の接続や、携帯電話本体の使用 は避けてください。

走行中は電話をかけないでください。 また、走行中に電話がかかってきた ときは、あわてずに安全な場所に停 車してから受けてください。

どうしても電話を受けなければならないときは、ハンズフリー機能で「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。

電話画面を表示させる

- ▶ (三) または (二) を押して、電話画面を表示させます。
- 電話機能の Bluetooth® 設定がオンのときは "Bluetooth セツゾクマチ"、オフのときは "Bluetooth オフ" と表示されます。

着信した電話を受ける

▶ 着信呼び出し中にステアリングの 通話開始スイッチ ● を押します。

通話を終える (電話を切る)

- ▶ ステアリングの通話終了スイッチ
 ☎ を押します。
- 上記の操作は電話画面を表示していないときも行なうことができます。

電話帳から電話を発信する

電話機能の電話帳に登録してある電話 番号から電話を発信できます。

- i 電話機能の電話帳には、電話帳データを直接入力したり、携帯電話やPCカードからデータをダウンロードできます。
- ▶ (重) または (重) を押して、電話画面を表示させます。
- ▶ ② または ② を押して、電話帳を呼び出します。
- ▶ △ または ▽ を押して、発信 先を選択します。

電話帳のリストがスクロールします。

- ① または ② を押し続けると、 はじめの 7 件目までは 1 件づつ表示されます。
 - △ または ② をさらに押し続けると、8 件目からは五十音順またはアルファベット順の先頭のデータが表示されます。
- ▶ ステアリングの通話開始スイッチ② を押します。

- ▶ 複数の電話番号が登録されている ときは、さらに ② または ② を押して電話番号を選択し、ス テアリングの通話開始スイッチ を押します。
- 詳細については、別冊「AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤー 取 扱説明書 | をご覧ください。

発信履歴から電話を発信する

- ▶ (重) または (重) を押して、電話画面を表示させます。

発信履歴が表示されます。

- ▶ △ または を押して、発信 先を選択します。
- ▶ ステアリングの通話開始スイッチ② を押します。

走行装備

ます。

走行装備には、以下のものがあります。

- クルーズコントロール 設定速度を自動的に維持して走行できます。
- 可変スピードリミッター 設定速度を超えないように走行できます。
- パークトロニック 車庫入れや狭い場所での運転時に、 障害物とのおよその距離を知らせ

ABS、BAS、アダプティブブレーキランプ、ESP®、ステアコントロールについては、走行安全装備(▷42ページ)をご覧ください。

クルーズコントロール

クルーズコントロールは、アクセルペ ダルを踏まなくても、設定した速度を 自動的に維持して走行することができ ます。

クルーズコントロールは、主に高速道路や自動車専用道路で使用することを想定したものです。市街地では使用しないでください。

設定できる速度は約 30km/h 以上 です。

状況により、クルーズコントロールを設定していても走行速度が約30km/h以下になることがあります。

⚠ 事故のおそれがあります

車の走行速度や先行車との車間距離 の確保など、クルーズコントロール 使用時の安全確保や危険回避につい ては運転者に全責任があります。

クルーズコントロールを使用しているときは、運転者は常に道路状況に注意を払ってください。

↑ 事故のおそれがあります

以下のような場合はクルーズコント ロールを使用しないでください。

- 一定の走行速度を維持できない道路・交通状況の場合(交通量が多い場合やカーブが連続している場合)。事故を起こすおそれがあります。
- 路面が滑りやすい場合。ブレーキ や加速により駆動輪がグリップを 失い、車がスリップするおそれが あります。
- 霧や激しい雨、雪などで視界が確保できない場合。
- クルーズコントロールの設定速度 と、スピードメーターおよびマルチ ファンクションディスプレイの速度 表示には、若干の誤差が生じること があります。

- ▼マルチファンクションディスプレイにクルーズコントロールに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷231ページ)をご覧ください。

このようなときは、アクセルペダル を踏んで加速してください。


!! 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、マニュアルシフトで低い変速比(ギア)を選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

↑ 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

クルーズコントロールを設定する



- ①現在の走行速度に設定する/設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③ 記憶されている前回の設定速度に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールを解除する

クルーズコントロールは、可変スピー ドリミッター(▷128 ページ)と同じ レバーで操作します。

約30km/h以上で走行していると きに、設定することができます。

▶ レバーの表示灯②が消灯している ことを確認します。

点灯しているときは、レバーを ⑤ の方向に操作して、表示灯を消灯させます。

▶ 設定したい速度で走行します。

▶ レバーを①か④の方向に操作します。

そのときの速度に設定されます。

または

▶ レバーを③の方向に操作します。 記憶されている前回の設定速度に設 定されます。

アクセルペダルから足を放すと、設 定した速度を維持するように走行し ます。

↑ 事故のおそれがあります

記憶されている前回の設定速度に設定するときは、周囲が安全な状況であることを確認してください。走行中の速度と設定速度に大きな差があると、急加速や急減速して事故を起こすおそれがあります。

- 1 上り坂などを走行するときは、設定した速度を維持できないことがありますが、路面が平坦になると、設定した速度に戻ります。
- 前約30km/h以下の速度で走行しているときや、速度が記憶されていない状態でレバーを③の方向に操作したときは、クルーズコントロールを設定することはできません。

設定速度を変更する

設定速度を上げる

- ▶ レバーを ① の方向に操作して保持 します。
- ▶ 希望の速度になったら手を放します。 手を放したときの速度に設定されます。

設定速度を下げる

- ▶ レバーを ④ の方向に操作して保持 します。
- ▶ 希望の速度になったら手を放します。 手を放したときの速度に設定されます。
- レバーを①か②の方向にごく短 時間操作すると、1km/h 単位で速 度の設定ができます。

クルーズコントロールを解除する

▶ レバーを⑥の方向に操作します。

または

▶ ブレーキペダルを踏みます。

または

- ▶ レバーを⑤の方向に操作します。 このときはレバーの表示灯⑥が点 灯し、可変スピードリミッターの操 作ができる状態に切り替わります。
- 以下のときは、クルーズコントロールが自動的に解除されます。
 - セレクターレバーを N に入れ たとき
 - ESP® が作動したとき

↑ 事故のおそれがあります

クルーズコントロールはセレクターレバーを N に入れても解除されますが、走行中はセレクターレバーを N に入れないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターは、制限速度 を設定すると、アクセルペダルを踏み 込んでいても、設定した速度を超え ないように走行することができます。

設定できる制限速度は 30km/h から 230km/h の間です。

- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- ※ 設定できる速度は予告なく変更されることがあります。

介 事故のおそれがあります

- 走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。
- 運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定した制限速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を 知らずに運転すると、アクセルペ ダルを踏んでも速度が上がらず、 事故を起こすおそれがあります。

- 可変スピードリミッターはブレー キペダルを踏んでも解除できま せん。
- 可変スピードリミッターは設定した制限速度以上に加速する必要のないときに使用してください。
- 可変スピードリミッターの設定速度と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。

- マルチファンクションディスプレイに可変スピードリミッターに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷231 ページ)をご覧ください。
- ↓ 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、設定速度を維持できないことがあります。

このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、マニュアルシフトで低い変速比(ギア)を選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

↑ 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

介 事故のおそれがあります


走行しているときは、軽くブレーキを効かせ続けるなど、ブレーキペダルを踏み続けないでください。ブレーキシステムが過熱して制動距離が長くなったり、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

i ウィンタータイヤ装着時など、タイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定できるウィンタータイヤスピードリミッターが装備されています。詳しくは(▷118ページ)をご覧ください。

ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッターの設定速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

- ・車の最高速度以上に制限速度を設定しても、車の最高速度以上の速度で走行することはできません。
- 設定した速度を維持できないときは、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "リミット ヲ コュマシ タ" と表示されることがあります。

可変スピードリミッターを設定する



- ①現在の走行速度に設定する /30km/h に設定する / 設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③記憶されている前回の設定速度に設定する/設定速度を上げる
- ④ 現在の走行速度に設定する /30km/h に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤可変スピードリミッターとクルーズコントロールを切り替える
- ⑥可変スピードリミッターを解除する

可変スピードリミッターは、クルーズ コントロール(▷124 ページ)と同じ レバーで操作できます。

▶ レバーの表示灯② が点灯している ことを確認します。

消灯しているときは、レバーを ⑤ の方向に操作して、表示灯を点灯させます。

- ▶ レバーを ① の方向に操作します。
 - 停車中および走行速度が30km/h 以下のときは、30km/hに設定 されます。
 - 走行速度が30km/h以上のと きは、そのときの走行速度の 1km/hの端数が切り上がり、 10km/h単位で設定されます。

または

- ▶ レバーを ④ の方向に操作します。
 - 停車中および走行速度が30km/h 以下のときは、30km/hに設定 されます。
 - 走行速度が30km/h以上のと きは、そのときの走行速度の 1km/hの端数が切り下がり、 10km/h単位で設定されます。

または

▶ レバーを ③ の方向に引きます。

記憶されている前回の設定速度に設定されます。

↑ 事故のおそれがあります

可変スピードリミッターを設定するときは、周囲の安全、特に後方の車などに注意しながら操作してください。記憶されている前回の設定速度が走行速度より低いときは、前回の設定速度に設定すると、アクセルペダルを踏んでいても車は減速します。

アクセルペダルを踏んでキックダウンしているときは、可変スピードリミッターを設定することはできません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "---km/h"が数秒間点滅します。



⑦ 設定速度

マルチファンクションディスプレイに "リミット " と設定速度 ⑦ が数秒間表示されます。



⑧ 可変スピードリミッター表示灯

また、メーターパネルに可変スピード リミッター表示灯 ® が表示されます。

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に操作します。 設定速度が 10km/h 単位で上がります。

または

▶ レバーを ③ の方向に操作します。 設定速度が 1km/h 単位で上がります。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に操作します。 設定速度が 10km/h 単位で下がり ます。

可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。 または
- ▶ レバーを⑤ の方向に操作します。 このときはレバーの表示灯 ② が消 灯し、クルーズコントロールの操作 ができる状態に切り替わります。

↑ 事故のおそれがあります

可変スピードリミッターはブレーキ ペダルを踏んでも解除できません。

- が以下のときは、可変スピードリ ミッターが自動的に解除されます。
 - アクセルペダルを踏んでキック ダウンしたとき

ただし、走行速度が設定速度より 20km/h以上低い速度のときは、 キックダウンしても可変スピード リミッターは解除されません。

• エンジンを停止したとき

パークトロニック *

フロントとリアのバンパーにあるセン サーで障害物などを感知し、インジ ケーターと警告音で運転者に知らせ ます。

小事故のおそれがあります

パークトロニックは運転者を支援す るシステムです。運転者はパークト ロニックに頼らず、必ず周囲の状況 を確認してください。

↑ けがのおそれがあります

車の周辺に人や動物がいないことを 確認してください。けがをするおそ れがあります。

パークトロニックセンサー



フロント ① センサー




リア ② センサー


■ センサーに汚れや氷、泥などが付 着すると、パークトロニックが正常 に作動しなくなることがあります。 センサーに損傷を与えないように、 定期的に清掃してください(▶212 ページ)。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

センサーの感知範囲



横方向からの感知範囲



上方向からの感知範囲

フロントバンパーのセンサー

センター部	約 100cm ~ 20cm
コーナー部	約 80cm ~ 20cm

リアバンパーのセンサー

センター部	約 120cm ~ 20cm
コーナー部	約80cm~20cm

- !! バンパーから約 20cm 以内にある 障害物は感知できません。
- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。
- 計 針金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離内にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあり ます。
- 電波を発する物が近くにあるときや、不整地などを走行しているときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- ↓ 洗車機や大型車の排気ブレーキ、 工事用のエアコンプレッサーなどが 近くにあると、超音波が乱され、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波や低周波を発生させる機器が車の近くにあるとき、またエンジンルームの温度が高いときは、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- 平坦でない路面では、パークトロニックは正常に作動しません。


インジケーター / 作動表示灯



フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ フロント作動表示灯

フロントのインジケーターと作動表示 灯はダッシュボード上の図の位置にあ ります。



リア

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ④ リア作動表示灯

リアのインジケーターと作動表示灯は ルーフ後方の図の位置にあります。

バンパーと障害物などとのおよその距離を、インジケーターの点灯数で示します。

パークトロニックの作動条件

エンジンスイッチが 2 の位置でパーキングブレーキが解除されているとき、シフト位置に応じて以下のように作動します。

シフト位置	作動内容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯 ③ が点 灯します。
RN	フロントとリアのセンサーが作動し、フロントとリアの作動表示灯 ③④ が点灯します。
P	パークトロニックは 作動しません。

- パークトロニックが作動したとき、センサーの感知範囲に障害物などがあると、その距離に応じてインジケーターが点灯し、警告音も鳴ります。
- 1 パークトロニックは、速度が約 18km/h以下のときに作動します。 速度が約 18km/h以上になると機 能が解除されます。

パークトロニックの作動

センサー感知範囲に障害物が入ったとき

センサー感知範囲(▷132 ページ)に 障害物が入ると、黄色インジケーター が 1 個点灯します。

障害物との距離が短くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

障害物との距離が近くなったとき


障害物との距離がセンサーの最短感知 距離に近くなると、黄色インジケー ターに加えて赤色インジケーターが 1 個点灯し、警告音が断続的に約 3 秒間 鳴ります。

最短感知距離(約20cm)になると、 上記のインジケーターに加えて2個目 の赤色インジケーターが点灯し、警告 音が連続的に約3秒間鳴ります。

■ 障害物との距離がセンサーの最短 感知距離よりも近くなると、セン サーは障害物を感知できなかった り、正常に作動しなくなることがあ ります。

また、点灯していたインジケーター が消灯することがあります。

パークトロニックオフスイッチ



① パークトロニックオフスイッチ ② 表示灯

パークトロニックを停止することができます。

パークトロニックを停止する

► エンジンスイッチが 2 の位置のときに、パークトロニックオフスイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が点灯します。

パークトロニックを作動させる

▶ 再度、パークトロニックオフスイッチ ① を押します。

スイッチの表示灯 ② が消灯します。

- システムに異常があるときは、赤色インジケーターが点灯して警告音が約2秒間鳴り、約20秒後にパークトロニックが停止することがあります。このときはパークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯します。
- パークトロニックオフスイッチでパークトロニックを停止しても、次にエンジンスイッチを2の位置にしてパーキングブレーキを解除したとき、パークトロニックは自動的に作動します。

エアコンディショナー

エアコンディショナーの取り扱い

エアコンディショナーは、車内の温度 や湿度などを快適な状態に保ちます。

↑ けがのおそれがあります

- 送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。
- 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。
- 皮膚の弱い人は、送風口に身体を 近付けすぎないように注意してく ださい。


♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるよう努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充、交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

- ボンネットとフロントウインドウの間の吸気口が氷や雪、葉などで 覆われないようにしてください。
- - (i) 除湿された水分は車体下方に排水 されます。水分が排水されても、故 障ではありません。
- 1 エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- **i** グローブボックス内に送風することができます(▷139、147ページ)。
- 1 エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減ることがあります。

エアコンディショナーの使いかた

コントロールパネル



名称

- ① 送風温度調整ダイヤル
- ② 内気循環スイッチ
- ③ 送風量調整ダイヤル
- ④ リアデフォッガースイッチ
- ⑤ 送風口選択ダイヤル
- ⑥ AC スイッチ

通常の使いかた

エアコンディショナーを作動させる

▶ 送風量調整ダイヤル ③ をまわして、 "0" 以外の位置にします。

エアコンディショナーを停止する

- ▶ 送風量調整ダイヤル ③ をまわして、 "0" の位置にします。
- ドアウインドウやパノラミックラメラールーフ*が閉じているときにエアコンディショナーを停止すると、ウインドウが曇りやすくなります。

AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気 が送風されます。

除湿/冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。

AC モードを解除する

▶ AC スイッチ ⑥ を押します。 スイッチの表示灯が消灯し、除湿 / 冷房されていない空気が送風されます。

AC モードに設定する

▶ 再度、AC スイッチ ⑥ を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

↑ 事故のおそれがあります

ドアウインドウやパノラミックラメ ラールーフ * が閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウが 曇りやすくなり、事故のおそれがあ ります。

♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

1 AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風される場合があります。

AC スイッチを押したときに AC スイッチの表示灯が 3 回点滅したり、表示灯が点灯しないときは、エアコンディショナーが故障しているため、除湿 / 冷房された空気は送風されません。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

送風温度を調整する

送風温度を上げる

▶ 送風温度調整ダイヤル ① を時計回りにまわします。


送風温度を下げる

- ▶ 送風温度調整ダイヤル ① を反時計回りにまわします。
- i 一度に大幅に送風温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。
- ドアウインドウやパノラミック ラメラールーフ*が開いていると、 設定温度を維持することができません。
- 前 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

送風口を選択する

- ▶ 送風口選択ダイヤル ⑤ をまわして、 好みの送風口マークに合わせます。
- 送風口選択ダイヤルを送風口マークの中間に合わせると、組み合わせた送風口から送風することができます。
- ・ 選択した送風口以外の送風口からも、微量の送風が行なわれることがあります。



送風口マーク	主に送風される送風口
7	サイド送風口®、中央送風口®
1,4	足元送風口序、リア足元送風口、サイド送風口®中央送風口⑥
i 7;	フロントウインドウ送風口©、中央送風口© サイド送風口®、ドアウインドウ送風口© 足元送風口®、リア足元送風口
(#)	フロントウインドウ送風口©、中央送風口© サイド送風口®、ドアウインドウ送風口©

送風口の開閉

サイド送風口®と中央送風口©を開閉することができます。

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤルA、◎を上方に まわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤルÂ、®を下方に まわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルA、Dを停止するまで下方にまわすと、送風口が閉じます。

送風口の風向き調整

サイド送風口®と中央送風口©は風向きを調整することができます。

風向きを調整する

- ▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。
- ・ 換気効率を良くするため、各送風 □のノブは中央の位置にすることを お勧めします。

グローブボックス送風口



- (F) 送風位置
- ① 送風停止位置
- ① 送風ダイヤル

グローブボックス内へ送風する

▶ 送風ダイヤル①を①の位置にまわします。

グローブボックス内への送風を停 止する

- ▶ 送風ダイヤル①を①の位置にまわします。

外気温度が高いときは、エアコンディショナーの AC モードを設定して、グローブボックス内へ送風してください。収納物を損傷したり、ガスライターやボンベなどが入っている場合は爆発するおそれがあります。

グローブボックス内への送風量は、エアコンディショナーの送風量などにより変化します。

・
エアコンディショナーの送風温度の調整や送風口の選択にかかわらず、グローブボックス内には暖気は送風されません。

送風量を調整する

送風量を上げる

▶ 送風量調整ダイヤル ③ を時計回り にまわします。

送風量を下げる

▶ 送風量調整ダイヤル③ を反時計回りにまわします。

デフロスター

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

1 曇りが取れたら、すみやかに解除 してください。

デフロスターを設定する

- ▶ AC モードに設定されていることを 確認します。
- ▶ 外気導入モードになっていること を確認します。
- ▶ 送風温度調整ダイヤル ① と送風量 調整ダイヤル ③、送風口選択ダイヤル ⑤ を ⑤ に合わせます。

デフロスターを解除する

▶ 送風温度調整ダイヤル ① と送風量 調整ダイヤル ③、送風口選択ダイヤル ⑤ を好みの位置に戻します。

フロントウインドウの外側が曇るとき

- ▶ フロントワイパーを作動させます。
- ▶ 送風口選択ダイヤル ⑤ を 「」」 または 「」 に合わせます。
- 1 上記の設定は、フロントウインド ウの曇りが取れるまでの間にとどめ てください。

リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

↑ 事故のおそれがあります

リアウインドウに雪や氷が付いているときは、運転前にそれらを取り除いて視界を確保してください。事故を起こすおそれがあります。

リアデフォッガーを使用する

- ▶ エンジンスイッチが2の位置になっていることを確認します。
- ▶ リアデフォッガースイッチ ④ を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ④ を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは、数分後に自動的 に停止します。

- 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。
- 外気温度が低いときは、リアデフォッガースイッチを押してもすぐに作動しない場合があります。
- 外気温度と走行速度により、リア デフォッガーが自動的に停止するま での時間は異なります。
- バッテリーの電圧が低くなると自動的に停止し、表示灯が点滅します。 電圧が回復すると自動的に作動を始めます。

内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに切り替えると、車内 の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウとパノラミックラメラールーフ * を開閉することができます。

企 事故のおそれがあります

外気温度が低く、ドアウインドウやパノラミックラメラールーフ*を閉じているときは、内気循環モードへの設定は短期間にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、事故を起こすおそれがあります。

内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ② を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環スイッチ ② を約 2 秒以上押し続けると、押している間だけ、開いているドアウインドウとパノラミックラメラールーフ*が閉じます。

内気循環モードに設定されているとき も、一定時間が経過すると外気導入を はじめます。

外気温度が約 7℃以下 のとき	約5分後
AC モードを解除し ているとき	約5分後
外気温度が約 7℃以上 のとき	約 30 分後

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

内気循環モードを解除する(外気導入 モードにする)

▶ 再度、内気循環スイッチ ② を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

内気循環スイッチ ② を約 2 秒以上押し続けると、押している間だけ、ドアウインドウが開き、前回開いていた位置になります。また、最前列のパノラミックラメラールーフ*がチルトアップします。

⚠ けがのおそれがあります

内気循環スイッチでドアウインドウやパノラミックラメラールーフ*を開閉するときは、身体や物が挟まれないように注意してください。また、ドアウインドウの周辺に物を置いていたり、身体を寄りかけていないことを確認してください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれるおそれがあります。

ドアウインドウに身体が挟まれたり、引き込まれそうになったときは、ドアウインドウスイッチを操作して、ドアウインドウを開いてください。

パノラミックラメラールーフ * に身体が挟まれたり、引き込まれそうになったときは、パノラミックラメラールーフのスイッチを操作して、パノラミックラメラールーフを開いてください。

・ 外気温度が非常に高いときは、冷 房効率を高めるために自動的に内気 循環モードに切り替わることがあり ますが、このとき内気循環スイッチ の表示灯は点灯しません。


約30分経過すると、一定の割合で 外気導入をはじめます。

- **1** 内気循環モードのときに AC モードを解除すると、外気導入モードになります。
- エアコンディショナーを作動させた ときは、外気導入モードになります。
- ・ 内気循環スイッチで閉じたドアウインドウやパノラミックラメラールーフ * を別のスイッチで操作した場合、開いたドアウインドウを、内気循環モードの解除操作と連動して前回開いていた位置まで開くことはできません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

エアコンディショナーの使いかた (左右独立調整式エアコンディショナー装備車)

コントロールパネル



名称

- ① 送風量調整ダイヤル
- ② AUTO スイッチ
- ③ デフロスタースイッチ
- ④ 送風温度調整スイッチ(左側/高)
- ⑤ オフスイッチ
- ⑥ 送風温度調整スイッチ (右側/高)
- ⑦ リアデフォッガースイッチ
- ⑧ 余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ

名称

- ⑨ 送風口選択ダイヤル
- ® AC スイッチ
- ① 送風温度調整スイッチ (右側/低)
- ⑫ ディスプレイ
- (3) 送風温度調整スイッチ (左側/低)
- ⑭ 内気循環スイッチ

通常の使いかた

エアコンディショナーを作動させる

► AUTO スイッチ② を押します。
AUTO スイッチの表示灯が点灯します。

送風量と送風口の選択が自動的に調整されます。

▶ 送風温度調整スイッチ ④⑥⑪⑬ で 好みの温度を設定します。

または

▶ オフスイッチ ⑤ を押します。

オフスイッチの表示灯が消灯し、エアコンディショナーが停止前の設定で作動します。

ただし、内気循環モードに設定されていたときは、外気導入モードに設定されます。

エアコンディショナーが停止しているときに送風量調整ダイヤルや送風温度調整スイッチ、送風口選択ダイヤルなどを操作してもエアコンディショナーは作動します。

エアコンディショナーを停止する

- ▶ オフスイッチ ⑤ を押します。
 オフスイッチの表示灯が点灯します。
- ドアウインドウやパノラミックラメラールーフ*が閉じているときにエアコンディショナーを停止すると、ウインドウが曇りやすくなります。

AC モード

AC モードでは除湿 / 冷房された空気が送風されます。

前除湿/冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。

AC モードを解除する

▶ AC スイッチ ⑩ を押します。

スイッチの表示灯が消灯し、除湿 / 冷房されていない空気が送風され ます。

AC モードに設定する

▶ 再度、AC スイッチ ⑩ を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

↑ 事故のおそれがあります

ドアウインドウやパノラミックラメラールーフ * が閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウが曇りやすくなり、事故を起こすおそれがあります。

♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負荷が軽減し、燃費が向上します。

AC モードを解除しても、しばらく は除湿 / 冷房された空気が送風さ れる場合があります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

AC スイッチを押したときに AC スイッチの表示灯が 3 回点滅したり、表示灯が点灯しないときは、エアコンディショナーが故障しているため、除湿 / 冷房された空気は送風されません。すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

AUTO モードの解除

▶ エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに、AUTO スイッチ ② を押します。

AUTO スイッチ ② の表示灯が消灯し、送風量インジケーターと送風口インジケーターが点灯します。

送風量の調整と送風口の選択を手動で行なうことができます。

送風量調整ダイヤルや送風口選択 ダイヤル、デフロスタースイッチを 操作したときも AUTO モードは解 除されます。

送風温度を調整する

送風温度を上げる

▶ 送風温度調整スイッチ ④ または ⑥ を押します。


送風温度を下げる

- ▶ 送風温度調整スイッチ ⑪ または ⑬ を押します。
- i 一度に大幅に送風温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。
- ドアウインドウやパノラミック ラメラールーフ*が開いていると、 設定温度を維持することができません。
- ① 通常は 22℃に設定することをお 勧めします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

送風口を選択する

- ▶ 送風口選択ダイヤル ⑨ をまわして、送風口選択ダイヤルの送風口インジケーターを好みの送風口マークに合わせます。
- ① フロントシートの下にリア足元送 風口があります。リア送風口につい ては、(▷148ページ)をご覧くだ さい。
- ・選択した送風口以外の送風口からも、微量の送風が行なわれることがあります。



送風口マーク	主に送風される送風口
Ţ.	サイド送風口®、中央送風口®、リア送風口
٠,;	フロントウインドウ送風口©、サイド送風口® ドアウインドウ送風口⑥、リア送風口
 - - - - - - - - - - - -	フロントウインドウ送風口©、サイド送風口® 中央送風口©、足元送風口©、ドアウインドウ送風口© リア足元送風口、リア送風口
1,4	足元送風口⑥、サイド送風口⑧、リア足元送風口 リア送風口

送風口の開閉

サイド送風口®と中央送風口©を開閉することができます。

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤルA、◎を上方に まわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤルA、®を下方に まわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルA、Dを停止するで下方にまわすと、送風口が閉じます。

送風口の風向き調整

サイド送風口®と中央送風口©は風向きを調整することができます。

風向きを調整する

- ▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。
- ・ 換気効率を良くするため、各送風 □のノブは中央の位置にすることを お勧めします。

グローブボックス送風口



- (F) 送風位置
- ① 送風停止位置
- ① 送風ダイヤル

グローブボックス内へ送風する

▶ 送風ダイヤル①を①の位置にまわします。

グローブボックス内への送風を停 止する


- ▶ 送風ダイヤル①を①の位置にまわします。

外気温度が高いときは、エアコンディショナーのACモードを設定して、グローブボックス内へ送風してください。収納物を損傷したり、ガスライターやボンベなどが入っている場合は爆発するおそれがあります。

(i) グローブボックス内への送風量は、エアコンディショナーの送風量などにより変化します。

・
エアコンディショナーの送風温度の調整や送風口の選択にかかわらず、グローブボックス内には暖気は送風されません。

リア送風口



- (ド) 送風口開閉ダイヤル
- ① ノブ
- M リア送風口

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル®を左側にまわします。

徐々に送風口⑩が開き、送風量が上がります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル®を右側にまわします。

徐々に送風口⑩が閉じ、送風量が下 がります。

送風口開閉ダイヤル®を停止する まで右側にまわすと、送風口が閉 じます。

- (i) 送風温度はフロントの設定温度に 応じて自動的に調整されます。

風向きを調整する

▶ 送風口のノブ①を上下左右に動かします。

送風量を調整する

送風量を手動で調整することができます。

送風量を上げる

▶ 送風量調整ダイヤル ① を時計回り にまわします。

送風量を下げる

- ▶ 送風量調整ダイヤル ① を反時計回 りにまわします。
- (i) 送風量調整ダイヤルを操作する と、リアの送風口からの送風量も増 減します。

デフロスター

フロントウインドウやフロントドアウインドウの内側の曇りを取るときに使用します。

デフロスターを設定する

▶ デフロスタースイッチ ③ を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

エアコンディショナーが以下の内容 で作動します。

- AC モードに設定されます。
- 送風量が上がります。
- 送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口、ドアウインドウ送風口、サイド送風口から送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。
- **i** 曇りが取れたら、すみやかに解除 してください。
- デフロスターを設定しているときは、送風口の選択などの操作はできません。

デフロスターを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ ③ を 押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

デフロスターモードに設定する前の 内容でエアコンディショナーが作動 します。

ただし、デフロスターモードに設定する前に AC モードを解除していたときは AC モードに、内気循環モードにしていたときは外気導入モードになります。

または

- ▶ AUTO スイッチ ② を押します。 デフロスタースイッチ ③ の表示灯 が消灯し、エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。
- i 送風温度調整スイッチや送風量調整ダイヤルを操作したときも、デフロスターは解除されます。

フロントウインドウの外側が曇るとき

- ▶ フロントワイパーを作動させます。
- ▶ 送風口選択ダイヤル ⑨ を 「」」 または 「」 に合わせます。
- 主記の設定は、フロントウインド ウの曇りが取れるまでの間にとどめ てください。

リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

小事故のおそれがあります

リアウインドウに雪や氷が付いてい るときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。

リアデフォッガーを使用する

- ▶ エンジンスイッチが2の位置になっ ていることを確認します。
- ▶ リアデフォッガースイッチ ⑦ を押 します。

スイッチの表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

▶ 再度、リアデフォッガースイッチ ⑦ を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは、数分後に自動的 に停止します。

- 消費電力が大きいため、曇りが取 れたら早めに停止してください。
- 🚹 外気温度が低いときは、リアデ フォッガースイッチを押してもす ぐに作動しない場合があります。
- デフォッガーが自動的に停止するま での時間は異なります。
- がリーの電圧が低くなると自 動的に停止し、表示灯が点滅します。 電圧が回復すると自動的に作動を始 めます。

余熱ヒーター・ベンチレーション

エンジン停止後に車内を暖房したり、 車内に外気を導入して換気を行なうと きに使用します。

エンジンスイッチが 0 か 1 の位置の とき、またはキーを抜いているときに 使用できます。

送風温度は、エンジンを停止する前に 送風温度調整スイッチ 4001103 で調 整します。

余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

▶ 余熱ヒーター・ベンチレーションス イッチ ⑧ を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレーショ ンスイッチ ® を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- 使用を開始してから約30分経過し たとき
- エンジンスイッチを2の位置にした とき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- 冷却水温度が低いとき
- ☆ 送風量は弱の設定で一定に保たれる。 ます。送風口は自動的に選択され ます。
- 🚹 外気温度が高いときは、送風量が 中の設定で換気され、暖気の送風は 行なわれないことがあります。

内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに切り替えると、車内の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウとパノラミックラメラールーフ * を開閉することができます。

↑ 事故のおそれがあります

外気温度が低く、ドアウインドウやパノラミックラメラールーフ*を閉じているときは、内気循環モードへの設定は短時間にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、事故を起こすおそれがあります。

内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ ⑭ を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。

内気循環スイッチ ⑭ を約 2 秒以上押し続けると、押している間だけ、開いているドアウインドウとパノラミックラメラールーフ*が閉じます。

内気循環モードに設定されているとき も、一定時間を経過すると外気導入を はじめます。

外気温度が約 7℃以下 のとき	約5分後
AC モードを解除し ているとき	約5分後
外気温度が約 7℃以上 のとき	約 30 分後

内気循環モードを解除する(外気導入 モードにする)

▶ 再度、内気循環スイッチ @ を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

内気循環スイッチ (4) を約 2 秒以上押し続けると、押している間だけ、ドアウインドウが開き、前回開いていた位置になります。また、最前列のパノラミックラメラールーフ*がチルトアップします。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

⚠ けがのおそれがあります

内気循環スイッチでドアウインドウやパノラミックラメラールーフ*を開閉するときは、身体や物が挟まれないように注意してください。また、ドアウインドウの周辺に物を置いていたり、身体を寄りかけていないことを確認してください。ドアウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれるおそれがあります。

ドアウインドウに身体が挟まれたり、引き込まれそうになったときは、ドアウインドウスイッチを操作して、ドアウインドウを開いてください。

パノラミックラメラールーフ * に身体が挟まれたり、引き込まれそうになったときは、パノラミックラメラールーフのスイッチを操作して、パノラミックラメラールーフを開いてください。

・ 外気温度が非常に高いときは、冷 房効率を高めるために自動的に内気 循環モードに切り替わることがあり ますが、このとき内気循環スイッチ の表示灯は点灯しません。

約30分経過すると、一定の割合で 外気導入をはじめます。

- エアコンディショナーを作動させたときは、外気導入モードになります。

内気循環スイッチで閉じたドアウインドウやパノラミックラメラールーフ*を別のスイッチで操作した場合、開いたドアウインドウやパノラミックラメラールーフ*を、内気循環モードの解除操作と連動して前回開いていた位置まで開くことはできません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

パノラミックラメラールーフ *

⚠ けがのおそれがあります

- パノラミックラメラールーフを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにパノラミックラメラールーフスイッチを操作して、パノラミックラメラールーフを開いてください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。パノラミックラメラールーフを操作してけがをするおそれがあります。
- パノラミックラメラールーフは事故のときに割れるおそれがあります。シートベルトを着用していないと、車が横転したときにパノラミックラメラールーフの開口部から車外に放り出されて、致命的なけがをするおそれがあります。乗員全員がシートベルトを着用してください。
- ↓ ルーフ上に雪や氷、水などがある ときは取り除いてください。パノ ラミックラメラールーフを開くと き、車内に雪や氷、水などが入る おそれがあります。また、パノラ ミックラメラールーフを損傷する おそれがあります

- 走行中はパノラミックラメラー ルーフから身体を出さないでくだ さい。けがをするおそれがあります。
- パノラミックラメラールーフやルーフの開口部に腰をかけたり、荷物を載せたりして大きな力を加えないでください。パノラミックラメラールーフやルーフを損傷するおそれがあります。
- 車から離れるときや洗車するときは、ドアウインドウとパノラミックラメラールーフが完全に閉じていることを確認してください。
- (i) パノラミックラメラールーフは車 外からリモコン操作で開閉すること ができます(▷85、86ページ)。
- (1) パノラミックラメラールーフを開いて走行しているとき、走行風の影響などで空気の振動を感じる場合は、パノラミックラメラールーフの開度を変えるかドアウインドウを少し開くと、解消することがあります。
- パノラミックラメラールーフを開閉できないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



- 開く
 閉じる
- エンジンスイッチが 1 か 2 の位置のときに操作できます。

最前列のパノラミックラメラー ルーフをチルトアップ / チルトダ ウンする

最前列のパノラミックラメラールーフ をチルトアップする

► スイッチを①の方向に操作します。 操作している間だけ、最前列のパノ ラミックラメラールーフがチルト アップします。

最前列のパノラミックラメラールーフ をチルトダウンする

▶ スイッチを②の方向に操作します。 操作している間だけ、最前列のパノ ラミックラメラールーフがチルトダ ウンします。

パノラミックラメラールーフを開 閉する

パノラミックラメラール一フを開く


▶ 最前列のパノラミックラメラールーフが完全にチルトアップした状態で、スイッチを①の方向に操作します。

操作している間だけパノラミックラ メラールーフが開きます。

パノラミックラメラールーフを閉じる

► スイッチを②の方向に操作します。 操作している間だけパノラミックラメラールーフが閉じます。

サンシェード



パノラミックラメラールーフの開閉状態にかかわらず、手動で開閉することができます。

サンシェードを開閉する

▶ グリップ②を持って、矢印の方向 にサンシェード①を開閉します。

荷物の積みかた / 小物入れ

荷物を積むときの注意点

↑ けがのおそれがあります

以降に記載されている方法に従って 荷物を積んでください。急ブレーキ 時や急な進路変更時、事故のときな どに収納物が投げ出されて、乗員が けがをするおそれがあります。

また、「荷物の固定」もご覧ください (▷165ページ)。

荷物を積むときの注意点を守ったと しても、荷物を積むことにより、事 故などのときに乗員がけがをする危 険性は高まります。

介 中毒のおそれがあります

エンジンをかけた状態でテールゲー トを開いたままにしないでください。 排気ガスが車内に入り、意識不明に なったり、中毒死するおそれがあり ます。

荷物の積みかたは車の走行安定性に大 きく影響します。以下の点に注意して ください。

- 荷物の重量が、制限重量(▷278ペー ジ)を超えないようにしてください。
- ラゲッジルームには極端に重い荷物 を積載しないでください。
- 重い物は車の中心近く(ラゲッジ ルームのできるだけ前方で低い位 置)に確実に固定してください。
- 荷物をシートのバックレストより高 く積み上げないでください。

- 荷物はラゲッジルームに積み、リア バックレストまたは前方に倒したリ アシートクッションに接するように してください。
- ラゲッジフロアボード下の収納ス ペースには、最大約 25kg までの荷 物を収納できます。
- 荷物はできるだけ乗車していない シートの後方に積んでください。
- 荷物は、十分な強度があり、磨耗に 強い固定用具で固定してください。 鋭い角のある荷物は、角の部分に力 バーをしてください。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。
- 葡萄物固定用のアクセサリーは Daimler AG の推奨品の使用をお勧 めします。詳しくはメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場におたずねく ださい。
- ラゲッジフロアボードの上に荷物 を積むときは、荷物の重量が平均的 にかかるようにしてください。

ラゲッジルームには最大約 100kg までの荷物を収納できます。

ラゲッジフロアボードに部分的な荷 重をかけると、ラゲッジフロアボー ドを損傷するおそれがあります。必 要であれば、荷物の下に丈夫な板な どを敷いてください。

小物入れ

↑ けがのおそれがあります

収納物を収納したときは、小物入れ のカバーを開いたままにしないでく ださい。急ブレーキ時や急な進路変 更時、事故のときなどに収納物が投 げ出されて、乗員がけがをするおそ れがあります。

- 収納物が小物入れからはみ出さ ないようにしてください。
- 小物入れのカバーが閉じなくなる ような大きな物を小物入れに入れ ないでください。小物入れや収納物 を損傷するおそれがあります。
- 小物入れには食料品を収納しない でください。
- 小物入れには貴重品を保管しない でください。

グローブボックス



グローブボックスを開く

▶ ハンドル ① を引きます。


グローブボックスを閉じる

- ▶ カバー ② を押してロックします。
- インジンスイッチが 1 か 2 の位置 のときにグローブボックスを開く と、グローブボックスランプが点灯 します。
- ↑ グローブボックス内には、外部入 力用端子またはメディアインター フェース接続用端子が装備されてい ます。

詳しくは、別冊「AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤー 取扱説明書 | をご覧ください。

グローブボックス内に送風するこ とができます。詳しくは(▷139、147 ページ)をご覧ください。


フロントアームレストの小物入れ



小物入れを開く

▶ カバー ① を軽く押します。
カバー ① が前方にスライドします。

フロントシート下の小物入れ*




助手席シート下の小物入れ

小物入れを使用する

- ▶ 小物入れ③を、上方に少し持ち上 げてから、矢印の方向に引き出し ます。
- フロントシート下の小物入れは販売店オプションです。詳しくは、お買い上げの販売店またはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- 重量が 2.5kg 以上の物は収納しないでください。
- フロントシート下の小物入れには CDケースを収納することができます。ストッパー①により、CDケース②を固定することができます。

フロントアームレスト後部の小物入れ



小物入れを使用する

▶ フロントアームレスト ① 全体を前 方にスライドさせます。

↑ けがのおそれがあります


フロントアームレストをスライドさせるときは、身体が挟まれないように注意してください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ラゲッジルームの小物入れ

! けがのおそれがあります

ラゲッジルームの小物入れには、重 量が約 1.5kg の物は収納しないでく ださい。急ブレーキ時や急な進路変 更時、事故などのときにカバーが開い て収納物が投げ出され、乗員がけが をするおそれがあります。



ラゲッジルームの右側には小物入れが あります。

小物入れを開く

- ▶ ノブ ① を時計回りにまわし、ロッ クを解除します。
- ▶ 小物入れのカバー②を開きます。

小物入れを閉じる

- ▶ 小物入れのカバー②を閉じます。
- ▶ ノブ ① を反時計回りにまわし、ロッ クします。
- ♠ ラゲッジルーム左側の小物入れに は救急セットや車載工具、停止表示 板などが収納されています。

⚠ けがのおそれがあります

救急セットや車載工具、停止表示板 などラゲッジルーム左側の小物入れ に収納されている収納物は、正しい 位置に確実に収納してください。急 ブレーキ時や急な進路変更時、事故 のときなどにカバーが開いて収納物 が投げ出されて、乗員がけがをする おそれがあります。

カップホルダー

けがや火傷のおそれがあります

- 走行中はカップホルダーを使用し ないでください。急ブレーキ時や 急な進路変更時、事故のときなど にカップホルダーに置いた容器が 投げ出されて、乗員がけがや火傷 をするおそれがあります。
- カップホルダーのサイズに合った フタ付きの容器を使用してくだ さい。
- 火傷防止のため、熱い飲み物が入っ た容器を置かないでください。
- カップホルダーに飲み物を置くと きは、スイッチや電装品などに飲み 物をこぼしたり、結露した水滴が垂 れないように注意してください。

スイッチや電装品などを損傷した り、ショートして発火するおそれが あります。


↑ 各ドアのドアポケットにボトルホ ルダーが装備されています。

センターコンソールのカップホルダー



① カップホルダー

リアアームレストのカップホルダー



カップホルダーを使用する

- ▶ リアアームレストを引き出します。
- ▶ カップホルダー ① を押します。 カップホルダー ① が前方に出ます。

カップホルダーを収納する

▶ カップホルダー①を押し込んで ロックします。

- ↓ リアアームレストを引き出しているときは、アームレストに座ったり、よりかからないでください。アームレストを損傷するおそれがあります。

収納ネット

↑ けがのおそれがあります

収納ネットには、重い物やかたい物、ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状の物を入れないでください。事故のときなどに収納ネットが十分に収納物を固定できないおそれがあります。

↓ 収納ネットから収納物がはみ出さないようにしてください。

助手席足元の収納ネット



助手席の足元に新聞や雑誌などを収納 できる収納ネット ① があります。

■ 助手席シートの前後位置を調整するときは、収納物とシートが接触しないように注意してください。収納物やシートを損傷するおそれがあります。

フロントシート背面の収納ネット



フロントシートの背面には収納ネット ② があります。

スルーローディング

↑ けがのおそれがあります

スルーローディングを開いて物を収納するときは、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに収納物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

リアシートバックレスト背面にあるカバーを開いて、長い荷物などを収納することができます。また、アームレストの汚れや損傷を防ぐために、アームレストを取り外すことができます。

スルーローディングを開く



▶ リアアームレスト①を引き出します。



- ▶ リアシートバックレスト背面のカバー②のノブ③を矢印の方向にスライドします。
- ▶ カバー② を手前に開き、リアシートバックレスト背面の磁石に固定します。

スルーローディングを閉じる

- ▶ カバー②を閉じてロックさせます。
- ▶ 必要に応じて、リアアームレスト① を収納します。

リアアームレストを取り外す



▶ リアアームレスト①を引き出します。



▶ リリースハンドル② を引き上げます。

リリースハンドル ② のロックイ ンジケーターが見える状態になり ます。

- ▶ リリースハンドル② を引き上げた まま、アームレストを前方にスライ ドして取り外します。
- アームレストを取り外した状態で、 リリースハンドルを押し込まないで ください。リリースハンドルを損 傷するおそれがあります。

リアアームレストを取り付ける



▶ ロックされるまで、アームレストを 元の位置に押し込みます。

リリースハンドル ① が下がります。 リリースハンドルのロックインジ ケーターが見えない状態になってい ることを確認します。

ロックインジケーターが見える状態 のときは、アームレストは確実に ロックされていません。

↑ けがのおそれがあります

- 走行するときは、リアアームレストを確実に取り付けてください。 急ブレーキや急な進路変更時、事故のときなどにリアアームレストが投げ出されて乗員がけがをするおそれがあります。
- アームレストを取り外していると きは、後席中央には乗車しないで ください。
- アームレストを収納するときは、アームレストが確実にロックしていることを確認してください。アームレストを損傷するおそれがあります。

リアシートの折りたたみ

リアシートの左右いずれか一方、または両方を折りたたむことができます。

⚠ けがのおそれがあります

リアシートを折りたたむときや元に 戻すときは、身体などを挟まないよ うに注意してください。

- シートの損傷を防ぐため、リアシートのバックレストを前方に倒したり、元に戻す前に以下のことを確認してください。
 - リアシートのヘッドレストが最 も低い位置になっていること
 - フロントシートができるだけ前 方の位置になり、フロントシー トのバックレストが前方に倒れ ていること
 - リアシートのシートクッション が前方に引き起こされているか、 取り外されていること
- ↓ リアシートを折りたたんだ状態で フロントシートを後方に動かした り、フロントシートのバックレスト を後方に倒すときは、リアシート に当たらないように注意してくだ さい。シートを損傷するおそれがあ ります。

リアシートを折りたたむ

- ▶ フロントシートを前方に動かします。
- ▶ リアシートのヘッドレストを最も 低い位置にします。




右側リアシートを折りたたむ操作

▶ シートベルトのプレートの先端を固定部 ① に差し込みます。



右側リアシートを折りたたむ操作

▶ シートクッション ② を前方に引き 起こします。



右側リアシートを折りたたむ操作

- ▶ バックレスト上部にあるリリースレバー③を引きます。
 - バックレストのロックが解除され ます。
- ▶ バックレスト ④ を前方に倒します。
- ▶ フロントシートを調整します。

リアシートを元に戻す

▶ シートベルトのプレートの先端を 固定部に差し込みます(▷162ページ)。



右側リアシートを元に戻す操作

► バックレスト ④ を元の位置に戻し、 確実にロックします。



▶ ロックインジケーター ⑤ が見えない状態になっていることを確認します。

↑ けがのおそれがあります

バックレストが確実にロックされていることを確認してください。ロックインジケーター⑤が見えている状態のときはバックレストがロックされていません。ロックインジケーターが見えていない状態になるようにバックレストを確実にロックしてください。事故のときなどにラゲッジルームから物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

- リアシートを元に戻すときは、 シートベルトを挟み込まないように 注意してください。
- ▶ シートクッション② を後方に倒し、 元の位置に戻します。
- ▶ 必要であれば、リアシートのヘッド レストを調整します。
- ▶ フロントシートを調整します。

リアシートクッションを取り外す

リアシートクッションの左右いずれか 一方、または両方を取り外すことがで きます。




右側リアシートのシートクッションを取り外す 操作

▶ シートベルトのプレートの先端を固定部 ① に差し込みます。



右側リアシートのシートクッションを取り外す 操作

▶ シートクッション② を前方に引き 起こします。



右側リアシートのシートクッションを取り外す 操作

▶ レバー ③ を引いてシートクッション ② を上方に取り外します。

リアシートクッションを取り付ける



右側リアシートのシートクッションを取り付け る操作

- ▶ シートクッション取り付け部 ④ の 先端が上方を向いていることを確認 します。
- ▶ シートクッション取り付け部 ④ の 先端をシートクッションに差し込 み、確実にロックさせます。


- シートクッションの裏面に、シートクッション取り付け部 ④ を差し込む位置を示す矢印が記載されています。
- ▶ シートクッションを後方に倒し、元 の位置に戻します。
- シートクッションを取り外したときは、シートクッション取り付け部の先端に注意してください。けがをするおそれがあります。
- シートクッションを取り外した状態でリアシートのバックレストを倒すときは、シートクッション取り付け部の先端が上を向いていることを確認してください。バックレストを損傷するおそれがあります。

荷物の固定

荷物固定用リング

⚠ けがのおそれがあります

荷物固定用リングには均等に力がかかるようにしてください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。「荷物を積むときの注意点」もご覧ください(▷155ページ)。



ラゲッジルームに荷物固定用リング ① があります。

↑ けがのおそれがあります

- 荷物を積むときは、運転の邪魔に なったり、運転者の視界の妨げに ならないようにしてください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や 角に当たらないようにしてくだ さい。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分に カバーをしてください。

荷物を固定するときは、以下の点に注 意してください。

- 荷物固定用リングを使用して、荷物 を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物の移動を防ぐためのもの です。これらを使用して荷物を固定 しないでください。
- 荷物固定用のストラップなどを、リアシートバックレスト背面のテザーアンカー(▷39ページ)にかけないでください。


荷物固定用のアクセサリーは、Daimler AG の推奨品の使用をお勧めします。 詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ラゲッジルームカバー

↑ けがのおそれがあります

ラゲッジルームカバーは、荷物の飛 び出しを防ぐものではありません。 ラゲッジルームカバーを使用してい るときも、ラゲッジルームの荷物は 確実に固定してください。またラゲッ ジルームカバーが確実に取り付けら れていることを確認してください。 荷物が確実に固定されていないと、 急ブレーキ時や急な進路変更時、事 故のときなどに荷物が放り出されて、 乗員がけがをするおそれがあります。

■ ラゲッジルームに荷物を積むとき は、荷物の高さが左右ウインドウの 下端よりも高くならないようにして ください。また、ラゲッジルームカ バーの上には重いものを載せないで ください。




ラゲッジルームカバーを使用する

- ▶ ハンドル ② を持ってラゲッジルー ムカバー①を引き出します。
- ▶ ラゲッジルームカバー ① の両端を 左右のフック ③ にかけます。

ラゲッジルームカバーを収納する

- ▶ ハンドル ② を持ってラゲッジルー ムカバー ① を少し引き、左右のフッ ク③から外します。
- ▶ ラゲッジルームカバー ① をゆっく りと巻き取らせます。

ラゲッジルームカバー収納リールを取 り外す



- ▶ ラゲッジルームカバーを収納し ます。
- ▶ 左側リアシートのバックレストの ロックを解除して、前方に傾けます (▷163ページ)。
- ▶ ラゲッジルームカバー収納リール ④ の左端部を矢印 ⑤ の方向に押し ながら、収納リールの左端部を左側 の凹部から取り外します。

- ▶ 収納リールの右端部を右側の凹部から外して、ラゲッジルームカバー収納リール ④ を取り外します。
- ▶ 左側リアシートのバックレストを元 の位置に戻します。

ラゲッジルームカバー収納リールを取 り付ける

- ▶ ラゲッジルームカバー収納リール④ の右端部を、右側の凹部に差し込みます。
- ▶ ラゲッジルームカバー収納リール ④ の左端部を矢印 ⑤ の方向に押し ながら、収納リールの左端部を左側 の凹部に差し込みます。

バッグホルダー



ラゲッジルームの左側にバッグホル ダー ① があります。

バッグホルダーを使用する

► バッグホルダー ① を軽く押します。 バッグホルダーがポップアップし ます。

バッグホルダーを収納する

▶ バッグホルダーを押し込みます。

↑ けがのおそれがあります

バッグホルダーには軽い荷物のみを 掛けてください。重い物やとがった 物、壊れやすい物を掛けないでくだ さい。急ブレーキ時や急な進路変更 時、事故のときなどに荷物が放り出 され、乗員がけがをするおそれがあ ります。

バッグホルダーには、約 5kg 以上 の荷物を掛けないでください。また、 荷物固定のためには使用しないでく ださい。

ラゲッジフロアボード下の収納スペース


ラゲッジフロアボード下の収納スペースには、約 25kg までの物を収納できます。

↑ けがのおそれがあります

ラゲッジフロアボード下の収納スペースに物を収納するときは、ラゲッジフロアボードを閉じてください。 急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、 乗員がけがをするおそれがあります。

■ ラゲッジフロアボードが閉じなく なるような大きさの物をラゲッジフロアボードの下に収納しないでください。収納物やラゲッジフロアボードを損傷するおそれがあります。

ラゲッジフロアボードを開く




- ▶ バッグホルダーが押し込まれていることを確認します。
- ► ハンドル ① を起こし、ラゲッジフロアボード ② をラゲッジルームカバー、またはリアシートのバックレストに触れる位置まで引き上げます。



- ► バッグホルダー③を軽く押します。 バッグホルダー③がポップアップ します。
- ▶ ラゲッジフロアボード②をバッグ ホルダー③に立てかけます。

ラゲッジフロアボードの高さを変える

ラゲッジフロアボード ② の高さは、2 段階に調整できます。



低い位置の状態



高い位置の状態

- ▶ ラゲッジフロアボード② を約半分 ほど開きます。
- ▶ レール ④ に沿ってラゲッジフロアボードを下段位置 ⑤ または上段位置 ⑥ に移動します。

ラゲッジフロアボードが高い位置 にあるときにラゲッジフロアボード を開くときは、ラゲッジフロアボー ドの上に積載物がないことを確認し てください。積載物の重量でラゲッ ジフロアボードが低い位置に下がる ことがあります。

ラゲッジフロアボードを閉じる

- ▶ ラゲッジフロアボード②を引き上げながら、バッグホルダー③を押し込みます。
- ▶ ラゲッジフロアボードを下方に押し込みます。

ルーフラック

↑ 事故やけがのおそれがあります

- ルーフラックを取り付けるときは、製品に添付の取扱説明書に従ってください。誤った取り付け方によってルーフラックが脱落すると、乗員がけがをしたり、事故の原因になります。
- ルーフの最大積載量(約50kg)を超えないよう注意してください。また、ルーフに荷物を積んでいるときは、車の重心位置が変化し、走行安定性に影響を与えます。運転するときは十分注意してください。

↑ けがのおそれがあります

ルーフラックを取り付けているときは、パノラミックラメラールーフ* を閉じてください。乗員がけがをするおそれがあります。

* オプションや仕様により、異なる装備です。

- ルーフラックを取り付けるときは 下記に注意してください。車を損 傷するおそれがあります。
 - パノラミックラメラールーフ* を開いたときに接触しないこと
 - テールゲートを開いたときに接触しないこと
 - ルーフアンテナに接触しないこと
- ルーフラックは Daimler AG の推 奨品の使用をお勧めします。詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。
- 推奨品以外のルーフラックを取り付けると車を損傷するおそれがあります。



- ▶ カバー ① を矢印の方向に開きます。
- ▶ 内部のマウント部にルーフラックを 取り付けます。

ルーフラックの取り付け方法については、製品に添付されている取扱説 明書をお読みください。

室内装備

サンバイザー

小 事故のおそれがあります

走行中はバニティミラーカバーを閉 じてください。眩惑により事故を起 こすおそれがあります。



- ① フック
- ② バニティーミラー
- ③ バニティーミラーカバー
- 4 カードホルダー

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザーを下げます。

横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ サンバイザーをフック ① から外し ます。
- ▶ サンバイザーを横にまわします。
- サンバイザーを横にまわすとき は、バニティミラーカバーを閉じて ください。ルーフ内張りやバニティ ミラーカバーを損傷するおそれがあ ります。
- ↑ バニティミラーの横にはカードホ ルダー ④ があります。

バニティミラー


バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザーを下げます。
- ▶ バニティミラーカバー ③ を上方に 開きます。

灰皿

- 吸いがらやマッチの火は確実に消 してください。
- Ⅱ 紙くずなどの燃えやすい物は入れ ないでください。
- 使用後は確実にカバーを閉じてく ださい。

フロントの灰皿



灰皿を開く

▶ カバー ① を前方にスライドさせ ます。

灰皿を閉じる

▶ カバー ① を後方にスライドさせ ます。

灰皿を取り外す

▶ 灰皿②を少し前方にスライドさせ、 引き上げます。

灰皿を取り付ける

- ▶ 灰皿 ② を確実に押し込みます。
- ▶ 灰皿 ② を後方にスライドさせます。
- **前** 車幅灯が点灯すると、フロントの 灰皿内部の照明が点灯します。
- 前 灰皿 ② を前方にスライドさせる とカップホルダーになります。
- ! カップホルダーとして使用すると きは(▷158ページ)の注意を守っ てください。

リアの灰皿



リアの灰皿は、センターコンソールの 後端にあります。

灰皿を開く

▶ カバー ① の上部を手前に引きます。

灰皿を閉じる

▶ カバー ① を押して閉じます。

灰皿を取り外す

▶ カバー ① を開き、灰皿を引き上げて取り外します。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿を確実に押し込みます。

ライター



エンジンスイッチが 1 か 2 の位置の ときに使用できます。

ライターを使用する

- ▶ カバー ① を前方にスライドさせて 開きます。
- ▶ ライター ② を押し込みます。

熱せられると、ライター ② は元の位 置に戻ります。

使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置 に戻します。

↑ 火傷や火災のおそれがあります

- ライターは必ずノブの部分を持ってください。金属部を持つと火傷をするおそれがあります。
- 安全のため、子供を乗せるときは ライターを抜き取ってください。 火傷や火災のおそれがあります。
- ライターを押し込んだ後、押さえ 続けないでください。ライターを 損傷するおそれがあります。
- ↓ 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。火災が発生するおそれがあります。
- ライターが戻らなくなったときは、エンジンスイッチを 0 の位置にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 車幅灯が点灯すると、ライターソ ケット内部の照明が点灯します。

12V 電源ソケット



エンジンスイッチが **1** か **2** の位置の ときに使用できます。

12V 電源ソケットを使用する

- ▶ リアの灰皿のカバーを開きます。
- ▶ ソケットカバー ① を開き、電気製品の電源コネクターを確実に差し込みます。
- ☑ 必ず DC12V、最大消費電流 15A 以下(最大消費電力 180W 以下) の規格に合った電気製品を使用して ください。規格外の製品や規格以上 の大きな容量の製品を使用すると ヒューズが切れたり、火災が発生するおそれがあります。
- **!** 電源ソケットにライターを差し込まないでください。
- ↓ ソケット内に指などを入れないで ください。感電するおそれがあり ます。
- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- 電源ソケットを使用しないときは カバーを閉じてください。異物が 入ったり、水がかかると故障の原因 になります。

アシストグリップ

各ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。

リアのアシストグリップには、コート フックが装備されています。

↑ けがのおそれがあります


SRS ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、以下の点に注意してください。

- アシストグリップにハンガーやア クセサリーなどをかけないでくだ さい。
- コートフックには軽く柔らかい衣服以外の物をかけないでください。
- コートフックを使用するときは、 ハンガーなどを使用せず、衣服を 直接かけてください。
- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを損傷するおそれがあります。

運転席のフロアマット*

⚠ けがのおそれがあります

- 運転席のフロアマットを使用するときは、ペダルとの間に十分な空間があり、確実に固定されていることを確認してください。
- 運転席のフロアマットは、フロア の凸部②とフロアマットの凹部① で確実に固定してください。
- 走行前にフロアマットが確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと、フロアマットが滑ったり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使用しないでください。



フロアマットを取り付ける


- ▶ シートを後方に動かします。
- ▶ フロアマットを敷きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フロアの凸部 ② にはめ込みます。

フロアマットを取り外す

▶ フロアの凸部②からフロアマット を取り外します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

慣らし運転17	76
燃料の給油 17	7
エンジンルーム17	79
タイヤとホイール18	39
寒冷時の取り扱い 19	96
走行時の注意20	0
メンテナンス20)5
日常の手入れ20	8(



慣らし運転

事故のおそれがあります

新車時または交換した新品のブレーキ パッドは、走行距離が目安として数百 km を超えるまでは制動性能を完全に は発揮できません。最初の数百 km ま では、必要に応じてブレーキペダルを 少し強めに踏んでください。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうこ とにより、将来にわたって安定した性 能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブ レーキは避けてください。
- マニュアルシフト位置 3 2 1 は、山道などを低速で走行するとき にだけ使用してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エ ンジン回転数を徐々に高回転まで上げ てください。

- コンジンや駆動系部品の分解や交 換をした後も、慣らし運転を行なっ てください。
- **们 キックダウン**: 走行中にアクセル ペダルをいっぱいまで踏み込むと、 自動的に低い変速比(ギア)に切り 替わり、エンジンの回転数が上がっ て素早く加速します。これをキック ダウンといいます。
- **们 エンジンブレーキ**: 走行中にアク セルペダルを戻したときに発生する エンジン内部の抵抗を利用した減 速をエンジンブレーキといいます。 低い変速比(ギア)のときほど効き が強くなります。

燃料の給油

燃料を給油する

↑ 火災や爆発のおそれがあります

給油するときは、必ずエンジンを停 止してください。また、周囲に燃料 があるときや燃料の匂いがするとき は、決して火気を近付けないでくだ さい。火災が発生するおそれがあり ます。

⚠ 爆発のおそれがあります

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火気を近付けた り、近くで喫煙をしないでください。 燃料を給油する前に、エンジンを停 止してください。

/! 健康を害するおそれがあります

肌や衣服に燃料が付着しないように 注意してください。燃料が肌に直接 触れたり、気化した燃料を吸い込む と、健康を害するおそれがあります。

燃料給油口は車両の右側後方にあり ます。また、メーターパネルには燃料 給油口の位置を示す ▶ が表示され ています。





- ① 燃料給油フラップ
- ② ホルダー
- ③ キャップ
- ④ タイヤ空気圧ラベル
- ⑤ 使用燃料表示

給油口を開いて給油する

- ▶ エンジンを停止して、エンジンス イッチからキーを抜きます。
- ▶ 燃料給油フラップ①の矢印の部分を 押します。
- ▶ キャップ③を反時計回りに少しゆる めてタンク内の圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、さらに反時計回り にまわして外します。
- ▶ 外したキャップ③を燃料給油フラップ の裏側にあるホルダー②に置きます。
- ▶ 給油を開始します。 給油ノズルが最初に自動停止した時 点で給油を停止してください。

給油口を閉じる

- ▶ キャップを燃料給油口に合わせ、時 計回りにいっぱいまでまわします。 キャップがロックする音が聞こえ ます。
- ▶ 燃料給油フラップ ① を閉じます。

- (i) 燃料給油フラップが解錠されない ときは、手動で解錠して開くことが できます(▷245ページ)。
- (1) 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル ④ が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷191ページ)をご覧ください。
- リモコン操作で車両を施錠する前に燃料給油フラップを閉じてください。燃料給油フラップのロックピンにより燃料給油フラップを閉じることができなくなります。
- ! 燃料をこぼさないように注意してください。

燃料が車の塗装面に付着したときは、すぐに拭き取ってください。塗装面を損傷するおそれがあります。

- - 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
 - 軽油を燃料として使用したり、 無鉛プレミアムガソリンに混ぜ て使用しないでください。少量 を混ぜただけでもエンジンなど を損傷するおそれがあります。 また、このような場合は保証の 適用外になります。

- 誤って軽油を給油してしまった場合は、決してエンジンを始動しないでください。軽油が燃料系部品全体にまわるおそれがあります。誤って給油した場合はメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を給油してく ださい。
- 燃料給油口には、純正品以外 のキャップを使用しないでく ださい。
- ↓ セルフ式のガソリンスタンドな どで給油するときは必ず以下の点 を守り、安全に十分注意して作業 を行なってください。
 - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
 - 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
 - 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
 - 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。
 身体に静電気を帯びていると、放電による火花で燃料に引火したり、火傷をするおそれがあります。
 - 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。

- キャップの取り外し/取り付けは 確実に行ない、火気を近付けない ようにしてください。
- 燃料が塗装面に付着しないよう に注意してください。塗装面を 損傷するおそれがあります。
- 給油ノズルは給油口の奥まで確 実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、そ れ以上は給油しないでください。 燃料漏れのおそれや、エンジン が不調になったり停止するおそ れがあります。
- 手動で給油しているときは、状 況を見ながら、給油の勢いを強 くしないでゆっくりと給油して ください。燃料が吹きこぼれる おそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示され ている注意事項を遵守してくだ さい。

エンジンルーム

ボンネット

介 事故のおそれがあります。

走行中はボンネットロック解除レ バーを引かないでください。ボン ネットが開いて事故を起こすおそれ があります。

↑ 火傷のおそれがあります

ボンネットから炎や煙が見えたとき は、ボンネットを開かないでくだ さい。火傷をするおそれがあります。

⚠ 火傷のおそれがあります

エンジンが停止していても、エンジ ンルーム内には高温になっている部 分があります。エンジンルーム内に 触れるときは、各部の温度が下がっ ていることを確認してください。

! けがのおそれがあります

イグニッションシステムには高電圧 が発生しています。そのため、以下 のときはイグニッションシステムの 構成部品(イグニッションコイル、 イグニッションケーブル、プラグコー ドや診断ソケット)には手を触れない でください。感電したり、致命的な けがをするおそれがあります。

- エンジンがかかっているとき
- エンジン始動時
- エンジンスイッチが2の位置の とき

⚠ けがのおそれがあります

エンジンスイッチからキーを抜い ていても、冷却水の温度が高いとき はエンジンファンなどが自動的に回 転することがあります。エンジンファ ンなどの回転部分には身体や物を近 付けないでください。

ボンネットを開く

/! けがのおそれがあります

ボンネットを開くときは、エンジン スイッチからキーを抜き、ワイパー のスイッチが停止の位置になってい ることを確認してください(▷81 ページ)。ボンネットを開いている ときにワイパーが作動すると、けが をしたり、車やワイパーを損傷する おそれがあります。


- ワイパーアームを起こしたままボ ンネットを開かないでください。ボ ンネットとワイパーが当たり、損 傷するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネットが不 意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜い て、ワイパーが停止の位置になっ ていることを確認します。
- ▶ 運転席側のインストルメントパネル 下にあるボンネットロック解除レ バー ① を手前に引きます。



▶ ボンネット前部のロック解除ノブ ② を矢印の方向に引きながらボン ネットを開きます。



▶ アーム ④ をフック ⑤ から外し、ボ ンネットの凹部③に確実にかけます。

■ アーム ④ はエンジンルームの熱 で熱くなっていることがあります。触 れるときは、手袋などを着用してくだ さい。

ボンネットを閉じる

↑ けがのおそれがあります

ボンネットを閉じるときは、身体や 物を挟まないように十分注意してく ださい。車の周りに子供がいるとき は、特に注意してください。

- ▶ ボンネットを少し上げながら、アー ム④を凹部③から外し、フック ⑤ に固定します。
- ▶ ボンネットを下げ、グリル上部から 約 20cm ~ 30cm の位置で手を放 して閉じます。
- ▶ ボンネットが確実に閉じていること を確認します。


完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。

小事故のおそれがあります

走行前に、ボンネットが確実にロッ クされていることを確認してくだ さい。走行中にボンネットが開いて 事故を起こすおそれがあります。

■ エンジンルーム内に物を置いた ままボンネットを閉じないでくだ さい。ボンネットが変形するおそれ があります。

エンジンルーム



1	ブレーキ液 リザーブタンク	186
2	エンジンオイル レベルゲージ	183
3	ウォッシャー液 リザーブタンク	188
4	エンジンオイル フィラーキャップ	183
5	冷却水リザーブタンク	184

エンジンルーム内の点検

エンジンルーム内の各所を点検をす るときは以下の事項を厳守してくだ さい。

↑ けがのおそれがあります

• イグニッションシステムおよびバ イキセノンヘッドランプ*のバル ブソケットや配線に手を触れない でください。高電圧が発生してい るため、感電するおそれがあり ます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

エンジンスイッチからキーを抜いても、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部には身体や物を近付けないでください。

♀ 環境

環境保護のため、オイルなどの各種 の油脂類やフルード類の交換・廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 をしないように注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

⚠ 火傷やけがのおそれがあります

- エンジンや補器類の熱や動きに十 分注意してください。火傷やけが をするおそれがあります。
- ラジエターに手を触れないでくだ さい。火傷やけがをするおそれが あります。
- 作業は安全な場所で行なってくだ さい。
- ☑ 適切な工具を使用してください。
- ! 部品や工具をエンジンの上など、 エンジンルーム内に置かないでくだ さい。中に落とすおそれがあります。

- 油脂類(オイルなど)やフルード 類(ブレーキ液、バッテリー液、冷 却水など)は、十分注意して取り扱っ てください。万一目に入った場合は、 ただちに清潔な水で十分に洗い流 し、医師の診断を受けてください。
- 油脂類やフルード類が皮膚に付着したときは、ただちに石けんで洗い流してください。放置すると皮膚に障害を起こすおそれがあります。
- ! 油脂類やフルード類の容器は、子供の手が届くところや火気の近くに保管しないでください。

Vベルト


自動調整式なので、調整の必要はあり ません。

エンジンオイル

エンジンオイル量を点検する

エンジンオイル量を点検するときは、 以下の点に注意してください。

- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エンジンを停止してから約5分以上 経過している



- ▶ エンジンオイルレベルゲージ ① を 抜き取り、きれいに拭いていっぱい まで差し込みます。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージ を抜き取り、付着したエンジンオイ ル量と汚れ具合を点検します。
- ► エンジンオイル量はエンジンオイルレベルゲージの上限②と下限③の間にあれば正常です。
- ▶ エンジンオイルが下限以下のときは、エンジンオイルフィラーキャップを開いて、指定のエンジンオイルを規定の量だけ補給します。

エンジンオイルを補給する

♀ 環境

エンジンオイルを補給するときは、 エンジンオイルをこぼさないように 注意してください。環境保護のため、 エンジンオイルを地面や排水溝など に流さないでください。



- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ ① を反時計回りにまわして取り外 します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを規定の 量まで補給します。
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ① を補給口に合わせ、時計回りにいっ ぱいまでまわして取り付けます。

⚠ 火災や火傷のおそれがあります

エンジンオイルをエンジンルーム内に こぼさないでください。エンジンが 熱いときにオイルが付着すると、発火 して火傷をするおそれがあります。

エンジンオイル交換の時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

- 必ず指定のエンジンオイルを使用してください。指定以外のエンジンオイルを使用して故障が発生した場合は、保証が適用されない場合があります。
- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。
- エンジンオイル量が多すぎると故障の原因になります。入れすぎたエンジンオイルは抜き取ってください。
- エンジンオイルの減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

冷却水



冷却水の量を点検する

- ▶ 水平な場所に停車します。
- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶メーターパネルのエンジン冷却水 温度計で冷却水の温度が冷えている ことを確認します。

↑ 火傷のおそれがあります

水温が少しでも高いときは、絶対に リザーブタンクのキャップを開か ないでください。高温の蒸気や熱湯 が吹き出して、火傷をするおそれが あります。

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ リザーブタンク②のキャップ①を 反時計回りにゆっくり約1回転ま でまわして、圧力を抜きます。

- ► 圧力が抜けたら、キャップ ① をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 冷却水の液面がバー③の上面に達していれば適量です。
- 水温が高いときは、液面は約1.5cm高くなります。

冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、冷却水が冷えているときにリザーブタンクに補給します。

↑ 火傷のおそれがあります

不凍液をエンジンルームにこぼさないようにしてください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

- ▶ リザーブタンク ② のキャップ ① を反時計回りにゆっくり約 1 回転までまわして、圧力を抜きます。
- ► 圧力が抜けたら、キャップ ① をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます。

▶ キャップ ① を補給口に合わせ、時 計回りにいっぱいまでまわして取り 付けます。

- ・ 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すみやか に水で洗い流してください。
- ・ 冷却水の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場で点検を受けてください。
- 【 マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ (▷228 ページ) が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車してください。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときは、以下のいずれかの症状があらわれます。

- 冷却水温度が約120℃以上を示している
- マルチファンクションディスプレイ に冷却水に関する故障 / 警告メッ セージが表示される
- エンジンルームから蒸気が出ている

↑ 火災のおそれがあります

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた冷却水が発火して火災が発生するおそれがあります。

^ 火傷のおそれがあります

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- ↓ オーバーヒートしたときは必ずメ ルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

オーバーヒートしたときの対処方法

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却します。

エンジンファンが停止しているとき きや冷却水が吹き出しているとき は、エンジンを停止して冷却して ください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却水量、水漏れ、エンジンファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足していたら補給します (▷185ページ)。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

ブレーキ液

ブレーキ液の量を点検する



▶ ブレーキ液リザーブタンク ① のレベルインジケーターで点検します。

ブレーキ液の液面がレベルインジケーター上限(MAX)② とレベルインジケーター下限(MIN)③ の間にあれば正常です。

▼ルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは、(▷229ページ)をご覧ください。

ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換をしてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

↑ 事故のおそれがあります

- マルチファンクションディスプレイにブレーキに関する故障 / 警告メッセージが表示されたり(▷229ページ)、ブレーキ警告灯(▷201ページ)が点灯したときは、むやみにブレーキ液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。
- 安全な場所に停車し、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡し てください。
- 必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

^ 火傷のおそれがあります

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、レベルインジケーターの上限を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液が熱くなったエンジンや排気管などに付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

- ブレーキ液の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。
- ↓ レベルインジケーターの上限を超えて補給すると、走行中に漏れて塗装面を損傷するおそれがあります。ボディに付着したときは、すみやかに水で洗い流してください。
- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生す るおそれがあります。
- ↑ ベーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

ウインドウウォッシャー液とヘッドラ ンプウォッシャー * 液のリザーブタン クは兼用です。

↑ 火災のおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性の高い液体です。ウォッシャー液を取り扱うときは、火気を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。また、エンジンが熱くなっているときには補給しないでください。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します (▷276 ページ)。

ウォッシャー液を補給する



- ▶ リザーブタンクに補給する前に、 ウォッシャー液と水を適正な混合 比に混ぜます。
- ▶ ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ ① を開きます。
- ▶ ウォッシャー液を補給します。
- ▶ キャップ ① を取り付けます。

- ウォッシャー液には夏用と冬用の 2種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。
- 粗悪なウォッシャー液や石けん水 を使用すると、塗装面を損傷するお それがあります。
- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを 損傷するおそれがあります。
- ウォッシャー液に、蒸留水や脱イ オン水を混ぜないでください。液 量センサーを損傷するおそれがあり ます。
- マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 /
 警告メッセージが表示されたときは(▷229 ページ)をご覧ください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

⚠ 事故のおそれがあります

- 純正品および承認されている製品 以外のタイヤやホイールを装着す ると、ブレーキシステムやサスペ ンションを損傷したり、事故を起 こすおそれがあります。
- タイヤの摩耗には十分に注意し、 スリップサイン(別冊「整備手帳」 参照)が現われたら、すぐに交換 してください。タイヤの溝の深さ が約3mm以下になると著しく滑 りやすくなり、事故につながるお それがあります。

⚠ 事故のおそれがあります

- 必ず規定の空気圧を守ってください。燃料給油フラップの裏側に、規定のタイヤ空気圧を記載したラベルが貼付してあります(▷191ページ)。
- 空気圧の低いタイヤで走行しないでください。タイヤが過熱して破裂したり、火災を起こすおそれがあります。
- ホイールボルトはホイールに適合 した純正品だけを使用してくだ さい。純正品以外のホイールボル トを使用すると、ホイールが脱落 して事故を起こすおそれがあり ます。

- 純正品または承認されている製品 以外のタイヤやホイールを装着する と、車両操縦性やロードノイズ、燃 料消費などに悪影響をおよぼすおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールと車体などが接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- ホイールやタイヤの選択を誤る と、車全体のバランスに影響し、 安全性に支障をきたすおそれがあります。
- 装着するタイヤは指定されたサイズ、および4輪とも同じ銘柄のものにしてください。サイズや銘柄が異なると、車両操縦性に悪影響をおよぼし、事故を起こすおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安全性の保証はできません。
- ↓ 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- II 前後同サイズのタイヤ / ホイール が指定されている車種で、2 本だけ 新品のタイヤを装着する場合は前輪 に装着してください。
- 摩耗具合にかかわらず、6年以上 経過したタイヤは新品のタイヤと交換してください。

応急用スペアタイヤも同様に交換してください。

- ひどく摩耗したタイヤでは、濡れた路面を走行しないでください。 タイヤのグリップが著しく低下し、 ハイドロプレーニング現象を起こすおそれがあります。
- ブレーキシステムやホイールを 改造しないでください。また、ホ イールスペーサーやブレーキダス トシールドを装着することはでき ません。事故や故障の原因になり ます。
- 新品のタイヤを装着したときは、 走行距離が約100kmを超えるまで は速度を控えて運転することをお勧めします。

タイヤの点検

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込ん でいないことを点検します。
 - 必要に応じて、ステアリングを左右いっぱいに切り、前輪の内側側面の状態も点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。

- II ほこりや水分の侵入を防ぎバルブを保護するため、ホイールバルブのキャップを必ず装着してください。また、市販のタイヤ空気圧計測装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。
- タイヤに空気を入れても、すぐに 空気圧が低下するときは、パンク やホイールの損傷、タイヤバルブか らの空気漏れなどのおそれがあり ます。ただちにメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてく ださい。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの摩耗を点検するときは、必ずタイヤの内側も点検してください。
- タイヤのトレッドやサイドウォールがひどくすり減ったり、傷が付いているときは交換してください。

走行時の注意

- タイヤやホイールが損傷しているときは、振動や騒音が発生したり、ステアリングが不自然な動きをすることがあります。このようなときはただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。
 - 異常が見つからないときも、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場で点 検を受けてください。
- 路面の段差などを乗り越えるときは、速度を落とし、注意して走行してください。タイヤやホイールを損傷するおそれがあります。

駐車時は、タイヤやホイールが縁石 に接触しないようにしてください。

また、縁石を乗り越える必要がある ときは、縁石に対してタイヤをでき るだけ直角にしてください。タイヤ を損傷するおそれがあります。

タイヤを清掃するとき

- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キディスクが腐食するおそれがあ ります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキ パッドを乾燥させてください。

タイヤの回転方向について

回転方向が指定されているタイヤは、 正しい方向に回転するように装着す ることで、ハイドロプレーニング現 象などを発生しにくくし、タイヤの 性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向 の矢印などの指示に従って装着して ください。

タイヤの保管について


装着していないタイヤは、オイルや グリース類、燃料などの付着するお それのない、乾燥した冷暗所に保管 してください。

タイヤの清掃について

↑ 事故のおそれがあります

高圧式スプレーガンを使用してタイヤを清掃しないでください。タイヤを損傷するおそれがあり、事故の原因になります。

タイヤ空気圧ラベル



タイヤ空気圧ラベルの例

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています(▷177ページ)。

装着されているタイヤのサイズや乗車 人数、荷物の量などに応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

単位は「bar (≒ kg/cm²)」と「psi」 で示しています。



タイヤ空気圧ラベルの例

タイヤサイズの代わりに、"**16"**" や"**R16**" などのホイール外径で表示されていることもあります。

※ タイヤ空気圧ラベルは車種により異なる ことがあります。



ホイール外径 ① はタイヤのサイド ウォールのタイヤサイズ表示に記載されています。

小 事故のおそれがあります

- 空気圧の低いタイヤで走行しない でください。タイヤが過熱して破 裂したり、火災を起こすおそれが あります。必ず規定の空気圧を守っ てください。
- タイヤに空気を入れすぎないでください。空気を入れすぎたタイヤは、路上の破片や凹みなどにより損傷を受けたりパンクしやすくなります。また、タイヤ空気圧警告システムが正しく作動しなくなったり、車両操縦性に悪影響をおよぼすおそれがあります。

介 事故のおそれがあります

市販のタイヤ空気圧計測装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。それらを装着すると、バルブが常に開いた状態になるため、空気圧低下の原因になります。

♀ 環境

定期的にタイヤの空気圧を点検して ください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

- 見 周囲の気温が約10℃変化すると、 タイヤ空気圧は約0.1bar変化し ます。タイヤ空気圧を点検するとき は周囲の気温に注意してください。

- "up to 210km/h" の表示がある場合は、"up to 210km/h" の空気圧に調整してください。
- (i) 走行した直後や炎天下のようにタイヤ自体が高温になっているときは、約 0.3bar ほど空気圧が高くなります。空気圧はタイヤが冷えているときに測定してください。
- 応急用スペアタイヤの空気圧は、 応急用スペアタイヤのホイールまた はタイヤに記載されています。

タイヤ空気圧警告システム

4 輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速をしているとき
- 砂地や舗装されていない地面などの 滑りやすい路面を走行しているとき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- スノーチェーンを装着しているとき
- 応急用スペアタイヤを装着している とき
- ルーフや車内に重い荷物を積んで走 行しているとき

上記に該当しない条件で約20km/h 以上の速度で数分間走行した後、異常 が検知されると警告が行なわれます。

↑ 事故のおそれがあります

- 空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照し、必ず規定の空気圧に調整してください。
- タイヤ空気圧警告システムは、複数のタイヤから同量の空気が漏れた場合などは検知できません。また、タイヤ空気圧の点検を行なうシステムではありません。
- 急激な空気圧低下(タイヤに異物が貫通した場合など)に対しては警告を行なうことができません。このときは、急ブレーキや急ハンドルを避け、しっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。

タイヤ空気圧警告システムの再起動

以下のときは、タイヤ空気圧警告シス テムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- ホイールやタイヤを交換したとき
- 新しいホイールやタイヤを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷191ページ)を参照して、すべてのタイヤが、適正な空気圧に調整されていることを確認します。

小 事故のおそれがあります

タイヤ空気圧警告システムは、タイヤ空気圧が適正に調整されていない ときは、正常に作動しません。

タイヤ空気圧システムを再起動する

- ► エンジンスイッチを2の位置にします。
- ▶ (□) または (□) を押して、車両 情報メイン画面を表示させます (▷103ページ)。
- ▶ ② または ② を押して、タイヤ 空気圧警告システム画面を表示さ せます。




- " タイヤクウキ アツケイコク サドウ メニュー : R ボタン " と表示されます。
- エンジンスイッチが2以外の位置 のときは、マルチファンクション ディスプレイに "タイヤクウキ アツケイコウ イグ ニッション オンデ ショウカノウ" と表示されます。
- ▶ リセットボタン (▷99 ページ) を 押します。



マルチファンクションディスプレイに "タイヤケイコウ サイシドウ?" と表示されます。

▶ ★ を押して、"バ"を反転表示にします。



マルチファンクションディスプレイに " タイヤクウキ アツケイコク サイシドウ " と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システム が作動を始めます。

再起動を中断する

▶ "タイヤケイコク サイシドウ?"と表示されているときに - を押します。

または

▶ "タイヤケイフク サイシドゥ?"と表示されてから、約15秒間何も操作しないと、再起動は中断されます。

タイヤローテーション


小 事故のおそれがあります

タイヤまたはホイールのサイズが前後で異なるときは、タイヤローテーションを行なわないでください。前後のタイヤを入れ替えると車両操縦性や走行安定性が確保できません。

ホイールボルトの締め付けトルクは 13kg-m(130Nm) です。タイヤローテーションを行なった後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。



タイヤローテーションの方法

タイヤローテーションを行なう

▶ 前後のタイヤ位置を入れ替えます。

- すタイヤローテーションを適切に実施すると、タイヤの摩耗を均一化することができます。この結果、タイヤの寿命を延ばすことができます。。
- タイヤを入れ替えた後に空気圧を 調整してください。
- 前指定空気圧は、燃料給油フラップ の裏側に貼付してあるタイヤ空気圧 ラベルで確認してください。

寒冷時の取り扱い

寒冷時には、通常とは異なった取り 扱いが必要です。必ず以下の注意事項 を守ってください。

冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、冷却水の不凍液の濃度が適正であることやバッテリー液の量や充電状態に不足がないことを点検してください。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温に合わせた グレードと粘度のエンジンオイルを使 用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を使用してください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地方の場合、1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったと きはすべて取り除いてください。走行 中に雪が落ちて視界を妨げるおそれが あります。

ドアやテールゲートの凍結

ドアやテールゲートが凍結していると きは以下のような方法で走行する前に 解凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを損傷しないように注意してください。
- ドアやテールゲートが凍結して開かないときは、開口部周囲にぬる ま湯をかけ、解凍してから開いて ください。また、キーシリンダー にはぬるま湯がかからないように してください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやテール ゲートを開こうとすると、周囲の 防水シールを損傷するおそれがあ ります。

ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が 付着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、ステアリング操 作ができなくなり、事故を起こすお それがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。

• 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウイン ドウ、パノラミックラメラールーフ * などが凍結しているときに、無理に動 かすとモーターを損傷するおそれが あります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必ず解凍してから操作してください。

また、ドアミラーは手で動かさないで ください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落としてから乗車してください。ペダルを操作するときに滑ったり、車内の湿度が高くなってウインドウの内側が曇りやすくなります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入するおそれがあります。

↑ 中毒のおそれがあります

マフラーなどが雪に埋もれた状態でエンジンをかけていると、排気ガスが車内に入り一酸化炭素中毒を起こしたり、中毒死するおそれがあります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、セレクターレバーを下した入れて、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや 新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動する と、火災や故障の原因になります。

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約 7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような路面状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABSやESP®などの効果が発揮されます。

装着するウインタータイヤは、指定されたサイズで4輪とも同じ銘柄のものにしてください(▷280ページ)。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

↑ 事故のおそれがあります

- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、ただち に新品と交換してください。
- ウィンタータイヤの装着時に応急 用スペアタイヤを装着すると、車 両操縦性や走行安定性、制動性能 が大きく低下するので注意してく ださい。

スペアタイヤは応急的に使用し、 できるだけ早くウィンタータイヤ に戻してください。

ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面ではクルーズ コントロールを使用しないでくだ さい。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

- スノーチェーンは、Daimler AGの 指定品を使用してください。取り 扱いについては、スノーチェーンに 添付されている取扱説明書に従って ください。
- スノーチェーンは必ず左右の前輪に 装着してください。
- スノーチェーン装着時は約50km/h 以下の速度で走行してください。
- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの着脱は、周囲の 交通を妨げない、安全で平坦な場所 で行なってください。路面に雪や 凍結がなくなったときは、スノー チェーンを外してください。
- 応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。
- ■17インチホイール装着車にスノーチェーンを装着するときは、純正スノーチェーンのみを装着し、緊急脱出用としてタイヤを直進にした状態でのみ使用してください。ステアリングをまわした状態で使用すると、車体と接触して損傷するおそれがあります。
- スチールホイール装着車にスノーチェーンを装着するときは、ホイールカバーを取り外してください。ホイールカバーを損傷するおそれがあります。

雪道や凍結路面の走行

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- 必ずウィンタータイヤまたはスノー チェーンを装着してください。
- 走行モードをCモードに切り替えてください(▷94ページ)。
- クルーズコントロールを使用しない でください(▷124ページ)。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速などを避けてください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結 し、ブレーキの効きが悪くなるおそ れがあります。このようなときは後 続車に注意しながら低速で走行し、 ブレーキの効きが回復するまでブ レーキペダルを数回軽く踏んでくだ さい。

↑ 事故のおそれがあります

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

走行時の注意

エンジンを停止しての走行

介 事故のおそれがあります

エンジンが停止しているときは、ブ レーキやステアリングの操作に非常 に大きな力が必要になります。

走行中はエンジンを停止しないでく ださい。

ブレーキ

/ 事故のおそれがあります

- 滑りやすい路面で急激なエンジン ブレーキを効かせないでください。 スリップして車のコントロールを 失い、事故を起こすおそれがあり ます。
- 長い下り坂や急な下り坂では必ず マニュアルシフトで低い変速比(ギ ア)を選択し、エンジンブレーキ を併用してください。エンジンブ レーキを併用しないでブレーキペ ダルを踏み続けたり、急ブレーキ を繰り返すと、ブレーキが効かな くなり停車できなくなるおそれが あります。

介 事故のおそれがあります。

ブレーキ操作が、後続車などに危険 をおよぼすことがないように注意し てください。

/ 火災のおそれがあります

ブレーキペダルの上に足を置いたまま 運転しないでください。ブレーキパッ ドが早く摩耗するだけでなく、ブレー キが過熱して効かなくなったり、火災 が発生するおそれがあります。

小 事故のおそれがあります

新車時または交換した新品のブレーキ パッドは、走行距離が目安として数百 km を超えるまでは制動性能を完全に は発揮できません。最初の数百 km ま では、必要に応じてブレーキペダルを 少し強めに踏んでください。

- ブレーキが過熱している状態で は、ブレーキに水がかからないよう にしてください。ブレーキディスク を損傷するおそれがあります。
- ブレーキの効きが遅れたり、悪くな ることがあります。このようなとき は、後続車に注意しながら低速で走 行し、ブレーキの効きが回復するま でブレーキペダルを数回軽く踏んで ください。
- 高速道路を走行しているときなど ブレーキを効かせずに長時間走行 しているときは、ブレーキの効きが 悪くなることがあります。このよう なときは後続車に注意しながら、ブ レーキの効きが回復するまで、ブ レーキペダルを数回軽く踏んでくだ さい。

- ブレーキシステムに高い負荷を与えるような走行をした後は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ① クルーズコントロールや可変スピードリミッターの作動中、急な下り坂を走行したり、重い荷物を積んでいるときは、設定速度が維持できないことがあります。このようなときは、低い変速比(ギア)を選択することによりエンジンブレーキを効かせることができます。
- 急ブレーキなどでブレーキに大き な負担をかけた後は、しばらく走行 を続けてください。走行風によりブ レーキディスクを早く冷やすことが できます。

ブレーキ警告灯

エンジンスイッチを 2 の位置にすると 点灯し(点灯しないときは警告灯が故 障しています)、エンジン始動後に消 灯します。

エンジン始動後もパーキングブレーキ を効かせているときは、点灯したまま になります。

パーキングブレーキを解除しても消灯しないときや、エンジンがかかっているときに点灯したときは、ブレーキ液の量が不足しています。安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

! マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷229 ページ)をご覧ください。

タイヤのグリップについて

安全な走行のため、濡れた路面や凍結 した路面では、乾燥した路面を走行す るときよりも低い速度で走行してくだ さい。

外気温度が低いときは、路面の状態に十分注意してください。路面が凍結しているときは、ブレーキ時にタイヤと路面の間に薄い水の層が形成され、タイヤのグリップが大きく低下します。

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な急 発進や急加速、急ブレーキを避けて ください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドランプを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

エンジンブレーキの活用

下り坂が続くときは、エンジンブレーキを活用してください。ブレーキペダルを長時間踏み続けると、ブレーキディスクが過熱してブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

1 エンジンブレーキ: 走行中にアクセルペダルを戻したときに発生するエンジン内部の抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低い変速比(ギア)のときほど効きが強くなります。

滑りやすい路面

滑りやすい路面では、シフトダウン操作による急激なエンジンブレーキは効かせないでください。

水たまりの通過後

水たまりの通過後や洗車直後は、ブレーキの効きが遅れたり、悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行し、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

障害物を乗り越えるとき

障害物を乗り越えたり、未舗装路などの不整地を走行すると、ボディ下部やホイール、タイヤなどに強い衝撃を受けるおそれがあります。車の損傷によっては、事故を起こすおそれがあります。障害物を乗り越えるときは低速で走行してください。

スタック(立ち往生)したとき

ぬかるみなどでタイヤが空転したり 脱輪した状態から脱出するときは、 タイヤを高速で空転させないでくだ さい。脱出直後に車が急発進し、事 故を起こすおそれがあります。

また、タイヤを高速で空転させると 異常な過熱が起こり、タイヤの破裂 や火災などの事故が起きたり、トラ ンスミッションを損傷するおそれが あります。

スタックした状態から脱出するときは、タイヤ前後の土や雪などを取り除いたり、タイヤの下に板や石などをあてがうと効果的です。

道路冠水や車が水没したとき

• 冠水した道路を走行するときに許容されている最大水深は約25cmです。

波が立たないような速度で走行して ください。また、周囲の車両が立て る波にも注意してください。

豪雨などで道路が冠水し、マフラー に水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。その ままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。 車が水没した場合は、水が引いたあ とでもエンジンを始動せずに、メル セデス・ベンツ指定サービス工場に 連絡してください。

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したときやマルチファン クションディスプレイに故障 / 警告 メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。
- 炎天下に駐車するときは、ウインド ウにカバーをしたり、ステアリング やセレクターレバー、シートなどに カバーやタオルをかけて、温度の上 昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は必 ず取り除いてください。車両下部の 排水口が目詰まりを起こし、車内に 水が侵入するおそれがあります。
- 自動洗車機を利用するときは、ルーフアンテナやアダプターを取り外してください(▷212ページ)。
- 天井高の低い駐車場などを利用する ときはルーフアンテナを後方に倒し てください。

車の周囲が雪で覆われているとき

車の周囲が雪で覆われているときは、 雪を取り除いてからエンジンを始動し てください。積雪によりマフラーがふ さがれ、排気ガスが車内に侵入するお それがあります。

急な坂道では

急な坂道で駐車するときは、セレクターレバーを P に入れ、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないときは、車から降りて後方の安全を確認してください。

雨降りや濃霧時の運転

雨降りや濃霧時の注意事項

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、路面が濡れて滑りやすく視界も悪くなります。以下の点に注意し、いつもより慎重に運転してください。

路面が滑りやすいので、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。

また、見通しが悪いので歩行者や 障害物の発見が遅れがちになり ます。いつもより速度を下げ、車間 距離を十分にとってください。

- 濡れた路面では急激なエンジンブレーキを効かせないでください。滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 路面が濡れているときは、クルー ズコントロールは使用しないでく ださい。
- 水たまりの通過後や激しい雨の中で 長時間ブレーキを使用しないで走行 した後は、ブレーキの効きが悪くな ることがあります。このときは、後 続車に注意しながら低速で走行し、 ブレーキの効きが回復するまでブ レーキペダルを数回軽く踏んでくだ さい。
- 安全な視界を確保するため、必要に応じてデフロスターやリアデフォッガーを作動させてください。
 またはACモードでエアコンディショナーを作動させて車内を除湿してください。

- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在を周囲に知らせるため、ヘッドランプやフォグランプを点灯してください。ただし、ヘッドランプを上向きにすると、雨や濃霧に反射して視界を損なったり、対向車を眩惑するので、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはフォグランプを点灯し、速度を落として走行してください。危険を感じるときは、霧が晴れるまで安全な場所に停車してください。

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検整備を 受ける必要があります。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検整備時期を示すステッカーが フロントウインドウに貼付してあり ます。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時など、日常、車を使用するときに、お客様ご自身の判断で実施していただく点検です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メンテナンスインジケーター画面



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。
- ↓ メーカー指定点検整備を指定の時期までに行なわなかった場合は、保証などの対象外になることがあります。

自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の約1カ月前になると、エンジンスイッチを2の位置にしたときやエンジンがかかっているときに、メンテナンスインジケーター画面が自動的に表示されます。

画面は数秒後に表示前の画面に戻ります。

表示中に画面を戻すときは、リセット ボタンを押します。

メンテナンスインジケーターが表示される時期は一定ではなく、車種や仕様、運転スタイルや走行距離などにより変わります。

エンジン回転数を適度に保ち、短 距離短時間の運転を避けると、次 のメーカー指定点検整備の実施時 期までの走行距離が伸びることが あります。

手動表示

メンテナンスインジケーター画面は手動でも表示できます。

- ► エンジンスイッチを 1 か 2 の位置 にします。
- ▶ (重) または (重) を押して、車両情報メイン画面を表示させます。
- ▶ ② または ② を押して、メンテ ナンスインジケーター画面を表示 させます。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように変化します。#にはAからHまでのアルファベットが入ります。

点検整備実施前の表示例

- " メンテナンス # アト XX ニチ "
- " メンテナンス # アト XXXX km"

点検整備実施時期になったときの表 示例

"メンテナンス # ウケテクタ゛サイ!"

点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

- " メンテナンス # XX ニチ ヲ コエテイマス "
- " メンテナンス # XXXX km ヲ コエテイマス "

また、警告音が鳴ります。

- (1) "メンテナンス A" "メンテナンス B" など、"メンテナンス" の後に表示される "A" から "H" のアルファベットは、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備から総合的な点検整備まで、どれに該当するかを示すものです。ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲は該当しません。
- ** メンテナンス A + " " メンテナンス B + " など、 "A" から "H" のアルファベットの後に " + " の表示があるときは、ブレーキ部品交換などの点検整備が含まれていることを示します。

- ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に 達することがあります。ブレーキ パッドの交換については、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場で相 談の上、以下のように対処してくだ さい。
 - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
 - 後日に別途交換する
- 前 バッテリーの接続を外している間の経過日数は、加算されません。

メンテナンスインジケーターのリセット

メーカー指定点検整備の実施後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

メンテナンスインジケーターの表示などに異常があるときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

日常の手入れ

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指定する用品のみを使用してください。 詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- 一部の合成クリーナーなどには、 有機溶剤や可燃性物質が含まれ ていることがあります。カーケア 用品を使用するときは、必ず添付 の取り扱い上の注意を読み、指示 に従ってください。
- 車内でカーケア用品を使用するときはドアやドアウインドウを開き、十分に換気してください。有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可燃性ガスに引火して火災が発生するおそれがあります。
- 車の手入れをするときに、ガソリンやシンナーなどを使用しないでください。中毒を起こしたり、気化ガスに引火して火災が発生するおそれがあります。
- カーケア用品は、子供の手が届く ところや火気の近くに置いたり保 管しないでください。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

外装

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してく ださい。
- 飛び石などにより塗装面を損傷する と、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 泥や虫の死がい、鳥のふん、樹液、油脂類、燃料およびタールなどが付着したときは、すみやかに拭き取ってください。特に、鳥のふんは塗装面を損傷しやすいので、できるだけ早く水で洗い流してください。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走 行したときは、すみやかに洗車し、 ボディ下側やフェンダー内を洗い流 してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ボディの表面にステッカーやフィルム、マグネットなどを貼付しないでください。塗装面を損傷するおそれがあります。
- 誤って傷を付けたり、誤った手入れ により錆などが発生したときは、早 めにメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で補修することをお勧めし ます。

洗車

- ▶ ボディ全体に低圧で水をかけ、ほこりなどを洗い流します。
- ▶ 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を用意し、車全体にかけます。 外気取り入れ口付近では少量にし、 ダクト内に洗浄液が残らないように 注意してください。
- ▶ スポンジやセーム皮などを使用して、十分な量の水で洗い流します。
- ▶ 洗車後は、すみやかに水滴を拭き取ります。

洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。
- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り 除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れ は、乾いてしまうと落としにくくな るので、早めに処理してください。
- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが 熱いときに急激に冷やすと、ブレー キディスクを損傷するおそれがあり ます。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

自動洗車機の使用

↑ 事故のおそれがあります

自動洗車機で洗車したあとは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。 ブレーキディスクやブレーキパッドが 乾くまでは、十分注意して走行してく ださい。

- 自走式の洗車機で洗車するときは、セレクターレバーを N に入れてください。車両を損傷するおそれがあります。
- - ドアウインドウとパノラミック ラメラールーフ*が完全に閉じ ていること
 - 余熱ヒーター・ベンチレーション*が停止していること
 - ワイパーが停止していること

車両を損傷するおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

自動洗車機で洗車するときは以下の点 に注意してください。

- 高圧洗浄を行なう自動洗車機は、使用しないでください。ドアやパノラミックラメラールーフ*などから水漏れを起こすおそれがあります。
- 車の汚れがひどいときは、自動洗車 機で洗車する前に水洗いをしてくだ さい。
- 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
- 洗車前にドアミラーを格納してくだ さい。
- 回転ブラシのかたさによっては、細かな傷が付き、塗装面の光沢が失われたり、劣化を早めるおそれがあります。
- 洗車後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を 拭き取ってください。

高圧式スプレーガンの使用

- 高圧式スプレーガンのノズルは、車から十分離して使用してください。 水圧が高すぎると、塗装面を損傷するおそれがあります。
- 高圧式スプレーガンのノズルをウインドウガラス接合面やボディパネルの継ぎ目部分、サスペンション、電気装備、コネクター類などに近付けないでください。水圧が高いため、車内に水が侵入したり、防水シールや塗装面を損傷するおそれがあります。

介 事故のおそれがあります

高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。

マットペイント塗装車の取り扱い

マットペイント塗装車は、艶消しクリ アコートで塗装されています。

非常にデリケートな塗装のため、日常の手入れなどで独特の質感を損なうおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- 塗装面を磨かないでください。また、塗装面の手入れには、ワックスや研磨剤、光沢剤のようなペイント保護剤は使用しないでください。質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ! 塗装面に汚れが付着したときは、すみやかに取り除いてください。
- 樹脂類や油脂類などを塗装面に付着したままにしないでください。 質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- ワックスなどの汚れが付着したときは、シリコン除去剤を使用して、軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。
- ↓ タールなどの汚れが付着したときは、タール除去剤を使用して、軽くたたきながら汚れを拭き取ってください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 高圧式スプレーガンやスチーム クリーナーは使用しないでくだ さい。塗装面を損傷するおそれが あります。
- 塗装の修復などは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。

ウインドウの清掃

介 事故のおそれがあります

フロントウインドウを清掃するとき は、必ずエンジンスイッチからキー を抜いてください。ワイパーが作動 してけがをするおそれがあります。

ウインドウの外側と内側を水で湿らせ た柔らかい布で清掃してください。

- ウインドウの内側を清掃するとき は、乾いた布や研磨剤、有機溶剤 を含むクリーナーなどを使用しない でください。また、かたい物でこす らないでください。ウインドウを損 傷するおそれがあります。
- フロントウインドウおよびリアウ インドウの排水口を定期的に清掃 してください。葉や花、花粉などが たまって排水を妨げることがあり ます。これにより、腐食による損傷 や、電気装備の損傷につながること があります。

ワイパーブレードの清掃

⚠ けがのおそれがあります

ワイパーブレードを清掃するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを 抜いてください。ワイパーが作動し てけがをするおそれがあります。

- ワイパーブレードを引っ張らない でください。ワイパーブレードを損 傷するおそれがあります。
- ワイパーブレードの清掃は、頻繁 には行なわないでください。また強 くこすったりしないでください。表 面のコーティングが損傷して異音な どの原因になります。
- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ ワイパーブレードを、湿らせた柔ら かい布で軽く拭きます。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻し ます。
- ワイパーアームを元の位置に戻す ときは、ワイパーアームを持って ゆっくりと戻してください。ウイン ドウを損傷するおそれがあります。

ランプ類の手入れ

ヘッドランプを含むランプ類は樹脂製 レンズです。流水または水とカーシャ ンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してく ださい。

! 有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこすらないでください。また、ヘッドランプウォッシャーは必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。

パークトロニックセンサー*の手入れ





パークトロニックセンサー ① を清掃するときは、流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

- II パークトロニックセンサーを清掃するときは、乾いた布、目の粗い布、かたい布などは使用しないでください。また、純正以外の手入れ用品を使用したり、強い力で乾拭きしないでください。センサーを損傷するおそれがあります。

マフラーの手入れ

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、マフラー の表面にサビが発生することがあり ます。

定期的にマフラーを手入れすることに より、マフラーの輝きを保ち、また元 の輝きを取り戻すことができます。


ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ルーフアンテナの取り扱い

自動洗車機を利用するときなどはルーフアンテナを取り外してください。

ルーフアンテナの取り外し



- ① ルーフアンテナ
- ② アダプター
- ③ ブーツ
- ④ 固定用ナット
- ⑤ベース

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ルーフアンテナを取り外す

- ▶ ルーフアンテナ ① を反時計回りに まわし、アダプター ② から取り外 します。
- ▶ ブーツ ③ を取り外します。
- ! 天井高の低い駐車場などを利用するときは、ルーフアンテナを後方に倒してください。
- ルーフアンテナを取り外したときは、ブーツ③も必ず取り外してください。自動洗車機の水圧やブラシなどでブーツが外れるおそれがあります。


アダプターの取り外し / 取り付け

自動洗車機によっては、アダプターが 洗車機のブラシなどに巻き込まれ、車 体を損傷するおそれがあります。アダ プターも取り外してください。

アダプターを取り外す


- ▶ ブーツ ③ をめくります。
- ▶ 13mm のスパナを用意します。
- ▶ 固定用ナット ④ を反時計回りにま わして、ゆるめます。
- ▶ アダプター② を反時計回りにまわし、ベース⑤ から取り外します。

アダプターを取り付ける



- ② アダプター
- ⑤ベース
- ⑥取り付け穴
- ► ベース⑤の取り付け穴⑥に、アダ プター②を差し込み、時計回りに まわします。

このとき、アダプターが固定されるまでまわし切らないようにします。



- ③ ブーツ
- ④ 固定用ナット
- ▶ ブーツ ③ をめくります。
- ▶ ルーフアンテナが車の後方に倒れる位置(図円内参照)にアダプターを保持しながら、13mmのスパナで固定用ナット④を時計回りに締め付けて、固定します。
- ▶ ルーフアンテナが車の後方に倒れることを確認します。

- ↓ ルーフアンテナは、必ず後方に倒れる位置で固定してください。障害物などに接触するとルーフアンテナを損傷するおそれがあります。
- 固定用ナットは確実に締め付けて ください。走行中にルーフアンテナ が脱落するおそれがあります。
- ↓ ルーフアンテナを必ず取り付けて ください。ルーフアンテナが取り付 けられていないと、リモコンの感度 が低下し、リモコンが作動しなくな ることがあります。

車内

↑ けがのおそれがあります

清掃するときは、プラスチック部品の端部や、シート下部などにあるリンケージやヒンジなどの金属部分が露出した箇所に注意してください。触れるとけがをするおそれがあります。

ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。 ウインドウに遮光フィルムなどを貼付すると、携帯電話やラジオなどの電波に影響をあたえるおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ディスプレイの清掃

- ► AM/FM ラジオ &CD/DVD プレー ヤーの電源をオフにします。
 - ディスプレイが熱くなっているときは、冷えるまで待ってください。
- ▶ 水で薄めた中性洗剤を含ませた不織 布で拭き取ります。
- ディスプレイを清掃するときに以下のものを使用しないでください。 ディスプレイを損傷するおそれがあります。
 - アルコール分を含んだ溶剤や有機溶剤、燃料
 - 研磨剤を含んだクリーナー
 - 家庭用クリーナー

また、強い力でディスプレイをこすらないでください。ディスプレイの表面を損傷するおそれがあります。

プラスチックトリムの清掃

⚠ けがのおそれがあります

エアバッグの収納部分には、有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。エアバッグが正常に作動しなくなり、けがをするおそれがあります。

- プラスチックトリムに、ステッカーやフィルム、芳香剤のボトルなどを貼付しないでください。プラスチックトリムを損傷するおそれがあります。
- プラスチックトリムに、化粧品や 防虫剤、日焼け止めなどが付着し ないようにしてください。表面の劣 化の原因になります。
- ▶水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

表面の色が一時的に変化しますが、 乾くと元に戻ります。

ウッドトリムの清掃

- ▶水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。
- 有機溶剤を含むクリーナーや研磨 剤、ワックスなどは使用しないでく ださい。ウッドトリムを損傷するお それがあります。

シートの清掃

- ▼ 天然皮革や人工皮革、アルカンタラ®を使用した部分には、不織布を使用しないでください。頻繁に使用すると、これらの部分を損傷するおそれがあります。
- ↓ レザーシートは、軽く湿らせた布で表面を拭き、次に乾いた布で拭き 取ります。革が濡れないように注意 してください。
- シートを定期的に手入れすることにより、見栄えや快適性を維持することができます。

シートベルトの清掃

- ▶ ぬるま湯か薄めた石鹸水を使用して 拭き取ります。
- ! 化学薬品を含むクリーナーを使用 しないでください。また、直射日光 に当てたり、80℃以上の温度で乾 燥させないでください。

車載品の収納場所218
故障 / 警告メッセージ 221
トラブルの原因と対応232
非常時の解錠 / 施錠243
キーの電池交換246
電球の交換248
ワイパーブレードの交換250
パンクしたとき252
バッテリー258
バッテリーがあがったとき 261
けん引263
ヒューズ267



車載品の収納場所

事故・故障のとき

↑ 火災や爆発のおそれがあります

燃料などが漏れている場合は、すぐ にエンジンを停止してください。ま た、車に火気を近付けないように注 意してください。火災が発生したり、 爆発するおそれがあります。

事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置をとってくだ さい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号な どを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車し、非常点滅灯を点 滅させてください。高速道路や自動車 専用道路では、車の後方に停止表示板 を置くことが法律で義務付けられてい ます。追突のおそれがあるため、乗員 は車内に残らず、ただちに安全な場所 に避難してください。

車が動かなくなったとき

セレクターレバーを \mathbb{N} に入れて、 パーキングブレーキを解除し、同乗者 や付近の人に救援を求めて、安全な場 所まで車を押して移動してください。 このときは、車速感応ドアロックによ るキーの閉じ込みに注意してください。

セレクターレバーを N に入れられ ないときは、乗員を安全な場所に避難 させ、続発事故を防いでください。


- 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具を使用してください。
- むレクターレバーを P から動 かせないときは、パーキングロック を手動で解除できます。詳しくは (▷244ページ)をご覧ください。

非常信号用具

懐中電灯をドアポケットに装備してい ます。

- 新車時は電池の自然放電を防ぐため、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてください。
- (1) 懐中電灯が十分な明るさで点 灯することを定期的に点検してく ださい。

車載工具/輪止め/ジャッキ




① ノブ

ラゲッジルーム左側の小物入れには、 車載工具/輪止め/停止表示版/ ジャッキ/救急セットが収納されてい ます。

ラゲッジルーム左側の小物入れを開く

- ▶ ノブ ① を反時計回りにまわします。
- ▶ カバーを開きます。



- ② 救急セット
- ③ ジャッキ
- ④ 停止表示板
- ⑤ 車載工具 / 輪止め
- ⑥ ホルダー

車載工具

▶ 車載工具の入った袋を取り出します。


ホイールレンチ、ジャッキハンドル、 ジャッキ用アダプタ、けん引フック、 手袋が収納されています。

救急セット

救急セットを取り外す

- ▶ ホルダー ⑥ を外します。
- ▶ 救急セット②を取り出します。
- 救急セットの中身が揃っていて、 使用可能であることを定期的に点検 してください。
- ※ 救急セットの車載位置が異なる場合があります。

停止表示板



停止表示板を取り外す


► ベルクロテープを外し、停止表 示板 ④ を取り出します。

停止表示板を使用する

- ▶ 左右のスタンド⑦を拡げて地面に 立てます。
- ▶ 反射板®を引き出し、頂点®をか み合わせてロックします。
- ※ 停止表示板の形状が異なる場合があります。


輪止め

輪止めは、タイヤ交換時などに車が動き出すのを防ぐ補助として使用します。



- ▶ プレートを上方に引き上げます。
- ▶ 下側のプレート②を引き出します。
- ▶ ベースプレートの開口部③に、下側のプレート②の凸部を差し込みます。
- 輪止めを使用するときは、タイヤが図 ④ の矢印の位置にあたるようにします。

応急用スペアタイヤ



応急用スペアタイヤを取り出す

- ▶ ラゲッジフロアボードを開いて、 バッグホルダーに立てかけます (▷168ページ)。
- ▶ スクリュー ① を反時計回りにまわして外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ ② を取り出します。
- 応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用してください。素手で作業するとけがをするおそれがあります。
- ・応急用スペアタイヤを2本以上装着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。

故障 / 警告メッセージ

♠ 事故のおそれがあります

表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、以降の指示に従ってください。

↑ 事故のおそれがあります

- ・メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯/警告灯や故障/警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 走行中にステアリングのスイッチ を操作するときは、直進時に行なっ てください。ステアリングをまわ しながら操作すると、事故を起こす おそれがあります。
- 走行する前には必ずエンジンスイッチを2の位置にして、メーターパネルの表示灯/警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを確認してください。
- 点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検整備や修理を行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になります。

故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ ステアリングの (重) または (重) スイッチを押して、故障件数画面を選択します。

故障や異常がある場合は、マルチファンクションディスプレイに"コショウ 2"のように故障や異常の件数が表示されます。

故障や異常がない場合は、故障件数 画面は表示されません。

▶ ステアリングの ② または ② を 押して、故障 / 警告メッセージ画 面を順番に表示させます。

すべて表示されると、故障件数画面 に戻ります。

故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことが できません。故障や異常の原因が解 決するまで、故障 / 警告メッセージ が繰り返し表示されます。

- 一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことができます。
- ※ 記載の故障/警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

文字メッセージ

小 事故やけがおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルヤデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

ディスプレイ 表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ABS

ABS, ESP シヨウフカノウ マニュアル サンショウ

↑ 事故のおそれがあります

一時的に ABS と ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)が 作動しない状態になっている。システムの自己診断が完了していない可能性 がある。

以下のシステムも作動しない状態になっている。

- BAS (ブレーキアシスト)
- ステアコントロール
- ヒルスタートアシスト
- タイヤ空気圧警告システム

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブ レーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ わずかにステアリングを操作しながら、約 20km/h 以上の速度で、短い距 離を注意して走行してください。

メッセージが消えれば、上記の機能は待機状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ 表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ABS ABS, ESP ショウ フカノウ マニュアル サンショウ	 ▲ 事故のおそれがあります 電圧低下のため、一時的に ABS と ESP® が作動しない状態になっている。バッテリーが充電されていない可能性がある。 以下のシステムも作動しない状態になっている。 ・ BAS ・ ステアコントロール ・ ヒルスタートアシスト ・ タイヤ空気圧警告システム ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
ABS ABS, ESP コショウ マニュアル サンショウ	 ▲ 事故のおそれがあります 故障のため、ABS と ESP® が作動しない状態になっている。 以下のシステムも作動しない状態になっている。 ・ BAS ・ ステアコントロール ・ ヒルスタートアシスト ・ タイヤ空気圧警告システム ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ESP

ショウ フカノウ マニュアル サンショウ

▲ 事故のおそれがあります

一時的に ESP® が作動しない状態になっている。システムの自己診断が完了 していない可能性がある。

以下のシステムも作動しない状態になっている。

- BAS
- ステアコントロール
- ヒルスタートアシスト
- タイヤ空気圧警告システム

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

▶ わずかにステアリングを操作しながら、約 20km/h 以上の速度で、短い距 離を注意して走行してください。

メッセージが消えれば、上記の機能は待機状態になります。

メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

電圧低下のため、ESP® が作動しない状態になっている。バッテリーが充電 されていない可能性がある。

以下のシステムも作動しない状態になっている。

- BAS
- ステアコントロール
- ヒルスタートアシスト
- タイヤ空気圧警告システム

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

♠ 事故のおそれがあります。

故障のため、ESP® が作動しない状態になっている。

以下のシステムも作動しない状態になっている。

- BAS
- ステアコントロール
- ヒルスタートアシスト
- タイヤ空気圧警告システム

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ 表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
トランス ミッション コウン゛ョウテ゛ テンケン	マルチファンクションディスプレイの車両情報サブ画面に F が表示される。 オートマチックトランスミッションの作動が制限されている。 ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全な場所に停車してください。 ▶ セレクターレバーを P に入れてください。 ▶ エンジンスイッチを 0 の位置にしてください。 ▶ 約 10 秒以上待ってから、エンジンを再始動してください。 ▶ 前進する場合はセレクターレバーを D に入れてください。 後退する場合はセレクターレバーを R に入れてください。 ▶ 注意して走行してください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの点検を受けてください。
スタートハギヤイチ Nニシフト	セレクターレバーが [P] か [N] に入っていない状態でエンジンを始動しようとした。 トセレクターレバーを [P] か [N] に入れてください。
<u></u>	車が携帯電話の電波が届かない場所にある。 ▶ マルチファンクションディスプレイに " マチウケ " と表示されるまで待ってく ださい。
94 ተ ፲ፖፖሃ 94ቱ ヲ テン/ታン	 ▲ 事故のおそれがあります タイヤ空気圧警告システムが、タイヤからの急激な空気漏れを検知した。 ▶ 交通状況に注意しながら、急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。 ▶ タイヤを点検してください。必要であればタイヤを交換してください。 ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であればタイヤ空気圧を適正にしてください。 ▶ タイヤ空気圧が適正になったら、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷194ページ)。
タイヤ ヲ テンケン ソノアトテ゛ サイキト゛ウ	タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれたあとに、再起動が行なわれていない。 ▶ すべてのタイヤの空気圧が適正であることを確認してください。 ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷194 ページ)。
タイヤエア アツ ケンチ モニター サド゛ウ シテイマセン	タイヤ空気圧警告システムに異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ 表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
SRS SRS システム コショウ コウシ゛ョウテ゛ テンケン	⚠ けがのおそれがあります乗員保護装置が故障している。▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
Bluetooth セツノ゛クマチ	AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤーに、Bluetooth® 対応携帯電話が接続されていない。 ▶ AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤーに、Bluetooth® 対応携帯電話を接続してください。
デ゛ンワ オフ	AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤーの電源がオフになっている。 ▶ AM/FM ラジオ & CD/DVD プレーヤーの電源をオンにしてください。

イラストメッセージ

↑ 事故やけがおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

ディスプレイ 表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
6-0	テールゲートが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ テールゲートを閉じてください。
	ドアが完全に閉じていない状態で走行している。 ▶ ドアを閉じてください。
K	いくつかの電気システムがマルチファンクションディスプレイに情報を表示できない状態になっている。以下のシステムが故障している可能性がある。 ・ 冷却水温度計 ・ タコメーター ・ クルーズコントロール / 可変スピードリミッター表示 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



レイキャクスイ

ホシ゛ュウ


マニュアル サンショウ



考えられる原因および症状 / ▶ 対応

冷却水量が不足している。

- ▶ 補給時の注意事項を参照しながら、冷却水を補給してください(▷189 ペー ジ)。
- ▶ 通常より頻繁に冷却水を補給している場合は、メルヤデス・ベンツ指定 サービス工場で冷却システムの点検を受けてください。




- ▶ 冷却水温度が約 120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行を続けて、点検を受けてください。
- ▶その場合は、山道での走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジン に大きな負荷をかけることは避けてください。



レイキャクスイ

テイシャ シテ

エンシ゛ン テイシ!



- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全に停車して、エンジンを停 止してください。
- ▶雪などで、ラジエターへの送風が遮られていないことを確認してくだ さい。
- ▶メッセージが消えるまで待ってからエンジンを始動してください。エ ンジンを損傷するおそれがあります。
- ▶ エンジン冷却水温度計で冷却水温度を点検してください。
- ▶ 冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けてください。

Vベルトが切れている可能性がある。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全な場所に停車して、エンジ ンを停止してください。
- ▶ ボンネットを開いてください。
- ▶ Vベルトを点検してください。

Vベルトが切れているとき:

- 走行しないでください。オーバーヒートするおそれがあります。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

Vベルトが損傷していないとき:

- ▶ メッヤージが消えるまでエンジンを始動しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。
- ▶ エンジン冷却水温度計で冷却水温度を点検してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



以下の原因により、バッテリーが充電されていない。

- オルタネーターの異常
- Vベルトの損傷
- 電気システムの故障
- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、安全に停車して、エンジンを停止してください。
- ▶ ボンネットを開いてください
- ▶ V ベルトを点検してください。

Vベルトが切れているとき:

↓ 走行しないでください。オーバーヒートするおそれがあります。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

Vベルトが損傷していないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

バッテリーの電圧が低すぎる。

- ▶ エンジンを始動してください。
- ▶ 必要のない電気装備は停止してください。

バッテリーの電圧が高すぎる。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でオルタネーターの点検を受けてください。



ブ゛レーキ ハ゜ット゛ マモウ

ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ブ゛レーキ オイルレヘ゛ル

テンケン

⚠ 事故のおそれがあります

リザーブタンクに十分な量のブレーキ液がない。さらに、メーターパネルに 赤色の [til] が点灯し、警告音も鳴った。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行を続けないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は解消しません。



ハ° ーキンク゛

ブレーキ

カイシ゛ョ

パーキングブレーキを解除しないで走行している。警告音も鳴った。

▶ パーキングブレーキを解除してください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



テンケン

ハ゜ワステ コショウ

コウシ゛ョウテ゛

↑ 事故のおそれがあります

パワーステアリングが機能しない。ステアリング操作に非常に大きな力が必 要になる。

ステアコントロールの機能も解除されている。

▶ 大きな力でステアリングが操作できるか確認してください。

安全にステアリング操作ができるとき:

▶注意しながらメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してくだ さい。

安全にステアリング操作ができないとき:

▶ 走行を続けないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス 工場に連絡してください。



Lタ リマエ ウィンカー 1)

フロント左側の方向指示灯が切れている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



オートライト コショウ

ランプセンサーに異常がある。

- ▶ ヘッドランプの点灯モードを手動点灯モードにしてください(▷115ペー ジ)。
- ▶ ランプスイッチで、ヘッドランプを点灯 / 消灯してください(▷72ペー
- ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



ライト ショウトウ

車外ランプを消灯しないでエンジンスイッチからキーを抜き、運転席ドアを 開いた。警告音も鳴った

▶ ランプスイッチを 0 の位置にしてください。



オイルプ。レッシャ テイシャシテ エンシ ンテイシ!

エンジンの油圧が非常に低下している。エンジンを損傷するおそれがある。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車して、エ ンジンを停止してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶エンジンオイル量を点検してください。
- ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください(▷183ページ)。

8±7;

Iンシ ン

オイルレヘ゛ル

レヘ゛ルヲ テンケン

エンジンオイル量が非常に不足している。

- ▶ エンジンオイル量を点検してください。
- ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください(▷183ページ)。
- ▶ 通常より頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、エンジンからオ イルが漏れていないか点検してください。
- 1) 車種や仕様により、車外ランプいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。他のラ ンプが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。

ディスプレイ 表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
#- ガ	エンジンスイッチに不適切なキーを差し込んでいる。
チガイマス	▶ 正しいキーを使用してください。
サー ヲ コウカン	キーを交換しなければならない。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
スピ° - ト* リミッタ	クルーズコントロールまたは可変スピードリミッターが故障している。
コショウ	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
ソウコウカノウ	マルチファンクションディスプレイに走行可能距離画面を表示しているとき 燃料の残量がほとんどない。 ▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
ネンリョウ	燃料の残量が少なくなっている。
リサ゛-フ゛	▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。
ウォッシャエキ	ヘッドランプウォッシャー装備車:
ホキュウ	リザーブタンクのウォッシャー液量が最低レベルまで減っている。
シテクタ゛サイ!	▶ ウォッシャー液を補給してください(▷188 ページ)。

トラブルの原因と対応



小 事故やけがおそれがあります

点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお勧めします。特に安全に関わる整備について は、必ずメルヤデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。不適切な作 業を行なうと、事故や故障の原因になります。

スイッチやボタンの表示灯 / 警告灯

トラブル

シートヒータースイッチ* の表示灯が点滅している。

シートヒーターが自動的に 停止する。

エアコンディショナーの AC スイッチ A/C を押しても、 表示灯が点灯しなかったり、

AC スイッチ A/C を押して も、除湿 / 冷房されない。

3回点滅する。

ない。

リアデフォッガースイッチ の表示灯が点滅している。 リアデフォッガーが短時間 で停止する。または作動し

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。

▶ リアデフォッガーやルームランプなど、必要のない電気装備 を停止してください。

バッテリーが十分に充電されると、シートヒーターは自動的 に作動を開始します。

故障のため、除湿 / 冷房機能が解除されている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてくだ さい。

多くの電気装備が使用されているために電圧が低下している。

▶シートヒーター*やルームランプなど、必要のない電気装備 を停止してください。

バッテリーが十分に充電されると、リアデフォッガーは自動 的に作動を開始します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

メーターパネルの表示灯 / 警告灯

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



エンジンがかかってい るときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ABS の機能が解除されている。

同時に ESP®、BAS、ステアコントロール、ヒルスタートアシスト、 タイヤ空気圧警告システムなどの機能も解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、電子制御システムは作動しない。そ のため、急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに追加で表示される故障 / 警告 メッセージに注意してください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ABS コントロールユニットに異常がある場合は、ナビゲーションシス テム*、オートトロニックなどが機能しない可能性がある。



エンジンがかかってい るときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

♠ 事故のおそれがあります

電圧低下のため、ABS の機能が解除されている。

そのため、ESP®、BAS、ステアコントロール、ヒルスタートアシスト、 タイヤ空気圧警告システムなどの機能も解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、 急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

▶ リアデフォッガーやルームランプなど、必要のない電気装備を停 止してください。

電圧が回復すると、ABS は作動できる状態になります。

警告灯が点灯したままのとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、バッテリーとオルタネー ターの点検を受けてください。



エンジンがかかってい るときに黄色の ESP®

表示灯が点灯する。

さらに、マルチファン クションディスプレイ に故障 / 警告メッセー ジが表示される。

♠ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP® が作動しない状態になっている。 以下のシステムも作動しない状態になっている。

- BAS
- ABS
- ステアコントロール
- ヒルスタートアシスト
- タイヤ空気圧警告システム

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、 急ブレーキ時などにはタイヤがロックする可能性がある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに追加で表示される故障 / 警告 メッセージに注意してください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

トラブル

\triangle

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

<u>↑</u> 事故のおそれがあります

タイヤがグリップを失いかけているため、ESP® またはトラクション コントロールが作動している。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセルペダルをゆるめてください。
- ▶ 道路と天候の状態に合わせて運転してください。

SRS

エンジンがかかっているときに赤色のエアバッグシステム警告灯が点灯する。

↑ けがのおそれがあります

乗員保護装置に異常がある。エアバッグやシートベルトテンショナーが 不意に作動したり、事故のときに作動しない可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(!) BRAKE

走行中に赤色のブレーキ警告灯が点灯し、警告音も鳴った。

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶パーキングブレーキを解除してください。
警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

(!) BRAKE

エンジンがかかっているときに赤色のブレーキ警告灯が点灯し、警告音も鳴った。

⚠ 事故のおそれがあります

リザーブタンクに十分な量のブレーキ液がない。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行を続けないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶マルチファンクションディスプレイに追加で表示される故障 / 警告メッセージ(▷229ページ)に注意してください。

ブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題は 解消しません。



エンジンがかかっているときに黄色のエンジン警告灯が点灯する。

以下に異常がある可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム
- 燃料システム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェンシーモードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

Ä

フロントドアを閉じて エンジンを始動する と、赤色のシートベル ト警告灯が点灯する。

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶助手席シートの上に置いてある荷物を、安全な場所に収納してください。

シートベルト警告灯が消灯します。

Ä

赤色のシートベルト警告灯が点滅し、断続的に警告音も鳴った。

⚠ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ シートベルトを着用してください。

シートベルト警告灯が消灯し、断続的な警告音も鳴り止みます。

↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25km/h を超えた。

▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートの上に置いてある荷物を、 別の場所に確実に固定してください。

シートベルト警告灯が消灯し、断続的な警告音も鳴り止みます。

エンジンがかかっているときに黄色の燃料残量警告灯が点灯する。

燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

警告音

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
警告音が鳴った。	マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されている。 ▶ 故障 / 警告メッセージをご覧ください (▷221 ページ)。
	パーキングブレーキを解除しないで走行している。 ▶ パーキングブレーキを解除してください。
	車外ランプを消灯しないでエンジンスイッチからキーを抜き、 運転席ドアを開いた。 ▶ ランプスイッチを 0 の位置にしてください。
エンジンスイッチを 2 の位置にすると、警告音が約6秒間鳴る。	⚠ けがのおそれがあります運転席の乗員がシートベルトを着用していない。▶ シートベルトを着用してください。

事故のとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
車両から燃料が漏れている。	
損傷の程度がわからない。	▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
損傷箇所が見当たらない。	▶ 通常通りエンジンを始動してください。

燃料と燃料タンク

トラブル 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 車両から燃料が漏れている。 ↑ 爆発や火災のおそれがあります 燃料供給システム、または燃料タンクに問題がある。 ▶ ただちにエンジンを停止し、エンジンスイッチからキーを抜い てください。 ▶ 状況を問わず、エンジンを始動しないでください。 ▶ メルヤデス・ベンツ指定サービス丁場に連絡してください。 燃料給油フラップが開か 燃料給油フラップが解錠されていない。 ない。 または キーの電池が消耗している。 ▶ リモコン操作またはエマージェンシーキーで解錠してくだ さい。 ▶ テールゲートを開いてください。 ▶ 燃料給油フラップを手動で解錠してください(▷245 ページ)。 燃料給油フラップは解錠されているが、開閉機構に異常がある。 ▶ 燃料給油フラップを手動で開いてください(▷245ページ)。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジン

トラブル

エンジンが始動しない。

エンジンスイッチを 3 の位 置にするとスターターモー ターの音がする。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

- エンジンの電気システムが故障している。
- 燃料供給システムが故障している。
- ▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを 0 の位置に 戻してください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあがるおそれがあります。

何度始動を試みてもエンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

トラブル

エンジンが始動しない。

エンジンスイッチを 3 の位置にするとスターターモーターの音がする。燃料残量警告灯が点灯していて、燃料計

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

燃料タンクが空になっている。

▶ 燃料を給油してください。

エンジンが始動しない。 エンジンスイッチを3の位 置にしてもスターターモー

ターの音がしない。

の指針が 0 を示している。

ハッテリ-リーの電E

バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧が低下している。

▶他車のバッテリーを電源として始動してください(▷261 ページ)。

他車のバッテリーを電源としてもエンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

過度の負荷により、スターターモーターが過熱している。

▶ スターターモーターが冷えるまで、約2分間待ってください。

▶ 再度、始動操作をしてください。

エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンの回転が滑らかで なく、ミスファイアも起き ている。 エンジンの電気システム、またはエンジンコントロールユニットの作動部分に異常がある。

- ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

燃焼していない燃料が触媒に入り、触媒を損傷するおそれがあります。

冷却水温度が約 120℃を超 えている。

マルチファンクションディスプレイに故障/警告メッセージが表示され、警告音も鳴った。

リザーブタンクの冷却水量が不足している。冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶ すみやかに安全な場所に停車して、エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、不足している場合は、補給時の注意事項を参照しながら、冷却水を補給してください(▷185ページ)。

冷却水量が正常なときは、冷却ファンが故障している可能性が ある。

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶ 冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶ その場合は、山道での走行や発進と停止を繰り返す走行など エンジンに大きな負荷をかけることは避けてください。

オートトロニック

トラブル 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 トランスミッションが正し トランスミッションオイルが減っている。 く変速しない。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッ ションの点検を受けてください。 トランスミッションがエマージェンシーモードになっている。 加速性能が悪化している。 マニュアルシフトが機能し 以下の方法で走行できる場合があります。 ない。 ▶ 停車してください。 トランスミッションが変速 ▶ セレクターレバーを P に入れてください。 しない。 ▶ エンジンスイッチを **0** の位置にしてください。 ▶ 約 10 秒以上待ってからエンジンを再始動してください。 ▶ 前進する場合はセレクターレバーを D に入れてください。 後退する場合はセレクターレバーをRって入れてください。 ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッ

ションの点検を受けてください。

パークトロニック*

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
パークトロニックの赤色インジケーターだけが点灯して約2秒間警告音が鳴った。約20秒後にパークトロニックが停止して、パークトロニックオフスイッチの表示灯が点灯した。	パークトロニックに異常があり、停止している。 ▶ トラブルが続くようであれば、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でパークトロニックの点検を受けてください。
パークトロニックの赤色インジケーターだけが点灯して、約 20 秒後にパークトロニックが停止した。	パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。 ▶パークトロニックセンサーを清掃してください(▷212 ページ)。▶ 再度、エンジンスイッチを 2 の位置にしてください。
	外部の電波や超音波が干渉している可能性がある。 ▶場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください (▷133ページ)。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ヘッドランプ

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ヘッドランプの内側が曇っ ている。	外気の湿度が高くなっている。 ▶ ヘッドランプを点灯して走行してください。 湿度や気温などの天候および走行時間に応じて、ヘッドラン プ内側の曇りが取れます。
	ヘッドランプユニットが密閉されていないため、水分が浸入している。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でヘッドランプの点検を受けてください。

ワイパー

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ワイパーが正しく作動しない。	葉や雪などがワイパーの作動を妨げている。ワイパーモーターの作動が停止している。 ▶ 安全のため、エンジンスイッチからキーを抜いてください。 ▶ 障害物を取り除いてください。 ▶ 再度、ワイパーを作動させてください。
ワイパーが作動しない。	 ♪ 事故のおそれがあります ワイパーが故障している。 ▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択してください(▷81、82ページ)。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。

ウインドウ

トラブル

ドアウインドウが全閉し ない。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ドアウインドウとドアフレームの間に障害になる物が挟まっている。

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

ドア内部のガイドレールなどに障害になる物があり、ドアウインドウの上昇を妨げている。

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

原因が分からない場合。

▶ドアウインドウが閉じるまでスイッチを引いてください (▷84ページ)。

ドアミラー

トラブル

ドアミラーが無理に前方/後方に曲げられた。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

▶ ドアミラー格納 / 展開スイッチ(▷66 ページ)を、ギアが 噛み合う音が聞こえるまで押してください。

ドアミラーがはまり、通常通りドアミラーを調整できるようになります。

+-

トラブル

リモコン操作で解錠 / 施錠できない。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

ルーフアンテナが取り付けられていない。

▶ ルーフアンテナを取り付けてください(▷213ページ)。

キーの電池が消耗している。

▶ 再度リモコン機能で解錠 / 施錠操作を行なってください。 キーの先端を運転席ドアハンドルに向けて、至近距離から解 錠ボタンまたは施錠ボタンを押してください。

解錠 / 施錠できないとき:

- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください(▷246ページ)。
- ▶ 非常時の解錠 / 施錠 (▷243 ページ) をご覧ください。

L = →"II	************************************
トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
リモコン操作で解錠 / 施錠 できない。	キーが故障している。 ▶ 非常時の解錠 / 施錠(▷243 ページ)をご覧ください。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。
キーを紛失した。	 メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。 新しいキーの入手については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。 ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。 必要であればキーシリンダーも交換してください。
エマージェンシーキーを紛 失した。	▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。
エンジンスイッチが 3 の位 置までまわらない。	ステアリングロックが効いている。 ▶ ステアリングを軽く左右にまわしながら、エンジンスイッチ からキーを抜き、再度差し込んでください。

車を使用しないとき

トラブル	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
エンジンを始動しない期間が約4週間以上におよぶとき。	バッテリーが完全にあがると、バッテリーを損傷するおそれが ある。
	▶ バッテリーからケーブルを外すか、バッテリー充電器を接続してください。
	1 バッテリーの点検はメルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。
エンジンを始動しない期間が 約6週間以上におよぶとき。	車を長期間にわたって使用しないと、不具合が発生する可能性がある。
	▶ 対応について、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におた ずねください。

非常時の解錠 / 施錠

エマージェンシーキー

キーに収納されています。

リモコンが作動しないときに、運転席 ドアを解錠することができます。


エマージェンシーキーを使用する



- ▶ ストッパー ① を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー ② を矢印の方向に抜きます。
- ▶ 収納するときは元の位置に差し込みます。

エマージェンシーキーでの運転席ド アの解錠

リモコン操作で車を解錠できないとき は、以下の方法で運転席ドアを解錠し てください。



- ▶ エマージェンシーキー② を運転席 ドアのドアハンドルのキーシリン ダーに差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキー②を①の方向(時計回り)にまわします。
- ▶ ドアハンドルをいっぱいまで引きます。

運転席ドアのロックノブが上がり、 運転席ドアが解錠されます。

- ▶ エマージェンシーキーを元の位置に まわして、キーシリンダーから抜き 取ります。
- ▶ 再度ドアハンドルを引き、運転席 ドアを開きます。
- 動手席ドアのドアハンドルには キーシリンダーはありません。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。

燃料給油フラップを解錠する

▶ エンジンスイッチにキーを差し込みます。

非常時の車の施錠

リモコン操作で車を施錠できないと きは、以下の方法で車を施錠してくだ さい。

- ▶ 助手席ドアと助手席側リアドア、 テールゲートを閉じます。
- ▶ 運転席ドアと運転席側リアドアを開きます。
- ▶ 運転席ドアのドアロックスイッチ (施錠)(▷52ページ)を押します。 助手席ドアと左右リアドアのロック ノブが下がります。
- ▶ ロックノブが下がっていないときは、助手席ドアと左右リアドアのロックノブを押し込みます。
- ▶ 車を降り、運転席ドアを閉じます。
- ▶ 開いている運転席側リアドアから腕を伸ばして、運転席ドアのロックノブを押し込みます。
- 1 キーが車内になく、携帯していることを確認してください。
- ▶ 運転席側リアドアを閉じます。
- ▶ すべてのドアとテールゲートが閉じていることを確認してください。
- I ドアロックスイッチが作動せず、ロックノブを押し込んで車を施錠したときには、テールゲートが施錠されていないことがあります。このときは、車を完全に施錠することができません。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

パーキングロックの解除

セレクターレバーを **P** から動かせないときは、以下の方法で動かすことができます。

この作業はできるだけメルセデス・ベンツ指定サービス工場に依頼してください。

- セレクターレバーを動かすことができたときでも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。



▶ カップホルダー ① を上方に取り外します。



▶ ドライバーなど③でロック解除ボタン②を押しながら、セレクターレバーを「P」から動かします。

↑ 火傷のおそれがあります

ロック解除ボタン ② は非常に高温になることがあるため、指などで直接触れないでください。火傷をするおそれがあります。

燃料給油フラップの解錠

リモコン操作で燃料給油フラップを解錠できないときは、以下の方法で解錠してください。

▶ テールゲートを開きます。



▶ ラゲッジルーム右側の小物入れのノブ ① を時計回りにまわしてロックを解除し、カバーを開きます。



▶ 小物入れ内側のトレイ②の上部を 持ち、手前に開きます。



▶ 内部にあるロックユニット ③ を時計回りに約 60° まわしてから後方に引いて、ロックユニットを取り外します。

燃料給油フラップのロックが解除 されます。

▶ 燃料給油フラップを開きます。

作業を行なった後は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場にロックモーターの点検と取り付けを依頼してください。

↑ けがのおそれがあります

ラゲッジルーム右側のカバーの内部 には、金属が露出している部分や鋭 利な部分があります。けがをしない ように注意してください。

キーの電池交換

リモコンの作動可能距離が短くなったり、ボタンを押しても作動しない場合は、電池の消耗が考えられます。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で点検を受けてください。

電池の交換はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

↑ 中毒のおそれがあります

電池は子供の手の届かないところに 保管してください。誤って電池を飲 み込むおそれがあります。

もし電池を飲み込んでしまったとき は、ただちに医師の診断を受けてく ださい。

♀ 環境



バッテリーには有害物質が 含まれています。環境保護 のため、使用済みのバッテ リーを廃棄するときは、新 しいバッテリーをお買い求 めになった販売店に廃棄処 分を依頼してください。

キーの電池を点検する



▶ キーの解錠ボタンまたは施錠ボタンを押します。


キーの表示灯 ① が一回点滅すれば 電池は正常です。

電池の交換手順


リチウム電池(CR2025 3V)を用意 します。



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押しながら、エマージェンシーキー ② を抜き取ります。



- ▼ エマージェンシーキー ② を図の位置に差し込み、カバー ③ が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを矢印の方向に押します。
- 指でカバー③を押さえないよう にしてください。カバーが浮き上が りません。



- ▶ カバー ③ を取り外します。
- 電池側が下になるようにキーを手の 上に乗せて、電池 ④ が外れるまで キーを軽くたたきます。
- ■電池のプラス(+)面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。

- ■電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認します。
- ▶ カバー③の凸部⑤をキーに差し込んでから、カバーを押してロックします。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに 収納します。
- ▶ キーのすべての機能が作動することを確認します。

電球の交換

↑ けがのおそれがあります

• 電球を交換するときは、防護眼鏡や 手袋などを着用して、直接手で電球 に触れないようにしてください。

電球は高温になるため、火傷をするおそれがあります。また、電球の表面に油などが付着すると切れやすくなります。電球に触れたときは、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で電球をよく拭いてください。

- 電球は子供の手の届かないところ に保管してください。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- 電球が熱くなっているときは、電球に触れたり、電球を取り外さないでください。電球には圧力のかかったガスが封入されているため、破裂するおそれがあります。
- エンジンを始動しているときやエンジンがかかっているとき、エンジンスイッチが2の位置のときは、バイキセノンヘッドランプ*のバルブソケットや配線に手を触れないでください。


高電圧の発生部分や高温部分があり、それらに触れると非常に危険 です。

バイキセノンヘッドランプ*のバルブ交換は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。その他の電球の交換についても、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に作業を依頼することをお勧めします。

- ↓ 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 電球の交換を行なうときは、車両に装着されている電球の規格を確認してください。
- マルチファンクションディスプレイにランプに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷230ページ)をご覧ください。

お客様自身で交換できる電球は以下 の通りです。交換できない場合や、そ の他の電球の交換については、必ずメ ルセデス・ベンツ指定サービス工場に 作業を依頼してください。


ハロゲンヘッドランプ装着車



ランプ		ワット数 (規格)
1	フロント 方向指示灯	21W(黄色)
2	ヘッドランプ (上向き)	55W (H7)
3	車幅灯 / フロントパーキ ングランプ	5W
4	ヘッドランプ (下向き)	55W (H7)

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

バイキセノンヘッドランプ装着車



ランプ		ワット数 (規格)
1	フロント 方向指示灯	21W(黄色)
2	コーナリングラ ンプ	55W (H7)


テールランプ



ラン	י プ	ワット数 (規格)
1	テールランプ / ブレーキランプ	21W
2	バックランプ	21W
3	リア 方向指示灯	21W(黄色)

④ テールランプ / 21W リアパーキング ランプ / リア フォグランプ(右 側のみ)

ライセンスランプ



ランプ		ワット数 (規格)
1	ライセンス ランプ	5W

ワイパーブレードの交換

フロントワイパー

小 事故のおそれがあります

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取れず、視界を妨げて事故の原因に なります。

ワイパーブレードは年に2回の目安 で交換してください。

⚠ けがのおそれがあります


ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを 抜いてください。ワイパーが作動し てけがをするおそれがあります。

- ワイパーブレードの損傷を避ける ため、ワイパーブレードのゴム部分 に触れないようにしてください。
- ワイパーアームを起こしたままボ ンネットを開かないでください。ボ ンネットとワイパーが当たり、損 傷するおそれがあります。
- ワイパーアームが取り付けられ ていない状態で、ワイパーアームを 元の位置に戻さないでください。
- ワイパーブレードを交換するとき は、ワイパーアームを確実に持っ てください。ワイパーブレードが取 り付けられていない状態でワイパー アームから手を放すと、ワイパー アームがフロントウインドウに当た り、フロントウインドウを損傷する おそれがあります。

■ ワイパーブレードの交換は、メル セデス・ベンツ指定サービス工場で 行なうことをお勧めします。


ワイパーブレードを取り外す

▶ エンジンスイッチからキーを抜き ます。



- ▶ ワイパーアーム ④ を起こします。
- ▶ クリップ②を両側から押し込んで ロックを外し、ワイパーブレード を③の方向にまわします。
- ▶ ワイパーブレード ① を ⑤ の方向 に取り外します。

ワイパーブレードを取り付ける



- ▶ 新しいワイパーブレード ① の取り付け部 ⑤ をワイパーアーム ③ の 先端 ④ に合せます。
- ▶ クリップ②がロックされるまで、 ワイパーブレード①を矢印の方向 に押し込みます。
- ▶ ワイパーブレードが、ワイパーアームに確実に固定されていることを確認します。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

リアワイパー

⚠ けがのおそれがあります

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを 抜いてください。ワイパーが作動し てけがをするおそれがあります。

ワイパーブレードを取り外す



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ワイパーアーム ③ を起こします。
- ▶ ワイパーブレード①を矢印②の 方向にまわして、ワイパーアームの ロックを外します。
- ▶ ワイパーブレード①を取り外します。


ワイパーブレードを取り付ける

- ▶ 新しいワイパーブレード ① を、ワイパーアーム ③ に押し込んでロックします。
- ▶ ワイパーブレードが、ワイパーアームに確実に固定されていることを確認します。
- ▶ ワイパーブレードをワイパーアー ムと平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

ウォッシャーノズルの調整

介 けがのおそれがあります

ウォッシャー液の噴射方向を調整す るときは、必ずエンジンスイッチか らキーを抜いてください。ワイパー が作動してけがをするおそれがあり ます。



ウォッシャー液の上下の噴射方向を正 しく調整してください。

▶ ウォッシャーノズル ① を矢印の 方向に動かして噴射位置を調整し ます。

噴射位置はフロントウインドウの中 央よりやや上の位置を目安としてく ださい。

■ 噴射方向を調整するときに、先 のとがった物を使用しないでくだ さい。ウォッシャーノズルを損傷す るおそれがあります。

パンクしたとき

事故のおそれがあります

- パンクしたときは、あわててブ レーキペダルを踏まないでくだ さい。ステアリングをしっかり 握って徐々に速度を落とし、安全 に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないで ください。車のコントロールを 失い、事故を起こすおそれがあり ます。また、タイヤが異常に過熱 して、火災が発生するおそれがあ ります。

タイヤ交換の前に

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべり にくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせ ます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れ ます。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車 から降ろして、ただちに安全な場所 に避難させます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にし ます。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ 車から降ります。
- ▶ ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。

- 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。
- タイヤを交換するときは、エンジンを始動しないでください。
- ! 車速感応ドアロックを設定した状態で車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときは、エンジンスイッチを 0 の位置にしてください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

パンクしたタイヤを交換する

↑ 事故のおそれがあります

- 応急用スペアタイヤと標準タイヤ のサイズが異なるため、応急用ス ペアタイヤを装着した場合、走行 性能が大きく変化します。十分注 意して走行してください。
- 応急用スペアタイヤに交換したときは、必ず80km/h以下で走行してください。
- 応急用スペアタイヤは短い時間の 使用にとどめ、できるだけ早く標 準タイヤに戻してください。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。
- 応急用スペアタイヤを取り出すときや、タイヤ交換をするときは、必ず手袋を着用してください。素手で作業を行なうとけがをするおそれがあります。

タイヤ交換の準備

- ▶ タイヤ交換に必要な準備を行ない ます(▷252ページ)。
- ▶ ラゲッジフロアボードの下から応急 用スペアタイヤを取り出します。
- ▶ 輪止め、ジャッキ、ジャッキハンドル、ジャッキ用アダプタ、ホイールレンチを準備します(▷219、220ページ)。
- 応急用スペアタイヤを取り出すときは、必ず保護のため手袋を着用してください。素手で作業するとけがをするおそれがあります。
- ▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐため、交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。
- 前輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。
- ▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪の下り側に輪止めをします。

ホイールカバーの取り外し(スチール ホイール装備車)



- ▶ スチールホイール装備車は、矢印の位置に手を入れ、ホイールカバー ① を取り外します。
- ホイールカバーを取り外すときは、必ず手袋を着用してください。 素手で作業を行なうとけがをするおそれがあります。



- ▶ ホイールレンチ②で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。
 - この時点では、ホイールボルトを取り外しません。
- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し込んでください。
 - 足で踏んでまわさないでください。
 - 両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください。

ジャッキアップ


↑ けがのおそれがあります

- 車載のジャッキは、この車のタイヤ交換で一時的にジャッキアップするためだけに設計されています。
- 車の下で作業をするときは、必ず リフトなどで車を持ち上げてくだ さい。
- ジャッキは、かたくてすべりにくい、水平な場所で使用してください。また、ジャッキの下に、ブロックや木材などを置いてジャッキアップしないでください。ジャッキアップした車が落下するおそれがあります。また、ジャッキが伸びていない状態では、車を支えることができないおそれがあります。
- ジャッキアップしているときは、 エンジンを始動したり、ドアやトランクを開閉したり、パーキングブレーキを解除しないでください。 車が落下するおそれがあります。
- ジャッキに不具合や損傷があると きは使用しないでください。
- 傾斜の急な斜面ではジャッキアップしないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。
- 車が車載のジャッキだけで支えられているときは、決して車の下に身体を入れないでください。ジャッキが外れると、車に挟まれて致命的なけがをするおそれがあります。ジャッキは車を一時的に持ち上げるときだけに使用してください。

⚠ 事故のおそれがあります


ジャッキサポート以外の場所には ジャッキを使用しないでください。 ジャッキが外れてけがをしたり、車 両を損傷するおそれがあります。

ジャッキは交換するタイヤに適した 位置のジャッキサポートで使用して ください。また、ジャッキを使用す る前に、ジャッキサポートに異物や 汚れがないことを確認してください。



- ► ダイヤル部分 ② を手でまわして ジャッキを伸ばしながら、交換する タイヤに近いジャッキサポート ③ にジャッキ ① の先端をあてます。
 - このとき、ジャッキ ① の先端が ジャッキサポート ③ に接してぐら つかない程度までダイヤル部分 ② をまわします。
- ▶ ジャッキ用アダプタ ④ をジャッキ ① に取り付け、ジャッキハンドル ⑤ を、"AUF UP" の文字が見える面が手前にくるように取り付けます。
- ジャッキサポートは前輪の後方、 後輪の前方のボディ下部4カ所に 設けられています。

- ジャッキが正しくジャッキサポートに入っていることを確認してください。
- **!** 側面から見て、ジャッキが垂直に なるように取り付けてください。
- ジャッキの底面が、確実に路面に接地するように取り付けてください。



- (左) 正しい取り付けかた
- (右) 間違った取り付けかた



▶ ジャッキハンドルを繰り返し操作し、タイヤが地面から離れるまでゆっくりとジャッキアップします。

ジャッキアップしたときのタイヤの 高さは、地面から約 3cm 以内にし てください。



- ▶ ホイールボルトを外して、ホイールを取り外します。
- ホイールやホイールボルトを外したときは、以下の点に注意してください。
 - ホイールボルトに砂や泥が付着 しないように注意してください。
 - タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。

ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりは空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

応急用スペアタイヤの取り付け

↑ 事故のおそれがあります

- ホイールボルトに損傷や錆がある ときは交換してください。また、 ネジ山には決してオイルやグリス を塗布しないでください。ホイー ルボルトがゆるむおそれがあり ます。
- ホイールハブのネジ穴が損傷した ときは、走行しないで、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡し てください。
- 応急用スペアタイヤの取り付けには、標準タイヤのホイールボルトを使用します。異なるホイールボルトを使用するとホイールを十分に固定することができず、走行中にホイールが外れるおそれがあります。
- ジャッキアップした状態でホイールボルトを強く締め付けないでください。締め付ける勢いでジャッキが外れるおそれがあります。

▶ 応急用スペアタイヤのホイールおよびハブの接合面に、砂や汚れなどがないことを確認します。



▶ ホイールハブのネジ穴とホイール の穴の位置が合うように応急用スペ アタイヤを持ち上げます。




▶ 5本のホイールボルトを取り付けて、軽く締め付けます。

ジャッキダウンする

- ▶ ジャッキハンドルを、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けます。
- ☑ ジャッキハンドルは、"AB DOWN" の文字が見える面が手前にくるよう に取り付けないと、ジャッキダウン できません。

▶ ハンドルを繰り返し操作し、ジャッキを下げます。



▶ 図の順番でホイールボルトを均一 に締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルクは 13 kg-m (130Nm) です。


↑ 事故のおそれがあります

ホイールを交換した後は、ただちにホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。締め付けトルクが13kg-m (130Nm) に達していないと、ホイールがゆるむおそれがあります。

- ▶ ジャッキを縮め、車載工具や輪止め などともに元の位置に戻します。
- ↑ 応急用スペアタイヤを装着して走 行しているときは、タイヤ空気圧警 告システムは正常に作動しません。

ホイールカバー * 装着時の注意

ホイールカバーをホイールに装着するときは、以下の注意事項を守ってください。バルブが損傷してタイヤから空気が抜けたり、事故を起こすおそれがあります。



ホイールカバーをホイールに装着する ときは、バルブ ① がバルブホール ② を通るように装着してください。



さらに、バルブ ① がバルブホール ② の中心を通っていて、ホイールカバー に接触していないことを確認してください。

バッテリー

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分充電されていることが必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッテリーは必ず指定品を使用してください。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱っているときは、火気や裸火、火花、タバコなどを近付けないでください。



バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。

手袋やエプロン、マスクを 着用してください。

バッテリー液が付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでください。




取扱説明書の指示に従ってください。

バッテリーには有害物質が

φ

環境





⚠ 爆発のおそれがあります

爆発や火傷を防ぐため、バッテリー を取り扱うときは以下の注意事項を 守ってください。


- バッテリーを傾けたり横倒しにしないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。バッテ リーがショートして可燃性のガス に発火し、バッテリーが爆発する おそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服を着用しないでください。また、カーペットの上などでバッテリーを引きずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に 車体などに触れて、身体の静電気 を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。

■ 安全のため、バッテリー端子をゆるめたり外すときは、エンジンスイッチを 0 の位置にして、キーを抜いてください。電気系部品やオルタネーターを損傷するおそれがあります。

バッテリーの点検や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。少なくとも2年ごとまたは20,000kmごとに点検・交換を行なってください。

- 必要でなければ、駐車時はエンジンスイッチからキーを抜いてください。エンジンスイッチにキーが差し込まれているときはわずかに電力が消費され、バッテリーを消耗します。

バッテリーの位置



バッテリーは運転席足元のフロア下に あります。

- ▶ コインなどでノブ ① を反時計回り にまわしてロックを外します。
- ▶ カバー②を取り外します。
- ▶ 内部にあるスポンジを取り外します。

インジケーター付きバッテリー



ケースが黒色で、上面にインジケー ター ① があるバッテリーは、バッテ リー液の補充はできません。

インジケーター ① は、バッテリーの 液量や充電状態が適正なときは黒色 に、バッテリーの交換が必要なときは 白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行な わないでください。

バッテリーがあがったとき

バッテリーの電圧が低下し、エンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して他車のバッテリーを電源として始動することができます。

作業を始める前に、必ず以降に記載する説明を読んでください。

- エンジンと触媒が冷えているときに 行なってください。
- バッテリーが凍結しているときは エンジン始動を行なわないでくだ さい。
- 救援車のバッテリーが、12Vバッテリーであることを確認してください。
- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。

↑ けがのおそれがあります

- 他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーをのぞき込まないでください。万一、爆発したときにけがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始 動するときは、バッテリーを傾け ないでください。バッテリーが爆発 してけがをするおそれがあります。


⚠ 爆発のおそれがあります

たばこなどの火気を近付けたり、火花を発生させたりしないでください。 バッテリーが爆発してけがをするお それがあります。

エンジン始動を $2 \sim 3$ 回試みても 始動できないときはメルセデス・ベ ンツ指定サービス工場に連絡してく ださい。

エンジンを始動できたときも、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。

- 急速充電器によりエンジン始動を 行なわないでください。
- エンジンが暖まっているときは、 他車のバッテリーを電源として始動 しないでください。
- ブースターケーブルは、ケーブル 部分や絶縁部分が損傷しているもの は使用しないでください。
- ブースターケーブルがラジエター 冷却ファンや回転ベルトに巻き込ま れないようにしてください。
- ① 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。



始動の方法

- ▶ バッテリー電圧が同じ (12V) で、 バッテリー容量が同程度の救援車を 用意します。
- ▶ 自車と救援車が接触していないことを確認してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせ、セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ 救援車のエンジンを停止します。
- ▶ 両車の電気装備をすべて停止し、 エンジンスイッチを 0 の位置にします。
- ▶ 運転席ドアを開き、運転席足元フロア下のカバーを開きます(▷260ページ)。

- ▶ 内部にあるスポンジを取り外します。
- ▶ 自車の⊕端子 ① のカバーを取り外 します。
- ▶ 自車のバッテリーの⊕端子①に 赤色ブースターケーブルを接続し ます。
- ▶ 救援車のバッテリー⑤の⊕端子② に赤色ブースターケーブルの反対側 を接続します。
- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイドリング状態にします。
- ▶ 救援車のバッテリーの⊖端子③ に黒色ブースターケーブルを接続 します。
- ▶ 自車のバッテリーの○端子 ④ に黒 色ブースターケーブルの反対側を接 続します。
- ▶ 自車のエンジンを始動します。

- ! 救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。
- ▶ 自車の⊖端子④から黒色ブースターケーブルを外したあと、救援車の⊝端子③から黒色ブースターケーブルを外します。
- ▶ 自車の⊕端子 ① から赤色ブースターケーブルを外したあと、救援車の⊕端子 ② から赤色ブースターケーブルを外します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。
- バッテリーがあがったり、バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、以下の作業が必要になることがあります。
 - オーディオの再設定
 - パワーウインドウのリセット
 - 施錠時のドアミラー格納機能の リセット

けん引

けん引時の注意

介 事故のおそれがあります

- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になります。
- けん引されるときは、エンジンス イッチからキーを抜かないでくだ さい。
- ↓ けん引はできるだけ避けてください。自走できないときは、専門業者に依頼して車両運搬車で移送してください。
- けん引されるときは、ゆっくり発進し、車両に過大な力をかけないでください。車を損傷するおそれがあります。
- 一般道では30km/h以下の速度で、距離は50km以内に限り、けん引走行することができます。距離が50kmを超えるときは、必ず車両運搬車を利用してください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- ↓ エンジンを始動できないときは、 他車のバッテリーを電源とした始動 を試みてください。
- ↓ やむを得ず、他車にけん引しても らうときは以降に記載する説明に 従い、最寄りのメルセデス・ベン ツ指定サービス工場に移送してくだ さい。

- けん引する距離が長くなるときは、必ずフロントをつり上げてください。
- フロントまたはリアをつり上げて けん引するときは、必ずエンジンス イッチを 0 の位置にしてください。 ESP® が作動して接地している車輪 にブレーキがかかります。また、ブ レーキシステムを損傷するおそれが あります。

セレクターレバーを **P** から動か せないときは、(▷244 ページ) を ご覧ください。

I けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷119ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。

- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
 - ロープは両車ともできるだけ同じ 側につないでください。
 - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm× 30cm以上)を付けて2台の車 がロープでつながれていること を周囲に明示してください。
 - ロープに無理な力や衝撃がかから ないようにしてください。
 - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
 - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。
 - ワイヤーロープやチェーンを使用 しないでください。車を損傷する おそれがあります。
- 押しがけは行なわないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

けん引フックの取り付け / 取り外し

けん引フックを取り付ける

▶ 車載工具(▷219 ページ)からけん 引フックを取り出します。

↑ 火傷やけがのおそれがあります

作業を行なうときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。

フロントの取り付け部は、フロントバンパーの向かって左側にあります。

リアの取り付け部は、リアバンパーの 向かって右側にあります。





- ▶ カバー ① のマーク部を押して、カバーを取り外します。
- ▶ 内部のネジ穴にけん引フックをねじ込み、停止するまで締め込みます。

けん引フックを取り外す

- ▶ けん引フックをゆるめて取り外します。
- ▶ けん引フックのカバーを取り付けます。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。

けん引する

► エンジンスイッチを 2 の位置にして、ブレーキペダルを踏みながらセレクターレバーを N に入れます。

前輪をつり上げてけん引するとき

前輪をつり上げてけん引するときは、 以下のことに注意してください。

- 必ずセレクターレバーを N に 入れてください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- ▶ エンジンスイッチを2の位置にします。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▶ セレクターレバーを N に入れます。

- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ 車速感応ドアロックを解除します (▷119 ページ)。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ エンジンスイッチを 0 の位置にして、エンジンスイッチにキーを差したままにしておきます。

前後輪をつり上げないでけん引するとき

前後輪をつり上げないでけん引するときは、以下のことに注意してください。

小 事故のおそれがあります

エンジンがかかっていないときはステアリングやブレーキの操作に非常に大きな力が必要になります。状況に合わせて、操作を行なってください。

- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- 非常点滅灯を点滅させてけん引しているとき、進路変更などのために方向指示灯を点滅させるときは、コンビネーションスイッチを通常通り操作してください。方向指示灯の点滅に切り替わります。コンビネーションスイッチを中立の位置に戻すと、非常点滅灯の点滅に戻ります。
- ► エンジンスイッチを 2 の位置にします。
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
- ▶ セレクターレバーを N に入れます。

- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。

車を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積 載するときにも使用できます。

- ▶ エンジンスイッチを 2 の位置にして、ブレーキペダルを踏みながらセレクターレバーを N に入れます。
- ▶ 車両を積載したあとに、パーキング ブレーキを確実に効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ エンジンスイッチを 0 の位置にして、エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 車両を固定します。
- ■車両運搬車に積載して車両を固定するときは、固定ロープをホイールにかけます。サスペンションやメンバー部分には固定ロープをかけないでください。車体を損傷するおそれがあります。

ヒューズ

ヒューズ交換についての注意

電気装備に異常が発生するとヒューズ が切れて電気装備への接続が切断され ます。これにより電気装備は作動しな くなります。

↑ 火災のおそれがあります


規格や容量の異なるヒューズ、改造 や修理をしたヒューズを使用しない でください。電気回路に負荷がかか り、火災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は メルセデス・ベンツ指定サービス工 場に作業を依頼してください。


- 以下のようなときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
 - ヒューズを交換してもすぐに切れるとき
 - ヒューズに異常はないが、電気 装備が作動しないとき
- ! 必ず指定された正しい容量の ヒューズを使用してください。電気 装備や電気回路などを損傷するおそ れがあります。

ヒューズの位置

ヒューズボックスは運転席足元のフロア下にあります。



- ▶ コインなどでノブ②を反時計回りにまわしてロックを外します。
- ▶ カバー ① を取り外します。



ヒューズボックス ③ の後方にヒュー ズ一覧表 ④ (英文) があります。

ヒューズを交換する

- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ► エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検して、心線部が切れている(溶断)ときは同じ電流値(色)のヒューズと交換します。

ヒューズ一覧

ヒューズボックス(運転席足元のフロ ア下)

ア下)		
ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
1	5A	ブレーキランプ
2	25A	リアデフォッガー
3	7.5A	イグニッションロック、メー ターパネル
4	15A	イグニッションロック
5	7.5A	エアコンディショナー
6	15A	ホーン
7	25A	燃料ポンプ
8	25A	ルーフユニット
9	40A	ESP®
10	40A	エアコンディショナー 送風ファン
11	30A	エンジンエレクトロニクス
12	5A	マルチファンクション ステアリング
13	25A	パワーウインドウ (フロント)
14	25A	パワーウインドウ (フロント)
15	25A	ESP®
16	10A	診断ソケット、 パークトロニック
17	5A	ランプスイッチ
18	_	未使用
19	5A	ESP®
20	7.5A	エアバッグシステム
21	30A	スターター
22	7.5A	メーターパネル
23	_	未使用
24	7.5A	パワーステアリング
25	7.5A	ブレーキランプ、ESP®
26	7.5A	トランスミッションコント ロール

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名	
27	10A	トランスミッションコント ロール	
28	5A	コンパス、ランプスイッチ	
29	30A	SAM	
30	25A	トランスミッションコント ロール、ESP®	
31	5A	ランプスイッチ	
32	_	未使用	
33	15A	オーディオ	
34	25A	パワーウインドウ (リア)	
35	25A	パワーウインドウ (リア)	
36	10A	パークトロニック	
37	7.5A	エアバッグシステム	
38	25A	ライター	
39	25A	フロントワイパー	
40	7.5A または 25A	パノラミックラメラールーフ	
41	15A	オーディオ、リアワイパー	
42	7.5A	グローブボックスランプ、 バニティミラー照明、オプ ション	
43	15A	エンジンエレクトロニクス	
44	15A	エンジンエレクトロニクス	
45	_	未使用	
46	_	未使用	
47	_	未使用	
48	_	未使用	
49	25A	シートヒーター	
50	7.5A	オーディオ	
51	_	未使用	
52	_	未使用	
53	30A	12V 電源ソケット	
54	_	未使用	
55	ー または 10A	ヘッドランプ / コーナリング ランプ(左側)	

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
56	_	未使用
57	_	未使用
58	_	未使用
59	_	未使用
60	20A	助手席シート調整
61	20A	運転席シート調整
62	40A	ヘッドランプ / コーナリング ランプ
63	7.5A または 25A	オプション
64	40A	オプション
65	80A	パワーステアリング
66	60A	SAM
67	50A	フロントシート調整、 12V 電源ソケット
68	50A または 60A	エンジンファン
69	50A	ライター、エアバッグシステム、グローブボックスランプ、ルーフユニット、フロントワイパー、リアワイバー、バニティミラー照明
70	60A	エアコンディショナー、電話、 ランプスイッチ、メーターパ ネル、ESP®、パワーステア リング、エアバッグシステム、 バックランプ、スターター、 エアコンディショナー送風 ファン

(2009-07-30 · 169 006 01 99)

- ↑ 仕様 / 装備などの違いにより、装備されているヒューズが異なることがあります。
- 記載の内容は取扱説明書作成時点 のもので、予告なく変更されること があります。

純正部品 / 純正アクセサリー … 272
車両の電子制御部品について272
ビークルプレート273
オイル・液類 / バッテリー 274
ビークルデータ278
テールゲートを開いたときの高さ
278
タイヤとホイール279



純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

メルセデス・ベンツ純正部品は厳格な 基準により品質管理されております。 点検や整備、修理のときは必ず純正部 品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株式会社が指定する製品だけを使用してください。

介 事故のおそれがあります

どんな場合でも、ブレーキ関連部品 などの重要保安部品や走行系統に使 用する部品に、純正部品以外のもの を使用しないでください。事故や故障の原因になります。

♀ 環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積 極的に導入しています。

(1) 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

車両の電子制御部品について

↑ 事故のおそれがあります

電子制御部品やその構成部品にかかわる作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。特に、安全装備や安全に関わるシステムについての作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。車両の使用に対する適合性に影響を与えるおそれがあります。

- 電子制御部品およびそれに関わる コントロールユニットやセンサー、 配線類などのメンテナンス作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。車両の 構成部品が通常より早く摩耗した り、保証を適用できないことがあり ます。
- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- 車載無線機など電装アクセサ リーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に相 談してください。装着方法などが 適切でないと、車の電子制御部品 に悪影響を与えるおそれがあり ます。また、電気配線を間違える と、火災や故障の原因になります。

- ↓ 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
 - エアバッグ収納部
 - ・シートベルト
 - インストルメントパネル
 - センターコンソール
 - ・ドア
 - ・シート
 - ピラー付近
 - サイドシル付近

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

ビークルプレート

純正部品を注文するときに車台番号や エンジン番号などが必要になることが あります。車台番号やエンジン番号な どは図の箇所に記されています。

ニューカープレート




運転席側または助手席側のセンターピラー下部に車の車台番号およびカラーコードを記載したニューカープレート① が貼付してあります。

車台番号



エンジンルーム内のフレームに車台番 号 ② が打刻してあります。

オプションコードプレート



ボンネットの裏側にオプションコード を記載したプレート ③ が貼付してあ ります。

エンジン番号

エンジンブロック最下部にエンジン番号が打刻してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オイル・液類 / バッテリー

オイル・液類に関する注意

オイル・液類には以下のものが含まれます。

- 燃料
- 冷却水
- ブレーキ液
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイルな ど)
- ウォッシャー液

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

1 指定品以外のオイル・液類を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

↑ けがのおそれがあります

オイル・液類は子供の手の届かない場所に保管してください。また、火気の近くには保管しないでください。オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

燃料

⚠ 爆発のおそれがあります

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を取り扱うときは、火を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

↑ 健康を害するおそれがあります

燃料が皮膚や衣類に触れないように 注意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与えます。

燃料タンク容量

燃料タンク容量

約54 包

警告灯点灯時の 残量

約62

- 軽油を給油しないでください。少量でも軽油を給油すると、燃料噴射システムやエンジンを損傷するおそれがあります。
- 指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。

! 燃料に添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。

燃料消費について

以下のような状況では、燃料をより消費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき

♀ 環境

CO₂(二酸化炭素)の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。


緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

エンジンオイル

- エンジンオイルに添加剤を使用しないでください。エンジン内部の摩 耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。
- エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。 グレードと粘度は、下図を参考にして、使用する場所の外気温度に合わせて選択してください。



エンジンオイル容量

車種	容量 (オイルフィルター交換時)
全車	約 5.0 ℓ

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオ イルの交換については、別冊「整備手 帳」を参照してください。

オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。

- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

また、冷却水の補給が必要なときは必ず指定品を使用して補給してください(▷185ページ)。

↑ 火災のおそれがあります

冷却水をエンジンルームにこぼさ ないでください。発火するおそれが あります。

不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。車を使用する地域の最低 気温によって濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	— 37°C
約 55%	− 45 °C

ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で交換をしてください。詳し くはメルセデス・ベンツ指定サービス 丁場におたずねください。

指定品目	純正ブレーキ液
規格	DOT 4 プラス規格

介 事故のおそれがあります

ブレーキ液を補給するときは、ゴミ や水分がリザーブタンクの中に入ら ないようにしてください。たとえ小 さなゴミでも、ブレーキが効かなく なるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気 中の湿気を吸収して劣化します。劣 化した状態で使用すると、過酷な条 件下ではベーパーロックが発生する おそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や 急な下り坂などでブレーキペダルを 踏み続けると、ブレーキ液が沸騰し て気泡が発生し、ブレーキペダルを 踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキ が効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

- ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適正な 混合比に混ぜてください。
- 介 ウォッシャー液には夏用と冬用が あります。夏用には油膜を防ぐ効果 があり、冬用には凍結温度を下げる 効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ランプウォッシャー*液のリザー ブタンクは兼用です。

⚠ 火災のおそれがあります

ウォッシャー液は可燃性の高い液体 です。ウォッシャー液を取り扱うと きは、火気を近付けたり、近くで喫 煙しないでください。

バッテリー

車載バッテリーの電圧 / 容量

電圧	12 V
容量	74 Ah

※ バッテリーの容量は、予告なく変更され ることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


ビークルデータ

積載荷物の制限重量

ルーフ	50 kg
ラゲッジルーム	100 kg

1 ルーフの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含まれます。

テールゲートを開いたときの高さ



① テールゲートを開いたときの高さ(外側)② テールゲートを開いたときの高さ(内側)

テールゲートをいっぱいまで開いたときの高さは、以下のようになります。

- ① 1972 ~ 1984 mm ② 1889 mm
- すイヤ、積載荷物、オプション装備品やサスペンションの状態などにより、数値が異なります。

タイヤとホイール

ABS や $\mathsf{ESP}^{@}$ などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、車両操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- ↑ 左右には必ず同サイズのタイヤ / ホイールを装着してください。
- ・標準タイヤとウィンタータイヤなど、異なる種類のタイヤを同時に装着しないでください。

標準タイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
A 180	185 / 65R15	6.0J × 15	44mm
A 180 ELEGANCE	195 / 55R16	6.0J × 16	46mm

オプションまたは仕様により、以下のタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
16 インチホイール	195 / 55R16	6.0J × 16	46mm
17 インチホイール	215 / 45R17	7.0J × 17	54mm
18 インチホイール	215 / 40R18	7.0J × 18	54mm

- ■17 インチホイール装着車にスノーチェーンを装着するときは、純正スノーチェーンのみを装着し、緊急脱出用としてステアリングを直進にした状態でのみ使用してください。ステアリングをまわした状態で使用すると、車体とタイヤが接触して損傷するおそれがあります。

応急用スペアタイヤ

- 応急用スペアタイヤにはスノーチェーンを装着しないでください。
- 応急用スペアタイヤのタイヤ空気圧は、応急用スペアタイヤのホイールに 黄色でペイントされています。

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット	空気圧
全車	T 125 / 90R16 98M	3.50B × 16	32mm	4.2bar/ 60psi/420kpa

ウィンタータイヤ

- ウィンタータイヤのサイズは Daimler AG が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないこと があります。
- **()** ウィンタータイヤやスノーチェーンについては、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

車種	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
全車	185 / 65R 15 M+S	6.0J × 15	44mm
	195 / 55R 16 M+S	6.0J × 16	46mm

対象モデル

A 180

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2010年12月現在のものです。

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル